NOTICE D'UTILISATION
B-123

YUKAI - MUSTEK
Onduleur PowerMust 424

(1) Contenu de l'emballage

Vérifiez que l'emballage contient les éléments suivants :

- Onduleur
- Guide de mise en route rapide
- Câble d'alimentation
- CD d'installation du logiciel de surveillance



(2) Description de l'appareil

Cet onduleur compact a été conçu pour protéger votre ordinateur d'éventuelles pertes de données en cas de panne de courant. Il incorpore trois voyants d'état.

1. Bouton marche-arrêt
2. Voyant En ligne
3. Voyant de batterie
4. Voyant d'erreur
5. Prises de sortie
6. Entrée secteur avec fusible
7. Ligne de téléphone/modem
8. Port de communication



(3) Branchement et chargement

Branchez le câble d'alimentation de l'appareil sur une prise de courant. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé de charger la batterie au moins **4 heures** avant de l'utiliser pour la première fois. L'appareil charge automatiquement la batterie lorsqu'il est branché sur le secteur.



(4) Connexion des périphériques

Reliez les périphériques aux prises de sorties situées à l'arrière de l'onduleur. Il vous suffit ensuite d'allumer l'onduleur. Tous les périphériques qui y sont connectés sont désormais protégés par l'onduleur.

ATTENTION : ne connectez **JAMAIS** d'imprimante laser ni de scanner à l'onduleur. Vous risqueriez d'endommager ce dernier.



(5) Connexion de la ligne de téléphone/modem

Branchez votre ligne de téléphone/modem sur la prise d'entrée "IN" protégée contre les surtensions, situées à l'arrière de l'onduleur. Reliez ensuite le modem et la prise de sortie "OUT" de l'onduleur à l'aide du câble téléphonique.



(6) Connexion du câble USB

Pour permettre la fermeture du système d'exploitation en votre absence, reliez le câble USB comme indiqué sur le schéma correspondant. Quant au câble série USB, reliez simplement l'onduleur à l'ordinateur. Il sera automatiquement détecté.



(7) Mise en marche et arrêt

Pour allumer l'onduleur, appuyez sur le bouton marche-arrêt. Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur le bouton marche-arrêt. Les voyants d'état de l'onduleur vous permettent également de connaître son état de marche.

(8) Démarrage autonome

Lorsque l'onduleur est éteint et que le courant secteur n'est pas disponible, il est toujours possible d'allumer l'onduleur de façon autonome et d'alimenter les périphériques connectés.

(9) Installation du logiciel de surveillance

Insérez le CD-rom dans un lecteur CD ou DVD de votre ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran.
Si rien ne s'affiche une minute après que vous avez inséré le CD-rom, double-cliquez sur l'icône du lecteur CD/DVD pour activer le programme, ou bien faites un clic droit sur le lecteur CD/DVD, choisissez "Explorer" puis double-cliquez sur le fichier setup.exe. L'installation commence, suivez les instructions et cliquez sur "Suivant" quand le programme vous le demande.
Entrez le numéro de série de l'onduleur (regardez l'étiquette sur le produit) quand le guide d'installation vous le demande.
Normalement, il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur. Suivez les instructions. Une fois redémarré, vous verrez l'icône verte du logiciel apparaître dans la barre des tâches, en bas à droite, près de l'horloge.

(10) Résolution des problèmes

Aucun voyant du panneau avant ne s'allume.
La tension de la batterie est insuffisante.
Chargez l'onduleur pendant au moins 4 heures.
La batterie est défectueuse.
Remplacer-la par une batterie de même type.

L'appareil est toujours en mode batterie.
Le câble d'alimentation est débranché.
Rebranchez le câble.
Le fusible a fondu.
Remplacez-le par un fusible de même type.
Le courant secteur est trop élevé ou faible, ou une panne de courant s'est produite.
Utilisez l'appareil dans des conditions normales d'alimentation secteur.

En cas de coupure, l'alimentation de secours est de courte durée.
L'onduleur est surchargé.
Débranchez les périphériques qui ne sont pas indispensables.
La tension de la batterie est insuffisante.
Chargez la batterie pendant au moins 4 heures.
Batterie défectueuse suite à une utilisation dans un environnement trop chaud ou à une mauvaise utilisation de la batterie
Remplacez-la par une batterie de même type.

Le voyant rouge est allumé.
La batterie est défectueuse.
Remplacez-la par une batterie de même type.

Consignes de sécurité

- Cet onduleur (UPS) peut renfermer une tension dangereuse. N'essayez pas de le démonter. Aucun de ses composants internes ne doit être modifié ni remplacé par l'utilisateur. Seul un personnel technique qualifié est autorisé à effectuer les réparations nécessaires.
- La tension de la batterie interne est de 12 Vcc.
- L'utilisation d'un type d'alimentation électrique autre qu'une prise de courant bipolaire à trois conducteurs avec mise à la terre comporte un risque d'électrocution et peut enfreindre les normes en vigueur dans votre région en matière d'électricité.
- En cas d'urgence, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche-arrêt, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant pour le déconnecter correctement.
- Ne laissez jamais de liquide ou autre corps étranger pénétrer dans l'appareil. Ne déposez pas de verres ou autres objets contenant du liquide sur l'appareil ou à proximité.
- Cet appareil a été conçu pour une installation en milieu contrôlé (température réglable, absence de matières polluantes et utilisation en intérieur). Évitez de l'installer dans un lieu exposé à l'eau ou dont le taux d'humidité est trop élevé.
- Ne branchez pas l'entrée de l'onduleur sur sa propre sortie.
- Ne connectez pas d'appareils de protection contre les surtensions à l'onduleur.

- Ne reliez pas l'appareil à des équipements non informatiques, tels qu'un équipement médical ou chirurgical, un four à micro-ondes ou un aspirateur.
- Évitez de surchauffer l'appareil, ne couvrez pas ses orifices de ventilation et évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil. Ne l'installez pas à proximité d'un appareil émettant de la chaleur, tel qu'un système de chauffage ou un four.
- Pour nettoyer l'appareil, commencez par le débrancher et n'utilisez pas de détergent liquide ou en aérosol.
- Ne jetez pas la batterie au feu sous risque d'explosion.
- N'ouvrez ou n'altérez jamais les batteries. L'électrolyte qu'elles contiennent peut attaquer la peau et les yeux. Il peut également être toxique.
- Toute batterie comporte un risque d'électrocution. Lorsque vous devez en manipuler une, prenez les précautions suivantes :

1) Retirez montres, bagues, bijoux et autres objets métalliques.
2) Utilisez des outils à poignées isolantes.
3) Portez des gants et des chaussures en caoutchouc.
4) Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur la batterie.
5) Débranchez la source d'alimentation avant de connecter ou déconnecter les bornes de la batterie.

- Tout remplacement de batterie doit être effectué et contrôlé par un personnel qualifié. Toutes les précautions nécessaires doivent également être prises. N'en confiez pas le soin à un personnel non autorisé.
- Les batteries doivent être remplacées par des batteries étanches au plomb-acide de même type et de même numéro.
- Cet appareil enfichable de type A, livré avec la batterie installée, peut être manipulé par des utilisateurs inexpérimentés.
- Pendant l'installation de l'appareil, l'intensité des courants de fuite de l'onduleur et des périphériques connectés ne doit pas dépasser 3,5 mA.
- Attention : risque d'électrocution ! Notez en outre que même lorsque l'appareil est débranché du courant secteur, il renferme toujours une tension dangereuse provenant de la batterie. Veillez par conséquent à déconnecter les pôles positif et négatif des bornes de la batterie avant toute opération de maintenance ou réparation de l'onduleur.
- Assurez-vous que la prise de courant sur laquelle est branché l'onduleur est facile d'accès et se trouve à proximité de ce dernier.