

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe photo avec trépied en aluminium. Grâce au support ajustable, vous pouvez orienter la lampe photo de manière optimale. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Trépied en aluminium
- Mode d'emploi
- Contenu

## Accessoire requis (non fourni)

1 ampoule (halogène ou lumière du jour pour un bon résultat).

## Caractéristiques techniques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Culot              | E27        |
| Ampoule            | Max. 25 W  |
| Hauteur du trépied | 39 à 53 cm |
| Surface au sol     | 24 x 24 cm |
| Longueur (repliée) | 34 cm      |
| Poids              | 674 g      |

**ATTENTION ! Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.**

## Description du produit



- 1 Vis à ailettes 1 (Fixation de la lampe)
- 2 Vis à ailettes 2 (inclinaison de la lampe)
- 3 Douille de l'ampoule
- 4 Lampe
- 5 Barre du trépied
- 6 Vis à ailettes 3 (pieds de support)
- 7 Interrupteur Marche/Arrêt
- 8 Pied de support
- 9 Fixation des pieds de support
- 10 Vis à ailettes 4 (hauteur du trépied)



## Utilisation

1. Retirez tous les éléments d'emballage du trépied et de la lampe.
2. Desserrez la vis à ailettes 3 et déployez légèrement les trois pieds de support.
3. Pour régler la position des pieds de support, faites descendre la fixation des pieds de support, tout en tirant la barre du trépied vers le haut.
4. Resserrez la vis à ailettes 3 pour fixer les pieds de support.
5. Pour régler la hauteur de l'appareil, desserrez la vis à ailettes 4 et tirez la barre du trépied vers le haut jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.
6. Resserrez la vis à ailettes 4 pour fixer la hauteur du trépied.
7. Desserrez la vis à ailettes 1 complètement, et placez le dispositif de fixation de la lampe sur la barre du trépied.

### NOTE :

*Il est possible que vous deviez d'abord desserrer la vis à ailettes 2 et régler l'inclinaison de la lampe pour pouvoir ouvrir la vis à ailettes 1.*

8. Resserrez la vis à ailettes 1 pour fixer le dispositif de fixation de la lampe.
9. Desserrez la vis à ailettes 2 et réglez l'inclinaison souhaitée pour la lampe en

inclinant la lampe vers le haut ou vers le bas.

10. Resserrez la vis à ailettes 2 pour fixer l'inclinaison de la lampe.
11. Placez une ampoule adaptée sur la douille.
12. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale adaptée.
13. Pour allumer la lampe, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position [I]. Pour éteindre la lampe, placez l'interrupteur sur la position opposée.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
  - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
  - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
  - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
  - N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
  - Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
  - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
  - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
  - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
  - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-3728, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
26.11.2015

