

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur. Rechargez vos appareils lors de vos trajets, en tout simplicité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur de chargement
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Entrée	12 à 24 V DC
Sortie USB bloc d'alimentation	max. 2,4 A (total : 2,4 A)
Sortie USB boîtier avec câble rallonge	2,4 A par port (total : 4,8 A)
Sortie totale	7,2 A / 36 W
Poids	116 g

Mise en marche

Branchez l'adaptateur de chargement dans la prise allume-cigare.

Branchez un câble USB à un des quatre ports de l'adaptateur de chargement.

Branchez votre appareil électronique au câble USB.

Démarrez le moteur.

Une fois que le chargement est terminé, éteignez le moteur ou débranchez l'adaptateur de chargement.

L'adaptateur allume-cigare fonctionne avec la technologie Smart Power, qui utilise le courant de charge le plus fort possible et garantit en même temps la plus haute sécurité pour vos appareils. L'adaptateur reconnaît le protocole de chargement de votre appareil mobile, adapte le(s) courant(s) de charge de façon dynamique, et utilise automatiquement la tension de charge appropriée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême (au-dessus de 60 °C).
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1886 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.01.2016