

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil 2 en 1 : à la fois chargeur USB pour allume-cigare (12 V ou 24 V) et batterie de secours.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur USB pour allume-cigare (12 V ou 24 V) avec fonction batterie de secours
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	12-24 V (allume-cigare) 1000 mAh max.
	5 V (micro-USB) 1000 mAh max.
Puissance de sortie	5 V, 1000 mA
Dimensions	22 x 92 mm
Poids	85 g

Utilisation

Pour recharger la batterie de secours, vous pouvez brancher le chargeur USB soit à l'allume-cigare/prise d'alimentation électrique de votre véhicule, soit à votre ordinateur fixe ou portable par le biais d'un micro-USB vers USB.

La durée du chargement est d'environ 3 à 4 heures. Pendant le processus de chargement, le voyant bleu clignote.

Une fois le chargement terminé, le voyant bleu brille en bleu en continu.

Branchez alors l'appareil que vous souhaitez recharger à la batterie de secours.

La durée de chargement dépend de l'appareil.

Assurez-vous que la batterie de secours est complètement rechargée avant d'y brancher un appareil et de commencer le processus de chargement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8473 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.07.2015