

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce transmetteur FM, pratique pour transférer sans fil de la musique présente sur votre téléphone mobile ou votre lecteur MP3 directement sur la chaîne stéréo de votre véhicule.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Transmetteur FM
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	12 à 24 V
Alimentation	20 mA
Fréquence	87,6 jusqu'à 108 MHz
Tension de sortie	5 V, 1000 mA
Dimensions	75 x 35 x 12 mm
Poids	43 g

### Utilisation

1. Branchez le transmetteur FM à votre appareil mobile puis branchez le connecteur à la prise allume-cigare de votre véhicule.
2. Allumez le transmetteur FM.
3. Lancer la musique de votre appareil mobile.
4. Réglages manuels :
  - Sur la chaîne stéréo de votre véhicule, trouvez une fréquence sans interférences.
  - Sur le transmetteur FM, sélectionnez la même fréquence. Pour cela, appuyez sur les boutons CH+ et CH-.
5. Recherche automatique de fréquences :
  - Appuyez sur le bouton S pour démarrer la recherche.
  - Patientez jusqu'à ce que le transmetteur FM trouve une fréquence sans interférences.
  - Sur la chaîne stéréo de votre véhicule, trouvez la même fréquence.
6. Sélection des fréquences enregistrées :
  - Appuyez sur le bouton M. Trois fréquences enregistrées s'affichent (M1, M2, M3).
  - Dans les 5 secondes, choisissez la fréquence souhaitée en appuyant (plu-

sieurs fois si nécessaire) sur le bouton M, sinon l'affichage de l'écran repasse en affichage standard.

- Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton S.
  - Sur la chaîne stéréo de votre véhicule, trouvez la même fréquence.
7. Si des interférences surviennent, changer de fréquence sur le transmetteur FM et sur la chaîne stéréo de votre véhicule.

Vous pouvez également recharger votre appareil mobile via le port USB du transmetteur FM.



### NOTE :

*Pour augmenter la puissance d'émission, maintenez simultanément les boutons CH+ et CH- pressés de façon prolongée. Choisissez le niveau de l'amplification (1-8). Cette puissance d'émission dépasse cependant la valeur autorisée par l'Union Européenne : 50 nW. Utilisez donc cette fonction uniquement dans les pays où une puissance d'amplification plus importante est autorisée.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.

Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-8858 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
28.09.2015