

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce haut-parleur solaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleur
- Câble audio
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion intégrée	1.200 mAh
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 6 heures à 75 % du volume
Durée de chargement de la batterie	5,5 jusqu'à 6 heures
Connectique	Aux, Micro-USB, USB (pour le chargement d'autres appareils), fente pour carte SD
Version Bluetooth®	3.0
Portée Bluetooth®	Jusqu'à 10 m
Longueur du câble AUX	50 cm
Puissance	6 W (RMS), 12 W (puissance de crête)
Plage de fréquence	de 100 à 20 000 Hz
Résistance électrique	4 ohms
Carte SD	max. 32 Go
Courant de charge	1 A
Module solaire	1 W
Dimensions	180 x 72 x 68 mm
Poids	500 g

Chargement de la batterie

La batterie se recharge par le panneau solaire ou par Micro-USB.

Pour recharger la batterie par Micro-USB : raccordez le câble de chargement USB au port Micro-USB du haut-parleur. Branchez l'autre extrémité du câble à un port USB libre de votre ordinateur ou de votre chargeur USB.

Le voyant de contrôle du haut-parleur clignote en rouge pendant le processus de chargement. Il se met à clignoter en vert lorsque la batterie est presque entièrement chargée. Le voyant de contrôle s'allume en vert lorsque la batterie est complètement chargée.

Appariement Bluetooth®

1. Allumez le haut-parleur en plaçant l'interrupteur ON/OFF en position ON. Le voyant de contrôle bleu clignote.
2. Activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone ou autre appareil que vous souhaitez connecter au haut-parleur. En cas de besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Au cas où votre smartphone ne démarre pas automatiquement la recherche de périphériques Bluetooth®, démarrez-la manuellement sur les systèmes Android grâce à la touche « Recherche ». Sous

iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques Bluetooth® environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction Bluetooth®.

3. Dans la liste des périphériques détectés par votre smartphone, recherchez l'entrée « ZX1617 ». Il se peut qu'une seconde recherche des périphériques soit nécessaire.
4. Une fois que vous avez trouvé "ZX1617" dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et, si le smartphone vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil.
5. Une fois le processus d'appariement effectué, le voyant de contrôle brille en bleu en continu.
6. Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. Par la suite, si vous avez fait les réglages nécessaires dans les options Bluetooth®, les deux appareils se reconnaissent automatiquement lorsque vous établissez une nouvelle connexion.



NOTE :

Le mode Bluetooth® ne peut pas être activé lorsqu'un câble AUX est branché au haut-parleur.

Utilisation

Vous pouvez brancher le haut-parleur au port 3,5 mm de votre chaîne audio (par le biais d'un câble AUX) afin de lire la musique sur le haut-parleur.

Touches de fonction



Pression brève : passer au titre suivant
Pression longue : augmenter le volume



Pression brève : passer au titre précédent
Pression longue : diminuer volume



En mode Lecture audio : une pression brève pour lancer la lecture d'un titre ou la mettre en pause

En cas d'appel :

Lorsque le haut-parleur est relié à un téléphone portable par câble AUX, une pression sur cette touche le place en mode muet.

Lorsque le haut-parleur est connecté en Bluetooth® à un téléphone portable, une pression sur cette touche permet de prendre ou de terminer un appel.

Touche M : à maintenir appuyée pour faire défiler les différents modes : Aux, Bluetooth, SD.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.
- Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les appareils Bluetooth®

En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1617 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.010.2016