

XT-820

Téléphone portable Outdoor Dual SIM

avec fonction talkie-walkie

Mode d'emploi



Sommaire

Votre nouveau smartphone Outdoor Dual SIM	9
Contenu	9
Consignes préalables	10
Consignes de sécurité	10
Consignes concernant les appareils médicaux	11
Consignes concernant l'alimentation électrique	11
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage	11
Consignes importantes pour le traitement des déchets	12
Déclaration de conformité	12
Description du produit	12
Mise en marche	14
Carte SIM, carte mémoire, batterie, antenne	14
Charger la batterie	15
Allumer/Éteindre	16
Consignes générales d'utilisation	16
Annuler le verrouillage des touches :	17
Mode de saisie	17
Raccourcis	18
Téléphoner	18
Composer un numéro	18
Prendre un appel	18
Refuser un appel	18
Mettre fin à un appel	18
Répertoire téléphonique	19
Ajouter un contact	19
Modifier un contact	19
Supprimer un contact	19
Copier un contact	20

Messages (SMS / MMS).....	20
Écrire un message	20
Boîte de réception.....	20
Lire un message.....	21
Répondre à un message	21
Appeler l'expéditeur.....	21
Transférer un message :	21
Supprimer un message	22
Un seul message	22
Plusieurs messages.....	22
Tous les messages	22
Enregistrer un expéditeur dans le répertoire	22
Boîte d'envoi.....	23
Messages envoyés	23
Fonction talkie-walkie.....	23
Puissance	23
Fréquence.....	23
Réglages.....	24
Liste des appels	24
Historique des appels	24
Afficher un numéro	25
Composer un numéro.....	25
Envoyer un SMS	25
Envoyer un MMS	25
Enregistrer comme contact.....	26
Supprimer.....	26
Paramètres d'appel.....	26
Signal d'appel.....	26
Transfert d'appel.....	27
Transférer tous les appels.....	27
Transférer lorsque XT-820 est éteint.....	27
Transfert d'appel en cas de non-acceptation	27
Transférer en cas d'occupation de la ligne.....	28
Transférer des communications de données (SMS, etc.)	28
Supprimer tous les transferts	28
Blocage des appels	28

Appels sortants	29
Appels entrants	29
Supprimer tous les blocages	29
Modifier le mot de passe de blocage	29
Recomposition automatique	30
Mode de prise d'appel	30
Multimédia	30
Programme photo	30
Regarder une photo	30
Sélectionner un format d'aperçu	31
Envoyer une photo comme MMS	31
Fond d'écran	31
Modifier un nom de fichier	31
Supprimer une photo	32
Classer les photos	32
Sélectionner l'emplacement de stockage	32
Informations	32
Lecteur audio	32
Lire un fichier audio	32
Informations	33
Mettre à jour la liste de fichiers	33
Réglages	33
Radio	34
Ecouter la radio	34
Recherche automatique	34
Enregistrer une station manuellement	34
Afficher la liste des stations	35
Ecouter une station de la liste	35
Supprimer une station de la liste	35
Modifier une station	35
Ecouter la radio en arrière-plan	36
Lecteur vidéo	36
Lire des fichiers vidéo	36
Éléments de contrôle	36
Mode de répétition	36
Envoyer une vidéo comme MMS	37
Modifier un nom de fichier	37

Supprimer une vidéo	37
Classer la liste de vidéos	38
Enregistreur vidéo	38
Enregistrement vidéo	38
Éléments de contrôle	38
Réglages caméra	39
Réglages vidéo	39
Balance des blancs	40
Effets spéciaux	40
Restaurer les paramètres par défaut	40
Dictaphone	41
Réaliser un enregistrement audio	41
Plusieurs enregistrements audio d'affilée	41
Éléments de contrôle	41
Lire l'enregistrement audio	42
Poursuivre un enregistrement audio après une interruption	42
Modifier un nom de fichier	42
Supprimer un enregistrement audio	43
Envoyer un enregistrement audio comme MMS	43
Gestionnaire de fichiers	43
Formater la carte mémoire	43
Réglages	44
Profils utilisateurs	44
Activer un profil	45
Personnaliser un profil	45
Réinitialiser les réglages de profil	46
Réglages Dual SIM	47
Paramètres du téléphone	47
Date et heure	47
Allumage et arrêt programmés	47
Allumage automatique	48
Arrêt automatique	48
Régler la langue du système	48
Mode de saisie favori	49
Réglages de l'écran	49
Fond d'écran	49
Verrouillage automatique des touches	49

Affichage de la date et de l'heure.....	50
Régler les raccourcis.....	50
Mode Avion	50
Paramètres réseau	51
Réseau pour carte SIM.....	51
Lire la carte SIM.....	51
Recherche manuelle dans une liste	51
Mode de sélection du réseau	51
Transfert GPRS.....	51
Paramètres de sécurité.....	52
Sécurité des cartes SIM	52
Verrouillage par code PIN.....	52
Modifier le code PIN.....	52
Modifier le code PIN2.....	52
Sécurité du téléphone.....	53
Activer/désactiver le verrouillage du téléphone.....	53
Modifier le code de verrouillage	53
Bluetooth.....	54
Allumer/Éteindre.....	54
Visibilité	54
Coupler des appareils.....	54
Modifier le nom d'un appareil couplé	55
Supprimer l'appareil couplé	55
Modifier le nom Bluetooth®.....	55
Restaurer les paramètres par défaut	56
Organiseur	56
Calculatrice	56
Calendrier	57
Afficher les rendez-vous d'un jour sélectionné	57
Afficher tous les rendez-vous	57
Ajouter un rendez-vous / événement.....	57
Supprimer un rendez-vous / événement.....	57
Supprimer tous les rendez-vous / événements	58
Supprimer les rendez-vous / événements dépassés	58
Supprimer tous les rendez-vous / événements de la période sélectionnée	58
Afficher un jour précis du calendrier	58
Afficher le jour de calendrier actuel	58

Affichage de la semaine ou du mois.....	59
Début de la semaine.....	59
Réveil.....	59
Alarme unique	59
Alarme quotidienne.....	60
Alarme certains jours de la semaine.....	60
Arrêter une alarme active	60
Fonction Report de sonnerie	60
Lecteur eBook.....	61
Lire un eBooks	61
Mode Plein écran	61
Rechercher des mots ou des termes dans le texte	61
Aller à une ligne précise.....	62
Ajouter un signet.....	62
Afficher une signet	62
Supprimer un signet.....	62
Mode Défilement.....	62
Fermer l'eBook.....	63
Réglages de lecture.....	63
Afficher les informations sur le livre.....	63
Supprimer l'eBook	63
Classer la liste des eBooks	63
Afficher l'aide.....	64
Liste des tâches.....	64
Ajouter une tâche	64
Modifier une tâche.....	64
Supprimer la tâche	65
Supprimer des tâches individuellement.....	65
Supprimer les tâches dépassées	65
Supprimer toutes les tâches.....	65
Afficher les détails des tâches	65
Afficher les tâches d'une journée précise	66
Afficher les tâches à effectuer	66
Envoyer la tâche à d'autres personnes	66
par SMS	66
Par MMS :	66
Enregistrer la tâche comme fichier	67
Lampe de poche	67

Appareil photo	67
Fonctionnement général	67
Afficher les photos	67
Réglages caméra.....	68
Réglages de l'image	68
Balance des blancs.....	68
Mode Enregistrement nocturne.....	69
Effets spéciaux	69
Restaurer les réglages caméra par défaut.....	69
Services	70
Dépannage	70
Caractéristiques techniques	71

Votre nouveau smartphone Outdoor Dual SIM

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone portable outdoor XT-820 robuste. Restez facilement joignable lors de vos activités en plein air, quelle que soit l'efficacité de la zone de couverture réseau. La fonction talkie-walkie vous permet de garder le contact où que vous soyez. La puissante batterie assure une autonomie fiable pour garder le contact avec la civilisation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau XT-820, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Téléphone portable Outdoor XT-820
- Antenne
- Batterie
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : Carte mini SIM, carte micro SIM



NOTE :

Lors de vos voyages en avion, nous vous recommandons de placer votre smartphone tout au fond de votre valise et d'éviter de le mettre dans un bagage à main qui serait exposé au contrôle à rayon X.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour remplacer la batterie, les cartes SIM ou la carte MicroSD. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Les informations de ce manuel peuvent être modifiées ou complétées sans notification.
- Les illustrations de ce mode d'emploi servent d'exemple et ne sont pas contractuelles.
- Conservez précieusement tous les accessoires fournis avec le produit.
- Utilisez uniquement des accessoires originaux recommandés par le fabricant.
- Manipulez toujours le XT-820 avec précaution. Ne le faites pas tomber d'une hauteur supérieure à deux mètres.
- N'utilisez pas de détergents ou nettoyants agressifs liquides ni d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez le XT-820 uniquement avec un chiffon doux et humide.
- Téléphoner au volant est absolument interdit sans kit mains libres !
- N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : En cas de fortes variations de température, à des températures extrêmes de plus de 60° ou moins de 0° Celsius, par forte pression atmosphérique, dans un environnement poussiéreux,
- à fort rayonnement électrique ou très humide.
- N'utilisez jamais le XT-820 à proximité de stations-service, des dépôts de carburant, d'usines chimiques, ou de tous lieux où sont effectuées des opérations de destruction par explosif, ainsi que dans tout environnement présentant des risques d'explosion, tels que les lieux de ravitaillement, de stockage ou d'entreposage de carburant, ou encore les ponts de bateaux et cargos.
- N'utilisez pas le XT-820 à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un appareil à micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.
- Ne regardez jamais directement le rayon de la lampe de poche.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant les appareils médicaux

- Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent respecter une distance de sécurité entre l'appareil et le stimulateur. En cas de doute, contactez votre médecin traitant. Ce produit peut perturber le fonctionnement des appareils médicaux. C'est pourquoi vous devez éteindre votre smartphone dans les cliniques et établissements médicaux.

Consignes concernant l'alimentation électrique

- Ce produit est conçu uniquement pour être alimenté par la batterie adaptée et le bloc d'alimentation fourni. Toute utilisation autre que celle pour laquelle le produit est conçu peut s'avérer dangereuse et annule toutes les conditions de garantie liées à ce produit.
- Ce produit est équipé d'un câble USB pour pouvoir être connecté à un ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement relié à la terre avant d'y brancher l'appareil.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité des piles/batteries. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager, voire détruire, l'appareil. Risque d'incendie !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit PX3980 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.11.2016



Description du produit



- | | | | |
|----|---------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Port Micro-USB | 11 | Bouton marche/arrêt |
| 2 | Écran | 12 | Clavier |
| 3 | LED lampe de poche | 13 | Prise jack 3,5 mm |
| 4 | Antenne | 14 | Bouton OK |
| 5 | Prise pour antenne | 15 | Bouton d'appel |
| 6 | Touches fléchées | 16 | Touche de fonction gauche |
| 7 | Volume + | 17 | Bouton Lumière |
| 8 | Volume - | 18 | Haut-parleur |
| 9 | Bouton PITT | 19 | Caméra |
| 10 | Touche de fonction droite | 20 | Vis du compartiment à batterie |

Mise en marche

Carte SIM, carte mémoire, batterie, antenne

1. Déballez avec précaution votre XT-820 et ses accessoires. Retirez tous les emballages de l'appareil.
2. Desserrez les deux vis situées sur la face arrière de votre XT-820 et retirez le couvercle.



3. Le cas échéant, retirez la batterie ainsi que l'autocollant de protection se trouvant sur les contacts.
4. Insérez la carte Mini SIM dans le logement pour carte SIM portant la mention SIM2.
5. Glissez le support argenté du logement pour carte SIM portant la mention SIM1 vers la gauche pour le déverrouiller. Ouvrez ensuite le support et insérez-y la carte Micro SIM. Les contacts dorés doivent être orientés vers le bas. Refermez le support et poussez-le vers la droite pour le fixer.



6. Glissez le support argenté du logement pour carte MicroSD vers la gauche pour le déverrouiller. Insérez la carte MicroSD (max. 32 Go), en veillant à ce que les points de contacts dorés soient orientés vers le bas. Refermez le support et poussez-le vers la droite pour le fixer.



7. Placez la batterie de façon à ce que les trois contacts dorés de la batterie et du compartiment à batterie soient face à face. Vous verrez que la batterie a été correctement insérée si elle glisse sans difficulté dans son logement et se met en place facilement.
8. Replacez le couvercle sur l'appareil et revissez-le.
9. Vissez ensuite l'antenne dans la prise correspondante.

Charger la batterie

Avant d'utiliser votre XT-820 pour la première fois, vous devez charger complètement la batterie.

1. Ouvrez le cache du port Micro-USB.
2. Branchez le connecteur Micro-USB de l'adaptateur secteur USB ou du câble USB à votre XT-820.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale adaptée ou le connecteur USB du câble USB à un ordinateur allumé. La batterie est totalement chargée quand l'icône de la batterie n'est plus animée sur l'écran et qu'elle représente une batterie pleine.
4. Débranchez le connecteur Micro-USB et remettez le cache du port Micro-USB correctement en place. Appuyez fermement sur le cache, de sorte à ce que le port Micro-USB soit bien refermé.



NOTE :

Le chargement à partir d'un ordinateur nécessite quelques heures de plus.

**NOTE :**

Même lorsqu'aucune carte SIM n'a été insérée, un signal s'affiche sous SIM1. Il indique que votre XT-820 se trouve dans une zone de réception et qu'un signal peut être reçu, pas qu'il est connecté à un réseau.

Allumer/Éteindre

Pour éteindre votre XT-820, maintenez le bouton marche/arrêt pressé pendant environ trois secondes. Après l'allumage, un écran de bienvenue s'affiche. Votre XT-820 se connecte alors automatiquement au réseau de votre opérateur téléphonique.

**NOTE :**

Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez certainement effectuer les premiers réglages sur la carte. Si nécessaire, demandez conseil auprès d'un spécialiste. Le cas échéant, vous devrez aussi saisir le code PIN fourni dans la documentation de votre fournisseur.

Consignes générales d'utilisation

- **Bouger le curseur :**
Pour bouger les curseurs, appuyez sur la touche fléchée correspondant à la direction souhaitée.
- **Ouvrir un menu / des options /Confirmer une sélection :**
Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- **Annuler des opérations / Retourner au niveau de menu précédent / Supprimer des caractères :**
Appuyez sur la touche de fonction droite.
- **Afficher des contacts dans la fenêtre principale :**
Appuyez sur la touche de fonction droite.
- **Composer un numéro / Prendre un appel :**
Appuyez sur le bouton d'appel.
- **Mettre fin à un appel / Refuser un appel :**
Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- **Annuler toutes les actions dans Menus ou retourner à la fenêtre principale :**
Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- **Annuler le verrouillage des touches :**
Suivez les instructions affichées à l'écran.

- **Sélectionnez un point de menu plus rapidement :**

Appuyez, sur le clavier, sur le chiffre correspondant à celui du point de menu.

Pour rendre le mode d'emploi plus lisible, les instructions de sélection et d'ouverture des menus sont symbolisées par une flèche.

Les points de menu à l'écran sont écrits en gras, les actions sont écrites en italique.



EXEMPLE :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK →
Langue → OK → Français → OK

Ce qui signifie donc :

1. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour ouvrir le menu principal. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le sous-menu « Réglages ».
2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour ouvrir le menu des réglages.
3. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le point de menu « Paramètres du téléphone ».
4. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour ouvrir le menu des réglages du téléphone.
5. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le point de menu « Langue ».
6. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour ouvrir le menu des langues.
7. Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches fléchées, par ex. Français.
8. Confirmez votre choix avec la **touche de fonction gauche**.



NOTE :

Le symbole « / » signale un choix parmi plusieurs points de menu.

Annuler le verrouillage des touches :

Appuyez sur la **touche de fonction gauche**, un infotexte s'affiche à l'écran. Maintenez le bouton [*] pressé jusqu'à ce que l'infotexte disparaisse.

Mode de saisie

Vous disposez de 10 modes de saisie : ABC est la saisie de majuscules indépendante de la langue choisie, abc est la saisie de minuscules indépendante de la langue choisie, Abc met une majuscule au début de chaque phrase. Dans les modes de saisies spécifiques à la langue (par ex. de, fr), des lettres spécifiques à la langue choisie s'affichent.

- Appuyez de façon répétée sur un bouton pour insérer la prochaine lettre affichée ; appuyez par ex. deux fois sur le bouton [2] pour insérer un « b ».

- Appuyez sur le bouton [#] pour passer au mode de saisie suivant :
(ABC – abc – Abc – FR – fr – Fr – DE – de – De – 123 – ABC).

Raccourcis

Dans l'écran principal, appuyez sur un des boutons suivants pour ouvrir le menu correspondant :

Bouton	Menu
Touche de fonction droite	Répertoire téléphonique
→	Écrire un message
→	Afficher le calendrier
→	Profils utilisateurs
→	Alarme
Bouton d'appel	Historique des appels



NOTE :

*L'affectation des touches fléchées peut être modifiée dans les réglages du téléphone (**Touche dédiée**).*

Téléphoner

Composer un numéro

À l'aide du clavier, saisissez le numéro de votre choix ou sélectionnez un contact dans votre répertoire téléphonique (Écran d'accueil → bouton de sélection droit ou Menu principal → Répertoire). Appuyez ensuite sur le bouton Appel.

Prendre un appel

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le bouton d'appel.

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à une conversation, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Répertoire téléphonique

Menu principal → Répertoire téléphonique → OK

Le répertoire vous donne la possibilité de gérer vos contacts et numéros de téléphone, de les regrouper et de les trouver facilement.



NOTE :

Si vous enregistrez des contacts sur la carte SIM, il peut arriver que les champs de saisies et les possibilités de gestion décrits dans cette notice ne soient pas tous disponibles.

Ajouter un contact

Ajoutez un nouveau contact au répertoire téléphonique :

Menu principal → Répertoire téléphonique → OK → Ajouter un nouveau contact → Options →

Sélectionner → Sélectionner → Sélectionner un emplacement de mémoire → OK → Saisir un nom → Touche fléchée ▼ → Saisir un numéro → Touche fléchée ▼ → Facultatif : Saisir une adresse e-mail → Touche fléchée ▼ → Sélectionner une sonnerie à l'aide des touches fléchées → Options → Enregistrer → Sélectionner

Le contact est enregistré sur le support sélectionné (SIM1, SIM2, Téléphone).

Modifier un contact

Modifiez les contacts enregistrés (par ex. en cas de changement de numéro de téléphone) :

Menu principal → Répertoire téléphonique → OK → Sélectionner le contact souhaité à l'aide des touches fléchées → Options → Affichage → Sélectionner+ → Sélectionner un champ de saisie → Options → Modifier → Sélectionner → Saisir les modifications → Options → Enregistrer → Sélectionner

Supprimer un contact

Supprimez un contact enregistré du répertoire téléphonique :

Menu principal + → Répertoire téléphonique → OK → Sélectionner le contact souhaité à l'aide des touches fléchées → Options → Supprimer → Sélectionner → Oui / Non

Copier un contact

Copier des contacts d'un répertoire téléphonique vers un autre (par ex. de SIM1 vers SIM2) :

Menu principal → Répertoire téléphonique+ → OK → Sélectionner à l'aide des touches fléchées le contact souhaité → Options → Copier → Sélectionner → Sélectionner un emplacement de mémoire → Sélectionner



ATTENTION !

Lorsque vous copiez des contacts, il se peut que les informations complémentaires disponibles soient perdues si l'espace de stockage de destination ne permet pas de les gérer !

Messages (SMS / MMS)

Écrire un message

Écrivez un message court. Envoyez le sms via une carte SIM sélectionnée.

Menu principal → Messages → OK → Ecrire un message → OK → Message texte → OK → Saisir à l'aide du clavier → Options → Envoyer à → Sélectionner → Composer un numéro / Ajouter à partir du répertoire téléphonique → OK → Saisir le numéro à partir du clavier / Sélectionner un contact → OK → Options → Envoyer → Avec SIM1 / Avec SIM2 → Sélectionner



NOTE :

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, consultez Modes de saisie.

Boîte de réception

Dans la boîte de réception se trouvent tous les SMS reçus. La carte SIM à laquelle le SMS a été envoyé est indiquée après le SMS (SIM1 = turquoise, SIM2 = orange).

Menu principal → Messages → OK → Boîte de réception → OK

Lire un message

Voici comment lire un SMS reçu :

Menu principal → Messages → OK → Boîte de réception → OK → Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées → Options → Affichage → Sélectionner

Répondre à un message

Voici comment répondre à un SMS reçu :

Menu principal → Messages → OK → Boîte de réception → OK → Sélectionner un message avec les touches fléchées → Options → Répondre par SMS / Répondre par MMS → Saisie de texte à l'aide du clavier → Options → Envoyer à → Sélectionner → (Le numéro de l'expéditeur est prêt pour la sélection) → Options → Envoyer → Sélectionner → Avec SIM1 / Avec SIM2 → Sélectionner

Appeler l'expéditeur

Voici comment appeler l'expéditeur d'un SMS :

Menu principal → Messages → OK → Boîte de réception → OK → Sélectionner un message avec les touches fléchées → Options → Appeler l'expéditeur → Sélectionner → Appel vocal SIM1 / Appel vocal SIM2 → Sélectionner

Transférer un message :

Voici comment transférer un SMS reçus à d'autres destinataires :

Menu principal → Messages → OK → Boîte de réception → OK → Sélectionner un message avec les touches fléchées → Options → Transférer → Sélectionner → Le cas échéant saisir ou modifier le texte → Options → Envoyer à → Sélectionner → Saisir un numéro / Ajouter un numéro du répertoire téléphonique → Saisir le numéro à l'aide du clavier / Sélectionner le contact → OK → Options → Envoyer → Sélectionner → Avec SIM1 / Avec SIM2 → Sélectionner



NOTE :

Pour saisir plus d'un destinataire, sélectionnez tout simplement à nouveau le point de menu **Saisir un numéro** ou **Ajouter à partir du répertoire téléphonique** après avoir saisi le premier destinataire.

Supprimer un message

Un seul message

Voici comment supprimer un SMS reçu :

Menu principal → **Messages** → **OK** → **Boîte de réception** → **OK** → *Sélectionner un message avec les touches fléchées* → **Options** → **Supprimer** → **Sélectionner** → **Oui / Non**

Plusieurs messages

Voici comment supprimer plusieurs SMS :

Menu principal → **Messages** → **OK** → **Boîte de réception** → **OK** → *Sélectionnez un message avec les touches fléchées* → **Options** → **Supprimer plusieurs** → *Sélectionner le message souhaité à l'aide des touches fléchées et les marquer avec la touche OK* → **Options** → **Supprimer les messages marqués** → **Sélectionner** → **Oui / Non**

Tous les messages

Voici comment supprimer tous les messages reçus :

Menu principal → **Messages** → **OK** → **Boîte de réception** → **OK** → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → **Options** → **Tout supprimer** → **Sélectionner** → **Oui / Non**



NOTE :

Supprimer régulièrement des messages. Lorsque la boîte de réception est pleine, vous ne pouvez plus recevoir de messages.

Enregistrer un expéditeur dans le répertoire

Voici comment ajouter l'expéditeur d'un SMS à votre répertoire téléphonique comme nouveau contact :

Menu principal+ → **Messages** → **OK** → **Boîte de réception**+ → **OK** → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → **Options** → **Enregistrer dans le répertoire** → **Sélectionner** → **Vers SIM1 / Vers SIM2 / Vers le téléphone** → **OK** → *Saisir un nom* → *Touche fléchée ▼* → *facultatif : Saisir une adresse e-mail Définir une sonnerie* → **Options** → **Enregistrer** → **Sélectionner**

Boîte d'envoi

Dans le dossier Boîte d'envoi se trouvent tous les SMS que vous n'avez pas encore envoyés (par ex. en raison de perturbations du signal). Voici comment ouvrir le dossier :

Menu principal → Messages → OK → Boîte d'envoi → OK

Messages envoyés

Dans le dossier Messages envoyés se trouvent tous les SMS que vous avez réussi à envoyer : Voici comment ouvrir le dossier :

Menu principal → Messages → OK → Messages envoyés → OK

Fonction talkie-walkie

LE XT-820 dispose d'une fonction talkie-walkie intégrée. Vous pouvez vous connecter par signal radio à un autre appareil compatible et communiquer de cette façon, sans réseau de téléphonie.

1. Appuyez sur la touche PITT sur le côté du XT-820 ou ouvrez le menu talkie-walkie (**Menu principal → talkie-walkie → OK**). Votre XT-820 se trouve en mode Réception.
2. Maintenez la touche PITT pressée pour envoyer un signal. Relâchez la touche pour réceptionner à nouveau.
3. Appuyez sur la touche de fonction droite et confirmez avec la touche OK pour quitter la fonction talkie-walkie.

Puissance

Voici comment régler la puissance du talkie-walkie :

Menu principal → talkie-walkie → OK → Options → élevée / faible → OK

Fréquence

Vous disposez de huit fréquences prédéfinies. Voici comment sélectionner une fréquence :

Menu principal → talkie-walkie → OK → Options → Fréquence → OK → Sélectionner une fréquence → Sélectionner

**NOTE :**

La communication n'est possible qu'entre appareils se trouvant sur la même fréquence.

Réglages

Voici comment régler canal, fréquence d'émission, fréquence de réception, réduction du bruit, sous-canal et volume sonore :

Menu principal → **talkie-walkie** → **OK** → **Options** → **Régler** → **GBW** → *Saisir une station à l'aide du clavier (0-1)* → **Touche fléchée ▼** → **TX_CXCSS** → *Régler un sous-canal d'émission (1-38)* → **Touche fléchée ▼** → **SQ** → *Saisir une valeur pour a réduction du bruit à l'aide du clavier (1-8)* → **Touche fléchée ▼** → **RX_CXCSS** → *Régler un sous-canal de réception (1-38)* → **Touche fléchée ▼** → **vol** → *Saisir le volume à l'aide du clavier (1-8)* → **Enregistrer**

GBW	Canal
TX_CXCSS	Régler un sous-canal d'émission. Un sous-canal permet la sélection ciblée d'appareils radio précis à l'intérieur d'un canal sélectionné. L'autre appareil radio doit avoir sélectionné le même canal comme sous-canal de réception.
SQ	La fonction Squelch (réduction du bruit) peut être utilisée pour réduire les sons parasites. Plus le réglage est élevé, plus le signal radio que vous voulez recevoir doit être puissant. Si vous voulez recevoir un signal faible, réglez la réduction du bruit à un niveau bas.
RX_CXCSS	Réglez le sous-canal de réception. Un sous-canal permet la sélection ciblée d'appareils radio précis à l'intérieur d'un canal sélectionné. L'autre appareil radio doit avoir sélectionné le même canal comme sous-canal de réception.

Liste des appels

Historique des appels

Dans l'historique des appels figurent tous les appels reçus ou envoyés par votre XT-820. Voici comment ouvrir l'historique des appels :

Menu principal → **Liste des appels** → **OK** → **Historique des appels** → **OK** → *sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◀ et ▶*

Pour modifier un appel, sélectionnez-le avec les touches fléchées ▲ et ▼.

Afficher un numéro

Voici comment trouver le numéro de l'appel sélectionné :

Menu principal → Liste des appels → OK → Historique des appels → OK → sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◀ et ▶ → sélectionner un appel avec les touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Affichage → Sélectionner

Composer un numéro

Voici comment composer le numéro de l'appel sélectionné :

Menu principal → Liste des appels → OK → Historique des appels → OK → sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◀ et ▶ → sélectionner un appel avec les touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Composer → Sélectionner

Envoyer un SMS

Voici comment envoyer un SMS au numéro de l'appel sélectionné :

Menu principal → Liste des appels → OK → Historique des appels → OK → sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◀ et ▶ → sélectionner un appel avec les touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Envoyer un message → Sélectionner → Saisir un texte à l'aide du clavier → Options → Envoyer à → Sélectionner → Options → Envoyer → Sélectionner

Envoyer un MMS

Voici comment envoyer un message multimédia au numéro de l'appel sélectionné :

Menu principal → Liste des appels → OK → Historique des appels → OK → sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◀ et ▶ → sélectionner un appel avec les touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Envoyer un message multimédia → Sélectionner → Saisir un texte à l'aide du clavier → Options → Ajouter une photo / Ajouter un son / Ajouter une vidéo → Sélectionner → Mes photos / Mes sons / Mes vidéos → Carte mémoire → Ouvrir → sélectionner Photo / Fichier musique / Vidéo → OK → Options → Envoyer à → Sélectionner → Options → Envoyer → Sélectionner

Enregistrer comme contact

Voici comment enregistrer dans votre répertoire téléphonique le numéro de l'appel sélectionné :

Menu principal → Liste des appels → OK → Historique des appels → OK → sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◀ et ▶ → sélectionner un appel avec les touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Enregistrer dans le répertoire téléphonique → Sélectionner → Sur SIM1 / Sur SIM2 / Sur le téléphone → OK → Saisir un nom à l'aide du clavier → Options → Enregistrer → Sélectionner

Supprimer

Voici comment supprimer l'appel sélectionné de l'historique des appels :

Menu principal → Liste des appels → OK → Historique des appels → OK → sélectionner l'onglet avec les touches fléchées ◀ et ▶ → sélectionner un appel avec les touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Affichage → Supprimer → Sélectionner → Oui / Non

Paramètres d'appel

Réglez les paramètres d'appels du XT-820 tels que le transfert d'appel, le blocage d'appels et le mode de prise d'appel.



NOTE :

Pour savoir si la fonction est activée ou désactivée, consultez le point de menu Interroger le statut.

Signal d'appel

Lorsque cette fonction est activée, un signal sonore vous avertit d'un second appel entrant. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :

Menu principal → Liste des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Signaler un appel → OK → Activer / Désactiver → OK → OK

Transfert d'appel

Lorsque cette fonction est activée, les appels concernés par ce réglage sont transférés à un numéro que vous avez défini.

Transférer tous les appels

Tous les appels entrants sans exception sont transférés vers un autre numéro ou vers votre répondeur. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :

Menu principal → Liste des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Transfert d'appel → OK → Transférer tous les appels vocaux → OK → Activer / Désactiver → OK → Vers un nouveau numéro / Vers le répondeur → OK → Saisir un numéro à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner

Transférer lorsque XT-820 est éteint

Tous les appels sont transférés lorsque votre XT-820 est éteint ou injoignable en raison d'interférences. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :

Menu principal → Listes des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Transfert d'appel → OK → Transférer en cas d'injoignabilité → OK → Activer/ Désactiver → OK → Vers un nouveau numéro / Vers le répondeur → OK → Saisir un numéro à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner

Transfert d'appel en cas de non-acceptation

Tous les appels que vous n'acceptez pas sont transférés automatiquement. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :

Menu principal → Listes des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Transfert d'appel → OK → Transférer en cas de non-réponse → OK → Activer/ Désactiver → OK → Vers un nouveau numéro / Vers le répondeur → OK → Saisir un numéro à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner

Transférer en cas d'occupation de la ligne

Tous les appels entrants pendant une conversation sont transférés automatiquement. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :

Menu principal → Listes des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Transfert d'appel → OK → Transférer en cas d'occupation de la ligne → OK → Activer/ Désactiver → OK → Vers un nouveau numéro / Vers le répondeur → OK → Saisir un numéro à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner

Transférer des communications de données (SMS, etc.)

Toutes les communications de données comme les SMS par ex. sont transférés automatiquement. Voici comment activer ou désactiver cette fonction :

Menu principal → Listes des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Transfert d'appel → OK → Transférer toutes les communications de données → OK → Activer/ Désactiver → OK → Vers un nouveau numéro → OK → Saisir un numéro à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner



NOTE :

Le numéro de téléphone vers lequel sont transférées toutes les communications de données doit pouvoir recevoir celles-ci.

Supprimer tous les transferts

Voici comment désactiver tous les transferts réglés d'un seul coup :

Menu principal → Liste des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1 : Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Transfert d'appel → OK → Supprimer tous les transferts → OK → OK

Blocage des appels

Le blocage d'appels vous permet de bloquer certains types d'appels, par ex. des appels internationaux.



NOTE :

Il vous faut le mot de passe de blocage pour tous les réglages du blocage d'appels. Demandez-le auprès de votre opérateur.

**NOTE :**

Pour savoir si la fonction est activée ou désactivé, consultez le point de menu Interroger le statut.

Appels sortants

Voici comment activer ou désactiver le blocage d'appels pour tous les appels effectués à partir de votre XT-820 :

Menu principal → Listes des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Blocage d'appels → OK → Appels sortants → OK → Tous les appels / Appels vocaux internationaux / Appels vocaux internationaux sauf

Home-P → OK → Activer/ Désactiver → OK → Saisir le mot de passe de blocage à l'aide du clavier → OK

Appels entrants

Voici comment activer ou désactiver le blocage d'appels pour les appels entrants de votre XT-820 :

Menu principal → Listes des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Blocage d'appels → OK → Appels entrants → OK → Tous les appels / Appels vocaux en cas de Roaming → OK → Activer/ Désactiver → OK → Saisir le mot de passe de blocage à l'aide du clavier → OK

Supprimer tous les blocages

Voici comment désactiver tous les blocages d'appel en une seule fois :

Menu principal → Liste des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Blocage d'appels → OK → Tout supprimer → OK → Saisir le mot de passe de blocage à l'aide du clavier → OK

Modifier le mot de passe de blocage

Voici comment modifier le mot de passe de blocage de votre XT-820

Menu principal → Listes des appels → OK → Paramètres d'appel → SIM 1: Paramètres d'appel / SIM 2 : Paramètres d'appel → OK → Blocage d'appels → OK → Modifier le mot de passe de blocage → OK → Saisir le mot de passe de blocage à l'aide du clavier → OK → saisir un nouveau mot de passe de blocage à l'aide du clavier → OK → Répéter le mot de passe → OK

Recomposition automatique

Lorsque votre destinataire ne décroche pas, votre XT-820 le rappelle à intervalles réguliers jusqu'à ce qu'il décroche.

Voici comment activer ou désactiver cette fonction :

Menu principal → Liste des appels → OK → Paramètres d'appel → OK → Paramètres avancés → OK → Recomposition automatique → OK → Activé / Désactivé → OK

Mode de prise d'appel

Voici comment définir la manière dont vous répondrez aux appels entrants (Standard : touche d'appel) :

Menu principal → Liste des appels → OK → Paramètres d'appel → OK → Paramètres avancés → OK → Mode de prise d'appel → OK → N'importe quelle touche / Prise d'appel automatique en mode écouteurs → Activé / Désactivé → Terminé

Multimédia

Dans le menu multimédia se trouvent des programmes pour la lecture et l'enregistrement de fichiers photo, musique et vidéo ainsi que la radio et le gestionnaire de fichier de la carte mémoire insérée.

Programme photo

Le programme photo vous permet de regarder et de modifier vos photos.

Regarder une photo

Voici comment afficher la photo sélectionnée sur l'écran de votre XT-820 :

Menu principal → Multimédia → OK → Visionneur de photos → OK → sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées → Options → Affichage → Sélectionner



NOTE :

Afficher les options pour retourner la photo, l'utiliser comme fond d'écran, l'envoyer comme MMS ou pour

Sélectionner un format d'aperçu

Voici comment définir si l'aperçu de vos photos s'affiche sous forme de liste ou de matrice :

Menu principal → **Multimédia** → **OK** → **Visionneur de photos** → **OK** → *sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées* → **Options** → **Forme de recherche** → **Sélectionner** → **Forme de liste / Forme de matrice** → **Sélectionner**

Envoyer une photo comme MMS

Voici comment envoyer une photo sélectionnée comme MMS :

Menu principal → **Multimédia** → **OK** → **Visionneur de photos** → **OK** → *sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées* → **Options** → **Envoyer** → **Sélectionner** → **Comme message multimédia** → **Sélectionner** → *le cas échéant, saisir un texte à l'aide du clavier* → **Options** → **Envoyer à** → **Sélectionner** → **Saisir un destinataire / Ajouter à partir du répertoire téléphonique** → **Sélectionner** → *Saisir un numéro à l'aide du clavier / Sélectionner un contact dans la liste* → **Options / OK** → **Terminé** (seulement en cas de composition manuelle du numéro) → **Options** → **Envoyer**

Fond d'écran

Voici comment définir une photo sélectionnée comme fond d'écran :

Menu principal → **Multimédia** → **OK** → **Visionneur de photos** → **OK** → *sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées* → **Options** → **Utiliser comme** → **Sélectionner** → **Fond d'écran** → **Sélectionner** → **OK**

Modifier un nom de fichier

Voici comment modifier le nom du fichier de la photo sélectionnée :

Menu principal → **Multimédia** → **OK** → **Visionneur de photos** → **OK** → *sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées* → **Options** → **Renommer** → **Sélectionner** → *supprimer le nom de fichier avec la touche de fonction droite* → *saisir un nom de fichier à l'aide du clavier* → **Options** → **Terminé**

Supprimer une photo

Voici comment supprimer une photo :

Menu principal → Multimédia → OK → Visionneur de photos → OK → sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées → Options → Supprimer → Sélectionner → Oui / Non

Classer les photos

Voici comment définir le critère selon lequel vos photos seront affichées dans la liste :

Menu principal → Multimédia → OK → Visionneur de photos → OK → sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées → Options → Classer par → Sélectionner → Par nom / Par type / Par heure/ Par taille → Sélectionner

Sélectionner l'emplacement de stockage

Sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité pour la photo sélectionnée :

Menu principal → Multimédia → OK → Visionneur de photos → OK → sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées → Options → Support de stockage → Sélectionner → Carte mémoire → OK

Informations

Voici comment afficher des informations (nom et résolution, par ex.) sur une photo sélectionnée :

Menu principal → Multimédia → OK → Visionneur de photos → OK → sélectionner une photo à l'aide des touches fléchées → Options → Informations sur la photo → Sélectionner

Lecteur audio

Lire un fichier audio

Voici comment lire un fichier audio sauvegardé sur la carte MicroSD insérée :

Menu principal → Multimédia → OK → Lecteur audio → OK → sélectionner le titre souhaité à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → appuyer sur la touche OK

Contrôler la lecture à l'aide des touches fléchées et de la touche OK comme décrit sur l'écran :

Touche OK	Démarrer / Arrêter
→	Volume +
→	Volume –
→	Titre précédent
→	Titre suivant
Touche de fonction gauche	Afficher tous les fichiers musique



NOTE :

Les titres de la liste audio ne peuvent être supprimés que par le biais du gestionnaire de données → Carte mémoire → Audio.

Informations

Voici comment afficher des informations (taille par ex.) sur un fichier audio sélectionné :

Menu principal → Multimédia → OK → Lecteur audio → OK → appuyer sur la touche de fonction gauche → sélectionner un fichier dans la liste à l'aide des touches fléchées → Options → Détails → Sélectionner

Mettre à jour la liste de fichiers

Voici comment mettre à jour la liste de fichiers, par ex. lorsqu'un enregistrement récent ne figure pas dans l'index :

Menu principal → Multimédia → OK → Lecteur audio → OK → appuyer sur la touche de fonction gauche → sélectionner un fichier dans la liste à l'aide des touches fléchées → Options → Mettre à jour la liste → Sélectionner

Réglages

Voici comment régler les fonctions de lecture du lecteur audio, par ex. pour répéter un titre :

Menu principal → Multimédia → OK → Lecteur audio → OK → appuyer sur la touche de fonction gauche → sélectionner un fichier dans la liste à l'aide des touches fléchées → Options → Réglages → Sélectionner → sélectionner une fonction à l'aide des touches fléchées ▼ et ▲ → régler l'option souhaitée à l'aide des touches fléchées ▼ et ▲ → Enregistrer

- **Affichage autom. du genre :**
Activer ou désactiver l'affichage automatique du genre
- **Répéter :**
Répétez tous les titres, un titre ou aucun.

- **Mélanger :**
Activez ou désactivez la lecture aléatoire.
- **Lecture en arrière-plan :**
Lorsque la fonction est activée, la lecture se poursuit même après que vous avez quitté le lecteur audio. La lecture ne peut être contrôlée que par le biais du menu du lecteur audio.

Radio

Ecouter la radio

Voici comment allumer la radio :

Menu principal → Multimédia → OK → Radio FM → OK

Pour contrôler la lecture, utilisez les touches fléchées affichées à l'écran :

→	Démarrer / Arrêter
→	Recherche de la fréquence / station précédente
→	Recherche de la fréquence / station suivante

Recherche automatique

Voici comment activer la recherche automatique de stations de radio :

Menu principal → Multimédia → OK → Radio FM → OK → appuyer sur la touche fléchée ▼ →

Options → Recherche autom. → Sélectionner → Oui / Non

Enregistrer une station manuellement

Voici comment saisir manuellement la fréquence d'une station et l'enregistrer dans votre liste des stations :

Menu principal → Multimédia → OK → Radio FM → OK → appuyer sur la touche fléchée ▼ →

Options → Saisie manuelle → Sélectionner → saisir la fréquence à l'aide du clavier (la touche # sert de point) → Options → Enregistrer → Sélectionner

Afficher la liste des stations

Voici comment afficher la liste des stations pour la modifier :

Menu principal → Multimédia → OK → Radio FM → OK → appuyer sur la touche fléchée ▼ →

Options → Liste de stations

Écouter une station de la liste

Voici comment écouter une station enregistrée dans la liste de stations :

Menu principal → Multimédia → OK → Radio FM → OK → appuyer sur la touche fléchée ▼ →

Options → Liste des stations → sélectionner une station à l'aide des touches fléchées → Options → Lecture → Sélectionner

Supprimer une station de la liste

Voici comment supprimer une station de la liste de stations :

Menu principal → Multimédia → OK → Radio FM → OK → appuyer sur la touche fléchée ▼ →

Options → Liste des stations → sélectionner une station à l'aide des touches fléchées → Options → Supprimer → Sélectionner → Oui / Non

Modifier une station

Voici comment modifier le nom et la fréquence d'une station enregistrée :

Menu principal → Multimédia → OK → Radio FM → OK → appuyer sur la touche fléchée ▼ →

Options → Liste des stations → sélectionner une station à l'aide des touches fléchées → Options → Modifier → Sélectionner → sélectionner Nouvelle station à l'aide des touches fléchées → Options → Modifier → Sélectionner → supprimer l'ancien nom de station avec la touche de fonction droite → saisir le nouveau nom à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner → Appuyer sur la touche fléchée → → supprimer avec la touche de fonction droite → saisir la nouvelle fréquence à l'aide du clavier (la touche # sert de point) → Options → Enregistrer → Sélectionner

Ecouter la radio en arrière-plan

Lorsque la lecture en arrière-plan est activée, la radio continue à tourner en arrière-plan même si vous quitter la radio FM. Voici comment activer la fonction :

Menu principal → **Multimédia** → **OK** → **Radio FM** → **OK** → *appuyer sur la touche fléchée ▼* →

Options → **Réglages manuels** → **Sélectionner** → *activer ou désactiver la fonction avec les touches fléchées ◀ et ▶* → **Enregistrer**

Lecteur vidéo

Le lecteur vidéo vous permet de lire des vidéos enregistrées sur la carte mémoire.

Lire des fichiers vidéo

Voici comment lire un fichier vidéo enregistré :

Menu principal → **Multimédia** → **OK** → **Lecteur vidéo** → **OK** → *sélectionner un fichier dans la liste* → **Options** → **Lecture** → **Sélectionner** → *Démarrer la lecture avec la touche OK*

Eléments de contrôle

Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture vidéo :

Bouton	Fonction
Bouton OK	Lecture / Pause
→	Retour rapide
→	Avance rapide
→	Faire pivoter l'image
→	Stop

Mode de répétition

Voici comment régler la répétition automatique de la vidéo :

Menu principal → **Multimédia** → **OK** → **Lecteur vidéo** → **OK** → *sélectionner un fichier dans la liste* → **Options** → **Lecture** → **Sélectionner** → **Options** → *activer et désactiver la répétition avec les touches ◀ et ▶* → **Enregistrer** → **Touche OK**

Envoyer une vidéo comme MMS

Voici comment envoyer à vos connaissances la vidéo sélectionnée comme message multimédia :

Menu principal → Multimédia → OK → Lecteur vidéo → OK → sélectionner un fichier à l'aide des touches fléchées → Options → Envoyer → Sélectionner → Comme message multimédia → Sélectionner → le cas échéant, saisir un texte à l'aide du clavier → Options → Envoyer à → Sélectionner → Saisir un destinataire / Ajouter à partir du répertoire téléphonique → Sélectionner → Saisir un numéro à l'aide du clavier / Sélectionner un contact dans la liste → Options / OK → Terminé (seulement en cas de composition manuelle du numéro) → **Options → Envoyer**



NOTE :

Notez que vous ne pouvez envoyer que des fichiers d'une taille inférieure ou égale à 300 KB. Veillez à enregistrer les vidéos que vous souhaitez ensuite partager avec d'autres par MMS avec une **Qualité Sharing** (voir **Enregistreur vidéo > Réglages vidéo**).

Modifier un nom de fichier

Par défaut, les vidéos faites avec votre XT-820 sont enregistrées sous le nom de fichier **MOVxxxxA.avi**. Voici comment donner un nouveau nom à la vidéo sélectionnée dans la liste, de préférence un nom vous permettant de reconnaître immédiatement de quelle vidéo il s'agit :

Menu principal → Multimédia → OK → Lecteur vidéo → OK → sélectionner un fichier à l'aide des touches fléchées → Options → Renommer → Sélectionner → supprimer l'ancien nom avec la touche de fonction droite → saisir le nouveau nom à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner



NOTE :

Vous n'avez pas besoin d'ajouter un suffixe au nom de fichier (par ex. .avi), cela se fait automatiquement.

Supprimer une vidéo

Voici comment supprimer une vidéo :

Menu principal → Multimédia → OK → Lecteur vidéo → OK → sélectionner un fichier à l'aide des touches fléchées → Options → Supprimer → Sélectionner → Oui / Non

Classer la liste de vidéos

Par défaut, les vidéos affichées dans la liste sont classées par ordre alphabétique. Voici comment choisir un autre classement (par ex. taille ou heure) :

Menu principal → Multimédia → OK → Lecteur vidéo → OK → sélectionner un fichier à l'aide des touches fléchées → Options → Classer par → Sélectionner → Par nom / Par type / Par heure/ Par taille → Sélectionner

Enregistreur vidéo

L'enregistreur vidéo vous permet d'enregistrer avec la caméra de votre XT-820 des vidéos de quatre niveaux de qualité différents.

Enregistrement vidéo

Voici comment enregistrer une vidéo avec la caméra de votre XT-820 :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur vidéo → OK → démarrer / mettre sur pause l'enregistrement avec la touche OK → arrêter l'enregistrement avec la touche de fonction droite

Éléments de contrôle

Utilisez les touches suivantes pour contrôler l'enregistrement vidéo :

Bouton	Fonction
Bouton OK	Démarrer / mettre sur pause l'enregistrement
Touche de fonction droite	Arrêter l'enregistrement
→	Zoom +
→	Zoom –
→	Réduire la valeur d'exposition
→	Augmenter la valeur d'exposition

Réglages caméra

Voici comment régler la valeur d'exposition, le mode nuit et l'anti-clignotement :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur vidéo → OK → Options → Réglages Camcorder → OK → régler l'indice de lumination souhaité à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → activer ou désactiver le mode Nuit à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler la fréquence du réseau à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Enregistrer

- Valeur d'exposition :
La valeur d'exposition détermine la vitesse d'obturation. Plus la valeur choisie est élevée, plus la vidéo enregistrée est claire.
- **Mode Nuit :**
Permet d'effectuer un enregistrement vidéo même dans des environnements mal éclairés.
- **Anti-clignotement :**
Le réglage à la fréquence de réseau locale permet de réduire le bruit.

Réglages vidéo

Voici comment régler la qualité d'enregistrement souhaitée :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur vidéo → OK → Options → Réglages vidéo → OK → régler la qualité souhaitée avec les touches fléchées ◀ et ▶ → Enregistrer

Qualité	Taux de transfert	Débit binaire total	Largeur de l'image	Hauteur de l'image
Sharing	243 kBit/s	371 kBit/s	176	144
Normal	351 kO/s	479 kO/s	176	144
Bon	796 kO/s	924 kO/s	320	240
Haut	1.844 kO/s	1.972 kO/s	320	240



NOTE :

Plus la qualité d'enregistrement choisie est élevée, plus le fichier vidéo est grand. Pour les enregistrements que vous souhaitez partager avec d'autres personnes par message multimédia, choisissez la qualité la plus basse (**Sharing**).

Balance des blancs

La balance des blancs permet d'adapter la température de couleur des enregistrements aux températures de couleur sur place (par ex. lumière du jour ou néon). Sans cela, les photos risquent de tirer sur le bleu ou sur le rouge.

Voici comment régler la balance des blancs souhaitée :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur vidéo → OK → Options → Balance des blancs → OK → sélectionner un niveau de luminosité adapté → OK

Effets spéciaux

Voici comment ajouter à vos vidéos des effets comiques ou nostalgiques :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur vidéo → OK → Options → Réglages Effets spéciaux → OK → sélectionner une effet spécial à l'aide des touches fléchées → OK

Effet	Action
Normal	Enregistrement normal
Niveau de gris	Enregistrement en nuances de gris
Sépia	Enregistrement en nuances de brun
Sépia vert	Enregistrement en nuances de vert
Sépia bleu	Enregistrement en nuances de bleu
Mode nuit	Couleurs inversées pour contraste plus marqué

Restaurer les paramètres par défaut

Si vous souhaitez restaurer les paramètres par défaut après quelques expériences artistiques avec les différents réglages, procédez comme suit :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur vidéo → OK → Options → Restaurer les paramètres par défaut → OK → Oui / Non

Dictaphone

Votre XT-820 dispose d'une fonction dictaphone, pour les cas où vous n'avez besoin que d'un enregistrement audio.

Réaliser un enregistrement audio

Voici comment enregistrer avec le microphone de votre XT-820 :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur audio → OK → Démarrer / Mettre sur pause à l'aide de la touche fléchée ▲ → Arrêter l'enregistrement avec la touche de fonction droite

Plusieurs enregistrements audio d'affilée

Vous venez de terminer un enregistrement audio, êtes encore en mode magnétophone et souhaitez faire un autre enregistrement ? Ne rappuyez en aucun cas sur la touche [▲] ! Avec le nouvel enregistrement, vous supprimeriez l'enregistrement que vous venez de faire.

Voici comment réaliser plusieurs enregistrements audio d'affilée :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur audio → OK → Options → Nouvel enregistrement → OK → Arrêter l'enregistrement avec la touche de fonction droite → Options → Nouvel enregistrement → OK



NOTE :

L'enregistrement audio démarre immédiatement.

Éléments de contrôle

Utilisez les touches suivantes pour contrôler l'enregistrement audio :

Bouton	Fonction
→	Démarrer / Mettre sur pause l'enregistrement
→	Lire l'enregistrement actuel
→	Enregistrement précédent
→	Enregistrement suivant
Touche de fonction droite	Arrêter l'enregistrement

Lire l'enregistrement audio

Vos enregistrements audio sont enregistrés comme fichier AMR. Ce format est souvent utilisé par les portables pour l'enregistrement de messages vocaux. Il est toutefois fort probable que votre ordinateur ne puisse pas les lire avant qu'ils ne soient convertis à un autre format de fichier au préalable.

Voici comment facilement lire vos fichiers audio sur votre XT-820 :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur audio → OK → Options → Liste → OK → Sélectionner un enregistrement audio → Options → Lecture → Sélectionner

Poursuivre un enregistrement audio après une interruption

Voici comment poursuivre un enregistrement audio après une interruption :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur audio → OK → Options → Liste → OK → Sélectionner un enregistrement audio → Options → Rattacher → Sélectionner → Arrêter l'enregistrement avec la touche de fonction droite



NOTE :

L'enregistrement audio démarre immédiatement !

Modifier un nom de fichier

Par défaut, vos enregistrements audio sont enregistrés comme suite de chiffres, par ex. **022022203800.amr**. Voici comment modifier le nom de fichier d'un enregistrement audio sélectionné, de préférence en le remplaçant par un nom évoquant clairement de quel enregistrement il s'agit :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur audio → OK → Options → Liste → OK → Sélectionner un enregistrement audio → Options → Renommer → Sélectionner → supprimer l'ancien nom → saisir un nouveau nom à l'aide du clavier → Options → Terminé



NOTE :

Vous n'avez pas besoin d'ajouter un suffixe au nom de fichier (par ex. .amr), cela se fait automatiquement.

Supprimer un enregistrement audio

Voici comment supprimer un enregistrement audio sélectionné :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur audio → OK → Options → Liste → OK → Sélectionner un enregistrement audio → Options → Supprimer → Sélectionner → Oui / Non

Envoyer un enregistrement audio comme MMS

Voici comment envoyer à vos connaissances l'enregistrement audio sélectionné comme message multimédia :

Menu principal → Multimédia → OK → Enregistreur audio → OK → Options → Liste → OK → Sélectionner un enregistrement audio → Options → Envoyer → Sélectionner → Comme message multimédia → Sélectionner → *le cas échéant, saisir à l'aide du clavier* → Options → Envoyer → Sélectionner → Saisir un destinataire / Ajouter à partir du répertoire téléphonique → Sélectionner → *Saisir un numéro à l'aide du clavier / Sélectionner un contact de la liste* → Options / OK → Terminé (seulement pour la saisie manuelle) → Options → Envoyer

Gestionnaire de fichiers

Vos photos et vos enregistrements vidéo et audio sont sauvegardés sur la carte MicroSD insérée. Le gestionnaire de fichiers vous permet de gérer simplement la carte mémoire. Selon le fichier ou le dossier sélectionné, vous pouvez ouvrir, déplacer, copier, renommer ou supprimer les fichiers comme sur un ordinateur.

Voici comment ouvrir le gestionnaire de fichiers :

Menu principal → Multimédia → OK → Gestionnaire de fichiers → OK → Carte mémoire → Touche OK

Appuyez sur la touche de fonction gauche pour afficher d'autres options.

Formater la carte mémoire

La carte mémoire peut être reconnue, utilisée pour stocker des données et lue uniquement si elle est formatée en FAT32.



NOTE :

Si vous ne savez pas quel est le système de fichiers dans lequel est formatée votre carte mémoire, formatez-la à l'aide du gestionnaire de fichiers avant d'essayer de stocker des données. Lors du formatage, toutes les données sauvegardées sur la carte MicroSD sont définitivement perdues !

Voici comment formater la carte mémoire insérée :

Menu principal → Multimédia → OK → Gestionnaire de fichiers → OK → Options → Formater → Sélectionner → Oui / Non

Réglages

Profils utilisateurs

Les profils d'utilisateur sont des réglages audio prédéfinis pour permettre une utilisation optimale dans certains environnements. LE XT-820 dispose de quatre profils d'utilisateurs prédéfinis : général, muet, réunion, extérieur.

Généralités

Type de signalisation	Sonnerie uniquement
Type de sonnerie	Répéter
Appel entrant	Sonnerie 1
Volume de la sonnerie	5
Message	Tonalité 3
Volume de la signalisation	5
Volume du son de touches	7
Allumer	Tonalité 1
Éteindre	Silencieux
Notification système	Désactivé

Muet

Type de signalisation	---
Type de sonnerie	Répéter
Appel entrant	---
Volume de la sonnerie	0
Message	---
Volume de la signalisation	0
Volume du son de touches	0
Allumer	---
Éteindre	---
Notification système	Désactivé

Réunion

Type de signalisation	Vibration uniquement
Type de sonnerie	Répéter
Appel entrant	Sonnerie 1
Volume de la sonnerie	2
Message	Tonalité 5
Volume de la signalisation	2
Volume du son de touches	2
Allumer	Tonalité 1
Éteindre	Silencieux
Notification système	Désactivé

Extérieur	
Type de signalisation	Vibration et sonnerie
Type de sonnerie	Répéter
Appel entrant	Sonnerie 1
Volume de la sonnerie	6
Message	Tonalité 5
Volume de la signalisation	6
Volume du son de touches	6
Allumer	Tonalité 1
Éteindre	Silencieux
Notification système	Désactivé

Activer un profil

Voici comment activer un profil sélectionné :

Menu principal → Réglages → OK → Profils d'utilisateurs → OK → Général / Muet / Réunion / Extérieur → Options → Activer

Personnaliser un profil

Mis à part le profil « Muet », tous les profils peuvent être personnalisés.

Voici comment modifier un profil d'utilisateur :

Menu principal → Réglages → OK → Profils utilisateurs → OK → Général / Réunion / Extérieur → Options → Personnaliser → Sélectionner → sélectionner un

point de menu à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Modifier → Sélectionner → Sélectionner un réglage → OK → régler de la même façon tous les points de menu souhaités → Options → Enregistrer → Sélectionner

Point de menu	Signification
Type de signalisation	Définissez comment votre XT-820 doit vous signaler les appels et les messages : Sonnerie uniquement Vibration uniquement Vibration et sonnerie Vibration puis sonnerie
Type de sonnerie	Définissez si la sonnerie retentit une seule fois ou plusieurs fois.
Appel entrant	Sélectionnez une sonnerie, de préférence une sonnerie que vous reconnaissez immédiatement comme étant la vôtre.
Volume de la sonnerie	Régalez le volume de la sonnerie.
Message	Sélectionnez un signal sonore pour vos messages.
Volume de la signalisation	Régalez le volume de la sonnerie.
Volume du son de touches	Régalez le volume de son de touches.
Allumer	Déterminez si une tonalité doit retentir lorsque vous allumez votre XT-820 et laquelle.
Éteindre	Déterminez si une tonalité doit retentir lorsque vous éteignez votre XT-820 et laquelle.
Notifications système	Activez ou désactivez cette fonction.

Réinitialiser les réglages de profil

Voici comment restaurer simplement et rapidement les paramètres par défaut des profils personnalisés :

Menu principal → Réglages → OK → Profils d'utilisateurs → OK → Général / Réunion / Extérieur → Options → Réinitialiser → Sélectionner → Oui / Non

Réglages Dual SIM

Voici comment déterminer quelle carte SIM doit être active :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages Dual SIM → OK → Dual SIM activé / SIM 1 uniquement / SIM 2 uniquement → OK

- Dual SIM activé :
les deux cartes sont activées, peuvent envoyer et recevoir des données.
- SIM 1 uniquement :
Seule la carte insérée dans le logement pour carte SIM 1 peut envoyer et recevoir.
- SIM 2 uniquement :
Seule la carte insérée dans le logement pour carte SIM 2 peut envoyer et recevoir.

Paramètres du téléphone

Date et heure

Voici comment régler la date et l'heure de votre XT-820 :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Date et heure → OK → Régler la ville natale → OK → *der sélectionner le fuseau horaire correspondant à la ville (par ex. Berlin)* → OK → Régler date / heure → OK → Saisir l'heure à l'aide du clavier → Touche fléchée ▼ → Saisir la date à l'aide du clavier → Touche fléchée ▼ → Activer ou désactiver le changement horaire avec les touches fléchées ◀ et ▶ → Enregistrer → Régler le format → OK → Régler le format de l'heure avec les touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → Régler le format de la date avec les touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → Régler le symbole de séparation de la date à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Enregistrer

Allumage et arrêt programmés

Créez un calendrier pour l'allumage et l'arrêt automatiques de votre XT-820. Vous disposez de deux fois deux emplacements de mémoire pour les horaires de démarrage et d'arrêt.



NOTE :

*Avant que votre XT-820 ne s'éteigne automatiquement, vous avez environ 60 secondes pour empêcher l'arrêt avec **Non**, si vous êtes justement en train de l'utiliser.*

Allumage automatique

Voilà comment régler l'horaire d'activation automatique de votre XT-820 :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Définir l'horaire d'allumage / d'arrêt → OK → Allumer → OK → 1 / 2 → OK → activer ou désactiver la fonction à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → Saisir l'horaire d'allumage à l'aide du clavier à l'aide du clavier → Enregistrer



NOTE :

Les deux horaires d'allumage peuvent être activés en même temps. L'allumage automatique peut aussi être utilisé sans horaire d'arrêt correspondant. Tous les horaires activés sont appliqués en fonction de l'heure et indépendamment de leur emplacement de mémoire (1 ou 2).

Arrêt automatique

Voilà comment régler l'horaire d'arrêt automatique de votre XT-820 :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Définir l'horaire d'allumage / d'arrêt → OK → Eteindre → OK → 1 / 2 → OK → activer ou désactiver la fonction à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → Saisir l'horaire d'arrêt à l'aide du clavier à l'aide du clavier → Enregistrer



NOTE :

Les deux horaires d'arrêt peuvent être activés en même temps. L'arrêt automatique peut aussi être utilisé sans horaire d'allumage correspondant. Tous les horaires activés sont appliqués en fonction de l'heure et indépendamment de leur emplacement de mémoire (1 ou 2).

Régler la langue du système

Voici comment régler la langue du système de votre XT-820 :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Langue → OK → sélectionner la langue à l'aide des touches fléchées → OK

Mode de saisie favori

Le mode de saisie favori est repris dans tous les menus comme mode de saisie standard. Le mode de saisie favori par défaut est **Abc**.

Voici comment régler votre mode de saisie favori :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Modes de saisie favoris → OK → sélectionner le mode de saisie à l'aide des touches fléchées → OK

Réglages de l'écran

Fond d'écran

Voici comment régler le fond d'écran pour votre écran :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Message → OK → Fond d'écran → OK → Système (Standard) / Personnalisé (de la carte mémoire) → OK → Fond d'écran statique / Carte mémoire → OK → Sélectionner une photo → Affichage / OK → OK

Verrouillage automatique des touches

Le verrouillage des touches empêche les saisies accidentelles. Lorsque le verrouillage est activé, votre XT-820 réagit à chaque saisie par l'ordre de maintenir appuyée la touche de verrouillage [*]. Il est donc impossible par ex. de passer un appel involontairement. Pour le déverrouillage, suivez les instructions affichées à l'écran.

Voilà comment régler le verrouillage automatique des touches :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Affichage → OK → Verrouillage autom. des touches → OK → Sélectionner l'intervalle de temps souhaité à l'aide des touches fléchées → OK



NOTE :

Le verrouillage des touches peut aussi être activé manuellement. Pour cela, maintenez le bouton [] de votre XT-820 pressé pendant trois secondes.*

Affichage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont affichées par défaut sur l'écran de votre XT-820. Vous avez la possibilité de les masquer.

Voici comment activer ou désactiver l'affichage de la date et de l'heure :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Affichage → OK → Afficher la date et l'heure → OK → Oui / Non → OK

Régler les raccourcis

Les touches fléchées de votre XT-820 sont reliées à des raccourcis. Si vous appuyez sur une touche fléchée dans l'écran principal, le menu qui y est relié s'ouvre automatiquement. Cela vous permet d'afficher facilement les menus et convient donc particulièrement bien aux menus que vous utilisez souvent ou dont vous n'arrivez pas à vous rappeler l'emplacement de stockage.

Voici les raccourcis réglés par défaut :

Bouton	Menu
→	Écrire un message
→	Réveil
→	Profils utilisateurs
→	Calendrier

Voici comment attribuer un raccourci aux touches fléchées :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Réglages des touches de raccourci → OK → En haut (▲) / En bas (▼) / A gauche (◀) / A droite (▶) → Modifier → sélectionner un raccourci à l'aide des touches fléchées → OK

Mode Avion

En mode Avion, toutes les interfaces de communication de votre XT-820 comme la téléphonie mobile ou les fonctions Téléphonie mobile et talkie-walkie par ex. sont désactivées. Toutes les autres fonctions comme le réveil ou le calendrier par ex. restent inchangées.

Voici comment activer le mode Avion (mode Avion) ou le désactiver (mode normal) :

Menu principal → Réglages → OK → Réglages du téléphone → OK → Mode Avion → OK → Mode Normal / Mode Avion → OK

Paramètres réseau

Réseau pour carte SIM

En règle générale, les opérateurs réseau sont automatiquement sélectionnés d'après la carte SIM. Si l'opérateur réseau sélectionné n'est pas le bon, vous pouvez modifier le réglage.

Lire la carte SIM

Voici comment demander à votre XT-820 de chercher à nouveau l'opérateur réseau de la carte SIM :

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres réseau → OK → SIM 1 / SIM 2 → OK → Sélection du réseau → OK → Nouvelle recherche → OK

Recherche manuelle dans une liste

Voici comment sélectionner manuellement l'opérateur réseau souhaité dans une liste de réseaux trouvés :

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres réseau → OK → SIM 1 / SIM 2 → OK → Sélection du réseau → OK → Sélectionner un réseau → OK → sélectionner un opérateur à l'aide des touches → OK

Mode de sélection du réseau

Voici comment définir si la sélection du réseau doit s'effectuer par défaut selon la carte SIM lue (automatiquement) ou manuellement à partir de la liste (manuellement) :

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres réseau → OK → SIM 1 / SIM 2 → OK → Sélection du réseau → OK → Mode de sélection → OK → Automatiquement/ Manuellement

Transfert GPRS

Le GPRS est un standard de transfert de données (2G). Les données sont divisées en petits paquets qui ne sont reconstitués qu'au moment de la réception.

Voici comment régler le mode de transfert du signal prioritaire :

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres réseau → OK → Transfert GPRS → OK → Priorité aux données (Standard) / Priorité aux appels → OK

Paramètres de sécurité

Sécurité des cartes SIM



NOTE :

Pour modifier les réglages de sécurité de votre carte SIM, il vous faut le code PIN actuel ou le code PIN2 de la carte SIM. Le cas échéant, demandez celui-ci auprès de votre opérateur.

Verrouillage par code PIN

Voici comment activer ou désactiver le verrouillage par code PIN de la carte SIM insérée.

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres de sécurité → OK → Sécurité SIM1 / Sécurité SIM2 → OK → Verrouillage par code PIN → Activé / Désactivé (touche de fonction gauche) → Saisir le code à l'aide du clavier → OK



NOTE :

La requête PIN des cartes SIM est activée par défaut. Ce code PIN est exigé après allumage de votre XT-820 et vous permet d'utiliser la carte SIM. Vous disposez de trois tentatives pour saisir le bon code PIN. Si vous avez oublié votre code PIN, interrompez vos tentatives après la deuxième saisie et adressez-vous à votre opérateur réseau. Une troisième tentative erronée entraînerait le verrouillage de votre carte SIM.

Modifier le code PIN

Voici comment modifier le code PIN de la carte SIM sélectionnée :

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres de sécurité → OK → Sécurité SIM1 / Sécurité SIM2 → OK → Modifier le code PIN → OK → saisir l'ancien code PIN à l'aide du clavier → OK → saisir le nouveau code PIN à l'aide du clavier → OK → saisir à nouveau le nouveau code PIN à l'aide du clavier → OK

Modifier le code PIN2

Voici comment modifier le code PIN2 de la carte SIM sélectionnée :

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres de sécurité → OK → Sécurité SIM1 / Sécurité SIM2 → OK → Modifier le code PIN2 → OK → saisir l'ancien code PIN2 à l'aide du clavier → OK → saisir le nouveau code PIN2 à l'aide du clavier → OK → saisir à nouveau le nouveau code PIN2 à l'aide du clavier → OK

**NOTE :**

Vous disposez de trois tentatives pour saisir le bon code PIN. Si vous avez oublié votre code PIN, interrompez vos tentatives après la deuxième saisie et adressez-vous à votre opérateur réseau. Une troisième tentative erronée entraînerait le verrouillage de votre carte SIM.

Sécurité du téléphone

En plus de la protection de la carte SIM insérée par code PIN, votre XT-820 dispose d'un verrouillage du téléphone. Ce code de verrouillage, lorsqu'il est activé, est le premier code exigé après l'allumage. Le code PIN de la carte SIM insérée ne sera exigé qu'en second.

Activer/désactiver le verrouillage du téléphone

Voici comment activer ou désactiver le verrouillage du téléphone de votre XT-820 :

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres de sécurité → OK → Sécurité du téléphone → OK → Verrouillage du téléphone → Activé / Désactivé (touche de fonction gauche) → Saisir le code de verrouillage → OK

**NOTE :**

Il n'y a pas de code de verrouillage défini par défaut. Lorsque vous activez le verrouillage du téléphone la première fois, déterminez vous-même le code de verrouillage lors de la première saisie (4 à 8 chiffres). N'oubliez pas de noter le code de verrouillage quelque part.

Modifier le code de verrouillage

Voici comment modifier le code de verrouillage du téléphone :

Menu principal → Réglages → OK → Paramètres de sécurité → OK → Sécurité du téléphone → OK → Verrouillage du téléphone → Modifier le code de verrouillage → OK →

saisir l'ancien code de verrouillage à l'aide du clavier → OK → saisir le nouveau code de verrouillage à l'aide du clavier → OK → saisir à nouveau le nouveau code de verrouillage → OK

Bluetooth

Allumer/Éteindre

Voici comment activer ou désactiver la fonction Bluetooth® de votre XT-820 :

Menu principal → Réglages → OK → Connectivité → OK → Bluetooth® → OK → Activé / Désactivé → Activé / Désactivé (touche de fonction gauche)



NOTE :

Par défaut, la fonction Bluetooth® de votre XT-820 est désactivée. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de désactiver la fonction Bluetooth® tant que votre XT-820 n'est pas couplé à un autre appareil. Cela ménage également la batterie.

Visibilité

Les appareils Bluetooth® activés recherchent en permanence d'autres appareils Bluetooth® se trouvant à proximité. Les appareils repérés figurent alors avec le nom qui les accompagne dans la liste Bluetooth®. Les appareils « visibles » peuvent être repérés par d'autres appareils Bluetooth® et apparaissent dans leur liste Bluetooth®. Les appareils « invisibles » ne peuvent pas être repérés par d'autres appareils Bluetooth®.

Voici comment activer ou désactiver la visibilité Bluetooth® de votre XT-820 :

Menu principal → Réglages → OK → Connectivité → OK → Bluetooth® → OK → Visibilité → Activé / Désactivé (touche de fonction gauche)



NOTE :

Par défaut, votre XT-820 est visible pour les autres appareils Bluetooth® et peut être repéré lors d'une recherche de proximité.

Coupler des appareils



NOTE :

La fonction Bluetooth® de votre XT-820 doit être activée et le XT-820 visible pour les autres appareils.

Voici comment connecter votre XT-820 à d'autres appareils Bluetooth® (micro-casque, par ex.) :

Menu principal → Réglages → OK → Connectivité → OK → Bluetooth® → OK → Mon appareil → OK → Requête nouvel appareil → OK → attendre la fin de la recherche ou

appuyer sur **Interrompre** si l'appareil figure déjà dans la liste → **sélectionner un appareil dans la liste à l'aide des touches fléchées** → **Coupler**



NOTE :

Veillez à ce que l'appareil devant être couplé dispose de la version Bluetooth® 3.0 ou d'une version antérieure. Les appareils dotés de versions Bluetooth® plus récentes (par ex. micro-casque avec Bluetooth® 4.1) ou équipements d'entrée (par ex. autres appareils mobiles) ne peuvent pas être couplés avec votre XT-820

Modifier le nom d'un appareil couplé

Les appareils Bluetooth® s'affichent souvent avec un nom constitué d'une série de lettres et de chiffres. Voici comment remplacer le nom Bluetooth® d'un appareil couplé, par ex. par un nom qui vous permet de reconnaître immédiatement de quel appareil il s'agit :

Menu principal → **Réglages** → **OK** → **Connectivité** → **OK** → **Bluetooth®** → **OK** → **Mon appareil** → **OK** → *sélectionner dans la liste à l'aide des touches fléchées* → **Options** → **Renommer** → **Sélectionner** → *supprimer l'ancien nom avec la touche de fonction droite* → *saisir le nouveau nom à l'aide du clavier* → **Options** → **Terminé** → **Sélectionner**

Supprimer l'appareil couplé

La plupart des appareils Bluetooth® mémorisent leurs partenaires de connexion et les appareils se couplent automatiquement lorsque la fonction Bluetooth® est activée et les deux appareils sont allumés. Cela vous évite de devoir recoupler à chaque fois les appareils. Si par contre vous ne souhaitez de couplage automatique, il vous suffit de supprimer l'appareil concerné de votre liste d'appareils Bluetooth® (**Mon appareil**).

Voici comment supprimer un appareil couplé :

Menu principal → **Réglages** → **OK** → **Connectivité** → **OK** → **Bluetooth®** → **OK** → **Mon appareil** → **OK** → *sélectionner un appareil dans la liste à l'aide des touches fléchées* → **Options** → **Supprimer / Tout supprimer** → **Sélectionner** → **Oui / Non**

Modifier le nom Bluetooth®

Votre XT-820 s'affiche par défaut avec le nom d'appareil **PX3980**. Voici comment modifier le nom Bluetooth® de votre XT-820 :

Menu principal → **Réglages** → **OK** → **Connectivité** → **OK** → **Bluetooth®** → **OK** → **Modifier le nom d'appareil** → **OK** → *supprimer l'ancien nom à l'aide de la touche de fonction droite* → *saisir le nouveau nom à l'aide du clavier* → **Options** → **Terminé**

Restaurer les paramètres par défaut

Si vous avez dérégulé quelque chose mais ne trouvez pas l'erreur ou si vous souhaitez donner votre appareil à quelqu'un d'autre, restaurez simplement les paramètres par défaut. Tous vos réglages et données seront supprimés.



NOTE :

*Pour restaurer les paramètres par défaut, il vous faut le code de verrouillage du téléphone (voir **Réglages de sécurité > Sécurité du téléphone**).*

Voici comment restaurer les paramètres par défaut :

Menu principal → Réglages → OK → Restaurer les paramètres par défaut → OK → Saisir le code de verrouillage du téléphone → OK → Oui/ Non

L'appareil est redémarré.

Organiseur

Calculatrice

Pour faire des calculs simples pendant vos déplacements, utiliser le programme de calcul :

Menu principal → Organiseur → OK → Calculatrice → OK → saisir le premier chiffre à l'aide du clavier → appuyer sur la touche fléchée correspondant au signe de calcul → saisir le deuxième chiffre → le cas échéant, saisir d'autres chiffres et signes de calcul → Appuyer sur la touche OK

- Appuyez sur la touche [#] pour mettre une virgule.
- Appuyez sur la touche [*] pour ajouter deux zéros à un chiffre.

Calendrier

Transformez votre XT-820 en agenda personnalisé. Notez-y les événements et rendez-vous et réglez une alarme pour vous les rappeler.

Afficher les rendez-vous d'un jour sélectionné

Voici comment afficher les rendez-vous et les événements d'un jour sélectionné :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → sélectionner un jour à l'aide des touches fléchées (boîtier bleu) → Options → Affichage → Sélectionner →

Afficher tous les rendez-vous

Voici comment afficher tous les rendez-vous et événement notés dans le calendrier :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Tout afficher → Sélectionner

Ajouter un rendez-vous / événement

Voici comment ajouter à votre calendrier un nouveau rendez-vous ou événement :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Ajouter un événement → Sélectionner → saisir l'objet à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner → Touche fléchée ▼ → saisir la date de début à l'aide du clavier (passer à la valeur de saisie suivante à l'aide de la touche fléchée ▼) → Touche fléchée ▼ → saisir l'heure de début à l'aide du clavier (passer à la valeur de saisie suivante à l'aide de la touche fléchée ▼) → Touche fléchée ▼ → saisir la date de fin à l'aide du clavier (passer à la valeur de saisie suivante à l'aide de la touche fléchée ▼) → Touche fléchée ▼ → saisir l'heure de fin à l'aide du clavier → Touche fléchée ▼ → Options → Sélectionner → Sélectionner → sélectionner le type de rendez-vous/d'événement souhaité → OK → Touche fléchée ▼ → Options → Sélectionner → Sélectionner → Sélectionner un type d'alarme → OK → Touche fléchée ▼ → Options → Sélectionner → Sélection le mode Répétition → OK → facultatif : touche fléchée ▼, saisir l'emplacement à l'aide du clavier → facultatif : touche fléchée ▼, saisir les détails à l'aide du clavier → Options → Enregistrer

Supprimer un rendez-vous / événement

Supprimez tous les rendez-vous et événements, les rendez-vous et événements dépassés ou ceux d'une période donnée (date de début jusqu'à la date de fin).

Supprimer tous les rendez-vous / événements

Voici comment supprimer tous les rendez-vous / événements notés :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Supprimer un événement → Sélectionner → Tous → Sélectionner → Oui

Supprimer les rendez-vous / événements dépassés

Voici comment supprimer tous les rendez-vous / événements dépassés :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Supprimer un événement → Sélectionner → Dépassé → Sélectionner → Oui

Supprimer tous les rendez-vous / événements de la période sélectionnée

Voici comment supprimer tous les rendez-vous / événements notés d'une période que vous avez déterminée :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Supprimer un événement → Sélectionner → Période spécifique → Sélectionner → saisir la date de début à l'aide du clavier (passer au champ suivant à l'aide de la touche fléchée ►) → Touche fléchée ▼ → saisir l'heure de début à l'aide du clavier → Touche fléchée ▼ → saisir la date de fin à l'aide du clavier → Touche fléchée ▼ → saisir l'heure de fin à l'aide du clavier → OK

Afficher un jour précis du calendrier

Voici comment afficher un jour précis du calendrier :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Aller à la date → Sélectionner → saisir la date à l'aide du clavier → OK

Afficher le jour de calendrier actuel

Voici comment afficher le jour de calendrier actuel :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Aller à aujourd'hui → Sélectionner

Affichage de la semaine ou du mois

Voici comment passer de l'affichage de la semaine à l'affichage du mois et vice versa :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Aller à l'affichage de la semaine / à l'affichage du mois → Sélectionner



NOTE :

Par défaut, le calendrier se trouve dans l'affichage par mois.

Début de la semaine

Voici comment définir si la semaine calendaire commence par un dimanche ou un lundi :

Menu principal → Organiseur → OK → Calendrier → OK → Options → Début de la semaine → Sélectionner → sélectionner le jour de la semaine à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → OK



NOTE :

Par défaut, la semaine commence par un lundi.

Réveil

Définissez jusqu'à cinq heures d'alarme différentes. Définissez si l'alarme sonne une seule fois, chaque jour ou seulement certains jours de la semaine.



NOTE :

Par défaut, l'alarme sonne une seule fois.

Alarme unique

Voici comment régler une alarme unique :

Menu principal → Organiseur → OK → Alarme → OK → sélectionner une alarme à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → Modifier → activer ou désactiver l'alarme avec les touches fléchées ▲ et ▼ → Touche fléchée ▼ → saisir l'heure d'alarme à l'aide du clavier → Touche fléchée ▼ → Options → Sélectionner → Sélectionner → Une seule fois → OK → Touche fléchée ▼ → Options → Sélectionner → Sélectionner → sélectionner la sonnerie souhaitée à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → OK → Touche fléchée ▼ → sélectionner le type d'alarme à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → Enregistrer

Alarme quotidienne

Voici comment régler une alarme qui sonne tous les jours lorsqu'elle est activée :

Menu principal → **Organiseur** → **OK** → **Alarme** → **OK** → *sélectionner une alarme à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼* → **Modifier** → *activer ou désactiver l'alarme avec les touches fléchées ▲ et ▼* → *Touche fléchée ▼* → *saisir l'heure d'alarme à l'aide du clavier* → *Touche fléchée ▼* → **Options** → **Sélectionner** → **Sélectionner** → **Tous les jours** → **OK** → *Touche fléchée ▼* → **Options** → **Sélectionner** → **Sélectionner** → *sélectionner la sonnerie souhaitée à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼* → **OK** → *Touche fléchée ▼* → *sélectionner le type d'alarme à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼* → **Enregistrer**

Alarme certains jours de la semaine

Voici comment régler une alarme qui sonne seulement certains jours lorsqu'elle est activée :

Menu principal → **Organiseur** → **OK** → **Alarme** → **OK** → *sélectionner une alarme à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼* → **Modifier** → *activer ou désactiver l'alarme avec les touches fléchées ▲ et ▼* → *Touche fléchée ▼* → *saisir l'heure d'alarme à l'aide du clavier* → *Touche fléchée ▼* → **Options** → **Sélectionner** → **Sélectionner** → **Jours** → **OK** → *sélectionner un jour de la semaine touches fléchées ▲ et ▼* → *cocher ou décocher avec la touche OK* → **Options** → **Terminé** → **Sélectionner** → *Touche fléchée ▼* → **Options** → **Sélectionner** → **Sélectionner** → *sélectionner la sonnerie souhaitée à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼* → **OK** → *Touche fléchée ▼* → *sélectionner un type d'alarme à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼* → **Enregistrer**

Arrêter une alarme active

Lorsqu'une alarme sonne, deux options s'affichent à l'écran : Arrêt et Report de sonnerie. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour arrêter l'alarme.

Fonction Report de sonnerie

Lorsqu'une alarme sonne, deux options s'affichent à l'écran : Arrêt et Report de sonnerie. Appuyez sur la touche de fonction droite pour activer la fonction Report de sonnerie. Après activation de la fonction Report de sonnerie, l'heure à laquelle l'alarme sonnera à nouveau s'affiche brièvement à l'écran.

Lecteur eBook

Ouvrez et classez les eBooks les fichiers enregistrés sur la carte MicroSD. Seuls les eBooks en format .txt sont reconnus.

Lire un eBooks

Voici comment lire un eBook :

Menu principal → Organiseur → OK → Lecteur eBook → OK → sélectionner un eBook à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → Options → ouvrir un eBook → sélectionner

Les lignes déjà lues et les lignes restantes s'affichent en bas à droite de l'écran.

- Ligne suivante : Touche fléchée ►
- Ligne précédente : Touche fléchée ►
- Page suivante : Touche fléchée ►
- Page suivante : Touche fléchée ►

Mode Plein écran

Activez ou désactivez le mode Plein-écran dans un eBook ouvert :

Options → Mode Plein écran activé / Mode Plein écran désactivé → Sélectionner

Ou appuyez sur la touche [1].

En mode Plein écran, appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu des options. Ou appuyez à nouveau sur la touche [1] pour quitter le mode Plein écran.

Rechercher des mots ou des termes dans le texte

Voici comment rechercher des termes précis dans l'eBook ouvert :

Options → Rechercher → Sélectionner → Tenir compte des majuscules et minuscules / Ne pas tenir compte des majuscules et minuscules → Sélectionner → saisir le terme recherché à l'aide du clavier → Options → Terminé

La recherche commence au début de l'eBooks. C'est pour cela que c'est toujours le premier terme trouvé qui est affiché. Pour afficher les autres termes trouvés, procédez comme suit :

Options → Rechercher suivant → Sélectionner

Si nécessaire, répéter cette étape jusqu'à ce que le premier terme trouvé s'affiche à nouveau.

Aller à une ligne précise

Voici comment aller à une ligne précise de l'eBook ouvert :

Options → Aller à → Sélectionner → saisir un numéro de ligne à l'aide du clavier → OK

Ajouter un signet

Voici comment ajouter un signet à la ligne actuelle de l'eBook ouvert :

Options → Ajouter un signet → Sélectionner → saisir le nom du signet à l'aide du clavier → Options → Terminé



NOTE :

Par défaut, les signets portent le titre « Signet » auquel s'ajoute un numéro croissant.

Afficher un signet

Voici comment aller à une ligne marquée d'un signet de l'eBook ouvert :

Options → Aller au signet → Sélectionner → sélectionner un signet à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → OK

Supprimer un signet

Voici comment supprimer un signet placé dans l'eBook ouvert :

Options → Supprimer un signet → Sélectionner → Sélectionner un signet à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → OK → Oui / Non

Mode Défilement

Voici comment activer ou désactiver le défilement automatique :

Options → Options Activer / Désactiver le défilement automatique → Sélectionner

Fermer l'eBook

Voici comment fermer un eBook ouvert :

Options → Fermer → Sélectionner

Ou appuyez sur la touche marche/arrêt.

Réglages de lecture

Voici comment régler les paramètres souhaités, par ex. taille du texte :

Menu principal → Organiseur → OK → Lecteur eBook → OK → Options → Réglages globaux → Sélectionner → régler la taille du texte à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler le type de défilement à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler la vitesse de défilement à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Enregistrer

Afficher les informations sur le livre

Affichez d'autres informations sur le titre sélectionné :

Menu principal → Organiseur → OK → Lecteur eBook → OK → sélectionner un eBook à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Options → Infos livre → Sélectionner

Supprimer l'eBook

Voici comment supprimer un eBook sélectionné :

Menu principal → Organiseur → OK → Lecteur eBook → OK → sélectionner un eBook à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Options → Supprimer → Oui / Non

Classer la liste des eBooks

Sélectionner les paramètres selon lesquels les eBooks sont classés dans la liste, par ex. Nom.

Menu principal → Organiseur → OK → Lecteur eBook → OK → Options → Classer par → Sélectionner → Par nom / Par type / Par heure / Par taille → Sélectionner

Afficher l'aide

Dans l'aide eBook vous trouverez des astuces intéressantes telles que le contrôle par le biais des touches numériques. Voici comment accéder à l'aide eBook :

Menu principal → Organiseur → OK → Lecteur eBook → OK → Options → Aide

Liste des tâches

Préparez une liste des tâches à effectuer et laissez votre téléphone vous les rappeler.

Ajouter une tâche

Voici comment ajouter une tâche à la liste :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → Options → Ajouter → Sélectionner → saisir un titre de tâche à l'aide du clavier → **Options → Terminé → Sélectionner** → Touche fléchée ▼ → régler la priorité à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → saisir à l'aide du clavier la date à laquelle la tâche doit être effectuée (la touche fléchée ▶ permet de passer au champ de saisie suivant) → Touche fléchée ▼ → saisir à l'aide du clavier l'heure à laquelle la tâche doit être effectuée → touche fléchée ▼ → **Options → Sélectionner → Sélectionner** → sélectionner à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ l'heure de l'alarme de rappel → **OK → Touche fléchée ▼ → Options → Sélectionner → Sélectionner** → sélectionner à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ la fréquence de répétition → **OK → Touche fléchée ▼** → facultatif : saisir d'autres détails à l'aide du clavier, puis **Options et Terminé** → Touche fléchée ▼ → régler avec les touches fléchées ◀ et ▶ le statut de la tâche → **Enregistrer**



NOTE :

S'il n'y a pas encore de tâches dans votre liste, c'est Options s'affiche à l'écran à la place de Ajouter.

Modifier une tâche

Voici comment modifier une tâche déjà enregistrée, par ex. lorsque la date à laquelle elle doit être effectuée a changé :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → sélectionner une tâche à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → **Options → Modifier → Sélectionner** → sélectionner le champ de saisie souhaité à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → Effectuer la modification → **Enregistrer**

Supprimer la tâche

Supprimer des tâches individuellement

Voici comment supprimer une tâche de la liste des tâches :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → sélectionner une tâche à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Supprimer → Sélectionner → Oui / Non

Supprimer les tâches dépassées

Voici comment supprimer tous les rendez-vous / événements dépassés :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → Options → Supprimer les tâches dépassées → Oui / Non

Supprimer toutes les tâches

Supprimez toutes les tâches enregistrées dans votre liste :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → Options → Tout supprimer → Sélectionner → Oui / Non

Afficher les détails des tâches

Dans la liste des tâches, le titre, la date et l'heure de la tâche sont affichées par défaut. Pour afficher d'autres informations, procédez comme suit :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → sélectionner une tâche à l'aide des touches fléchées → Options → Affichage → Sélectionner

Vous pouvez passer directement au menu de modification. Pour cela, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Afficher les tâches d'une journée précise

Voici comment afficher uniquement les tâches devant être effectuées un jour précis :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → Options → Passez à la date souhaitée → Sélectionner → saisir la date souhaitée à l'aide du clavier (passer au champ de saisie suivant avec la touche fléchée ►) → Enregistrer

Afficher les tâches à effectuer

Voici comment afficher toutes les tâches qui sont encore à effectuer :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → Options → Afficher les tâches non terminées → Sélectionner

Envoyer la tâche à d'autres personnes

par SMS

Envoyer une tâche sélectionnée par SMS à d'autres personnes :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → sélectionner une tâche à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Envoyer Calendrier → Sélectionner → Par SMS → Sélectionner → Composer un numéro / Ajour un numéro à partir du répertoire téléphonique → OK → Composer un numéro / Sélectionner un contact → OK → Options → Envoyer → Sélectionner

Par MMS :

Envoyer une tâche sélectionnée comme MMS à d'autres personnes :

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → sélectionner une tâche à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → Options → Envoyer calendrier → Sélectionner → Comme message multimédia → Sélectionner → saisir à l'aide du clavier → Options → Envoyer à → Sélectionner → Saisir le destinataire / Ajouter destinataire à partir du répertoire téléphonique → Sélectionner → Options → Terminé → Sélectionner → Options → Envoyer → Sélectionner → A partir de SIM 1 / SIM 2 → Sélectionner

Enregistrer la tâche comme fichier

Voici comment enregistrer une tâche sélectionnée sur la carte MicroSD insérée : pour transférer rapidement la tâche sur un autre appareil, il suffit d'insérer dans cet appareil la carte MicroSD.

Menu principal → Organiseur → OK → Tâches → OK → sélectionner une tâche à l'aide des touches fléchées → Options → Enregistrer comme fichier → Sélectionner → Carte mémoire → Options → Ouvrir → Sélectionner → Sélectionner un emplacement de mémoire sur la carte MicroSD → Options → Sélectionner → Sélectionner → saisir un nom de fichier à l'aide du clavier → Options → Terminé → Sélectionner

Lampe de poche

Voici comment allumer ou éteindre la lampe de poche :

Menu principal → Organiseur → OK → flash light → OK

Lorsque la lampe de poche est allumée, chaque pression sur la touche de lumière permet d'accéder à un autre mode d'éclairage : Eclairage continu - Clignotement rapide - SOS.

Appareil photo

Pour prendre des photos, ouvrez le menu caméra :

Menu principal → Appareil photo → OK

Fonctionnement général

- Prendre une photo :
Appuyez sur la touche OK.
- Zoomer :
Appuyez sur les touches fléchées ▲ ou ▼.
- Régler la valeur d'exposition
Appuyez sur les touches fléchées ▲ ou ▼.

Afficher les photos

Pour afficher vos photos, passez directement au visionneur de photos :

Menu principal → Multimédia → OK → Photos → OK

Réglages caméra

Effectuez les réglages caméra souhaités :

Menu principal → Caméra → OK → Options → Réglages caméra → OK → activer ou désactiver le flash avec les touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler le son de déclenchement à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler la valeur d'exposition à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler le contraste à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler le type de courant à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler le minuteur à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Enregistrer

Vous disposez des options de réglage suivantes :

- Flash
- Son de déclenchement
- Valeur d'exposition
- Contraste
- Anti-clignotement
- Minuteur

Réglages de l'image

Voici comment définir la taille et la qualité de vos photos :

Menu principal → Caméra → OK → Options → Réglages de l'image → OK → régler la taille de l'image à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Touche fléchée ▼ → régler la qualité d'image à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → Enregistrer

Balance des blancs

Pour que les couleurs de vos photos soient le plus réaliste possible, adaptez votre caméra aux conditions de lumière ambiantes :

Menu principal → Caméra → OK → Options → Balance des blancs → OK → régler la qualité d'image à l'aide des touches fléchées ◀ et ▶ → OK

Mode Enregistrement nocturne

Lorsque le mode Enregistrement nocturne est activé, le temps d'exposition de la caméra augmente.

Voici comment activer ou désactiver le mode Enregistrement nocturne :

Menu principal → Caméra → OK → Options → Mode scène → OK → Autom. / Nuit → OK

Effets spéciaux

Vous disposez des effets spéciaux suivants :

- **Normal :**
Photo normale
- **Niveau de gris :**
Photo en niveaux de gris
- **Sépia :**
Photo en niveaux de brun
- **Sépia vert :**
Photo en niveaux de vert
- **Sépia bleu :**
Photo en niveaux de bleu

Voici comment régler un effet :

Menu principal → Caméra → OK → Options → Réglage des effets → OK → sélectionner un effet à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ → OK

Restaurer les réglages caméra par défaut

Voici comment restaurer les réglages caméra par défaut :

Menu principal → Caméra → OK → Options → Restaurer les paramètres par défaut → OK → Oui / Non

Services

Les services suivants sont à votre disposition (s'ils sont proposés par votre opérateur) :

- Jeu d'outils SIM
- Services Infos

Voici comment accéder à ces services :

Menu principal → Services → OK → Jeu d'outils SIM / Services Infos

Dépannage

• **L'autonomie de la batterie est très faible**

Certaines fonctions d'un appareil mobile moderne nécessitent beaucoup d'énergie, ce qui fait que même les batteries à longue durée de veille se déchargent rapidement en cas d'utilisation intensive. Voici les fonctions qui déchargent rapidement la batterie :

- WiFi
- Bluetooth®
- Rétro-éclairage clair
- Lecture de fichiers audio ou de vidéos
- Appels passés à partir de régions à signal réseau faible

Une batterie ne déploie toute sa capacité qu'après plusieurs cycles de chargement complets.

• **La/les carte(s) SIM ne sont pas reconnue(s).**

Vérifiez si la carte SIM a été débloquée par l'opérateur / est encore activée. Les cartes SIM prépayées qui n'ont pas été rechargées pendant un certain temps sont désactivées par l'opérateur.

• **L'écran affiche le message « Service restreint ».**

Le message « Service restreint » vous signale que le lieu où vous trouvez n'est pas pris en charge par votre opérateur, mais que le réseau d'un autre opérateur est disponible. En cas d'appel d'urgence au 112, votre appareil mobile utilise le réseau de l'autre opérateur. Aucun autre appel ne peut être passé.

• **La saisie du code PUK est demandée.**

La saisie du code PUK (Personal Unblocking Key) vous permet de déverrouiller votre appareil mobile si vous avez saisi trois fois de suite un code PIN erroné. Si vous ne trouvez pas votre code PUK dans les documents de votre contrat de téléphonie mobile, contactez votre opérateur réseau.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 3,7 V / 2500 mAh
Autonomie en veille	jusqu'à 20 jours
Autonomie en conversation	Jusqu'à 10 h
Bluetooth®	3.0
Quadribande	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Portée talkie-walkie	1-3 km
Connectique	Mini-SIM Micro-SIM MicroSD (jusqu'à 32 Go) Micro-USB Prise jack 3,5 mm Douille d'antenne
Écran LCD couleur	6,1 cm
	360 x 400 pixels
Radio FM	Oui
Lecteur multimédia	Oui
Fonction dictaphone	Oui
Lecteur eBook	Oui
Fonction calendrier	Oui
Liste des tâches	Oui
Fonction lampe de poche	3 modes d'éclairage
	Portée d'éclairage : jusqu'à 20 m
Formats de fichier compatibles	MP3, MP4, AVI, TXT
Caméra	0,3 Mpx
Mémoire interne	64 Mo RAM
Indice de protection	IP68
Dimensions	13,2 x 6 x 2 cm
Poids	190 g

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 10.11.2016 – FR/BS//GH