

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur stéréo Bluetooth® nomade que vous pouvez connecter facilement à votre ordinateur ou smartphone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleur
- Câble de connexion USB
- Câble audio
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie li-ion intégrée	600 mAh
Courant de charge	5 V DC, 500 mA
Autonomie	Jusqu'à 5 heures
Version Bluetooth®	4.1
Portée	Jusqu'à 10 mètres
Puissance de crête audio	10 W
Puissance de sortie du haut-parleur	2 x 2,2 W RMS
Gamme de fréquence	De 200 à 20 000 Hz
Connectique	Micro-USB Prise jack 3,5 mm
Dimensions	210 x 75 x 90 mm
Poids	390 g

Utilisation

Avant la première utilisation du haut-parleur, chargez complètement la batterie. Pour ce faire, branchez le câble USB fourni au port Micro-USB du haut-parleur puis au port USB d'un ordinateur allumé ou d'un chargeur secteur USB (non fourni). Pendant que la batterie se charge, le voyant de contrôle rouge reste allumé ; il s'éteint dès que la batterie est totalement chargée. Une fois le processus de chargement terminé, débranchez le haut-parleur de l'ordinateur ou du chargeur. Veillez à ne pas surcharger la batterie.

Placez le haut-parleur sur une surface plane et stable.

Utilisez le câble audio pour brancher les appareils non compatibles Bluetooth®. Le haut-parleur passe automatiquement en mode Audio. Contrôlez le haut-parleur par le biais de l'appareil mobile.

Appariement

Pour appairier le haut-parleur avec votre smartphone ou avec un autre appareil mobile (celui-ci ne doit pas être éloigné de plus de 10 mètres du haut-parleur), procédez comme suit : allumez le haut-parleur en plaçant l'interrupteur marche/arrêt, situé au dos, en position "ON".

1. Le voyant de contrôle bleu clignote rapidement, le haut-parleur se trouve en mode Appariement.
2. Activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone ou autre appareil compatible. Au besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Si votre smartphone (ou autre appareil) ne démarre pas automatiquement la recherche de périphériques Bluetooth®, démarrez-la manuellement sur les systèmes Android grâce à la touche "Recherche". Sous iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques compatibles Bluetooth® environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction Bluetooth®.
3. Dans la liste des périphériques détectés par votre smartphone (ou autre appareil externe), recherchez l'entrée "ZX1610". Il se peut qu'une nouvelle recherche des périphériques soit nécessaire.
4. Une fois que vous avez trouvé "ZX1610" dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et, si l'appareil mobile vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil.
5. Si votre appareil mobile vous demande un code ou un mot de passe, entrez la valeur par défaut "0000".
6. Lors le processus d'appariement a réussi, le voyant de contrôle bleu clignote lentement.
7. Vous pouvez maintenant écouter de la musique. Ce faisant, veillez à ce que l'appareil mobile ne se trouve pas à plus de 10 m du haut-parleur.

Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. Lors d'une connexion ultérieure, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de connexion Bluetooth®.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne faites pas chauffer la batterie au-delà de 60 °C. Ne la jetez pas au feu. Risque de feu, d'incendie et d'explosion !
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme lors du chargement est défectueuse et ne doit plus être utilisée.
- Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement, car cela diminuerait sa durée de vie.
- Pour stocker la batterie pendant une durée prolongée, chargez-la à environ 30% de sa capacité de chargement.
- Le lieu de stockage de la batterie ne doit pas être exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Pour ne pas endommager votre audition, choisissez un volume sonore modéré lors de la lecture audio et évitez

d'écouter de façon prolongée de la musique à un volume élevé.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1610 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas
06.09.2016