

Kamerahalterung

NC-1265

SUMIKON®

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Kamerahalterung. Mit dieser Halterung wird jeder runde Gegenstand blitzschnell zum Stativ.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

1. Klappen Sie die Standbeine der Kamerahalterung aus.
2. Schrauben Sie Ihre Digitalkamera mit der Gewindeschraube fest an.
3. Stellen Sie die Kamerahalterung samt Kamera auf einen länglichen Gegenstand und legen Sie die beiden Klettbänder um diesen.
4. Ziehen Sie die Klettbänder durch die Schlitze der Kamerahalterung.
5. Kreuzen Sie die Klettbänder und kletten Sie diese fest.

Achtung: Versichern Sie sich unbedingt, dass Ihre Kamera gut befestigt ist, bevor Sie diese loslassen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Support appareil photo

NC-1265

SUMIKON®

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce support pour appareil photo transforme n'importe quel objet en trépied.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

1. Ouvrez les pieds du support.
2. Vissez votre appareil photo sur la vis.
3. Placez le support et la caméra sur un objet long et faites passer les bandes auto-agrippantes autour.
4. Passez les bandes dans les ouvertures du support.
5. Croisez les bandes et collez-les.

Attention: assurez-vous que votre appareil soit bien maintenu avant de le relâcher.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

