

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kamera-Gehäuses. In diesem Gehäuse ist Ihre Kamera beim Baden und sogar bei Unterwasserausflügen bis zu 10 Metern Tiefe optimal geschützt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Kamera-Gehäuse optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Kamera-Tauchgehäuse
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Stellen Sie die Klammern an beiden Seiten des Rahmens auf **open**.
2. Ziehen Sie die beiden Rahmenhälften vorsichtig ab.
3. Öffnen Sie das Gehäuse.
4. Legen Sie Ihre Kamera in das Gehäuse und schließen Sie es wieder.
5. Setzen Sie den Rahmen wieder auf, bis dieser fest einrastet und stellen Sie die Klammern auf **close**.

**ACHTUNG:**

Versichern Sie sich, dass während des Öffnens keine Feuchtigkeit in das Gehäuse gerät.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden

Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce boîtier protège votre appareil photo sous la pluie et même pendant vos baignades jusqu'à 10 mètres de profondeur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier étanche
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Placez les clapets situés sur les deux côtés du boîtier sur la position **open**.
2. Séparez avec précaution les deux moitiés du boîtier.
3. Ouvrez le boîtier.
4. Insérez votre appareil photo dans le boîtier puis refermez-le.
5. Assemblez le boîtier de façon à ce que les deux parties s'enclenchent, puis replacez les clapets sur **close**.

**ATTENTION:**

Veuillez à ne pas faire entrer d'eau dans le boîtier durant l'ouverture.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un autre liquide que de l'eau.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité

en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !