

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Helmhalterung, mit der Sie Ihre Action-Cam sicher und einfach an Ihrem Helm befestigen, so dass Sie auch Ihre gewagtesten Stunts aufnehmen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Helmhalterung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kamera-Halterung
- 2 Kugelgelenke
- 3 Helmgurte
- Gurtschlaufe
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Wählen Sie einen geeigneten Helmgurt je nach Länge aus.
2. Stecken Sie die Achse am Ende eines der Helmgurte in die Öffnung an der Unterseite der Kamerahalterung und drücken Sie die Achse in die Aussparung (Gegenrichtung des Öffnungshebels), bis sie fest sitzt.



3. Schieben Sie die Gurtschlaufe über den Helmgurt.
4. Legen Sie den Helmgurt um den Helm, so dass die Kamerahalterung an der gewünschten Stelle sitzt.
5. Führen Sie das Ende des Helmgurts in die Kamerahalterung ein. Drücken Sie den Öffnungshebel nach oben und schieben Sie den Gurt vollständig durch die Halterung.
6. Ziehen Sie den Gurt fest und schieben Sie ihn in die Gurtschlaufe.
7. Stecken Sie eines der Kugelgelenke in die Kamerahalterung und stecken Sie die Kamera auf. Positionieren Sie die Kamerahalterung und fixieren Sie die Position, indem Sie die Mutter festdrehen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce support pour casque vélo, grâce auquel vous pourrez fixer votre caméra sport en toute sécurité afin de filmer vos plus beaux exploits sur deux roues !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support pour casque vélo
- 2 articulations à rotule
- 3 sangles pour casque
- Boucle
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Choisissez l'une des sangles pour casque selon la longueur.
2. Insérez l'embout à l'extrémité de la sangle pour casque dans le logement sous le support de la caméra, et enfoncez l'embout dans le logement (en face du levier d'ouverture) jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



3. Glissez la boucle dans la sangle.
4. Entourez le casque de la sangle de façon à ce que le support de la caméra soit dans la position souhaitée.
5. Insérez l'extrémité de la sangle pour casque dans le support de la caméra. Poussez le levier d'ouverture vers le haut et insérez la sangle entièrement dans le support.
6. Tirez bien sur la sangle et insérez-la dans la boucle.
7. Insérez l'une des articulations à rotule dans le support de la caméra et placez la caméra sur le support. Positionnez le support de la caméra et fixez la position en serrant l'écrou.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !