

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur Bluetooth® original qui vous permettra de profiter de votre musique préférée où que vous soyez, chez vous, en voyage ou en extérieur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ours en peluche avec haut-parleur Bluetooth® intégré
- Câble USB
- Mode d'emploi



Attention !

Contient des petites pièces pouvant être avalées.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie	2 x 2 W
Connexion sans fil	Bluetooth® 4.1 + EDR rétrocompatible
Fréquence Bluetooth :	2,402 GHz à 2,480 GHz
Portée	jusqu'à 10 m
Port de chargement	Micro-USB
Batterie	Batterie li-ion 3,7 V / 500 mAh
Temps de chargement	jusqu'à 3,5 heures
Autonomie en fonctionnement	jusqu'à 2,5 heures
Dimensions	220 x 170 x 220 mm

Charger la batterie

Utilisez le câble USB fourni pour brancher le haut-parleur à un port USB libre de votre ordinateur ou à un chargeur secteur USB. Pendant le chargement, le voyant LED situé au dos de l'ours en peluche brille en rouge de façon continue. Lorsque le haut-parleur est entièrement chargé, le voyant LED s'éteint.

Avant la première utilisation, chargez totalement le haut-parleur.

Allumer le haut-parleur et établir une connexion Bluetooth®

- Ouvrez la fermeture à glissière au dos de l'ours en peluche.
- Pour passer en mode Bluetooth®, poussez le commutateur rond vers le haut (en position BT).
- Pressez ensuite pendant 5 secondes le bouton marche/arrêt situé sur l'oreille droite de l'ours en peluche, jusqu'à ce que le signal "Power on, ready to pair" retentisse ("Allumé, prêt à apparier"). Le voyant LED clignote rapidement.
- Pour établir une connexion Bluetooth®, allez dans le menu Bluetooth® de votre appareil externe. Le haut-parleur est reconnu par votre appareil Bluetooth® externe. Selon l'appareil, vous pouvez être amené à saisir le mot de passe "0000".
- Une fois que la connexion a été correctement établie, la LED clignote lentement et vous entendez le signal "Paired" ("Apparié") dans le haut-parleur.

Vous trouverez plus d'informations sur l'établissement d'une connexion Bluetooth® dans le mode d'emploi de votre appareil externe.

Lire de la musique

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l'oreille droite de l'ours en peluche pour lancer et arrêter la lecture audio.

Téléphoner

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l'oreille droite de l'ours en peluche. Parlez dans l'oreille gauche de l'ours en peluche, à une distance d'environ 1 mètre : c'est là que se trouve le microphone.

Pour mettre fin à un appel, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt situé sur l'oreille droite de l'ours en peluche.

Éteindre le haut-parleur et désactiver la connexion Bluetooth®

Pressez pendant 5 secondes le bouton marche/arrêt situé sur l'oreille droite de l'ours en peluche, jusqu'à ce que le signal "Power off" retentisse ("Éteint"). La LED s'éteint. Placez le commutateur rond en position OFF.

Mode AUX (connexion filaire)

Placez le commutateur rond sur la position AUX : le voyant LED devient bleu.

Sortez le câble audio 3,5 mm de sous le bras de l'ours en peluche et branchez-le à la prise jack correspondante de votre téléphone portable, puis activez la lecture audio.

Éteindre le haut-parleur et quitter le mode AUX

Faites glisser le commutateur rond de la position AUX vers la position OFF.

Nettoyage et entretien

- Éteignez le haut-parleur et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Nettoyez l'ours en peluche et le haut-parleur avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez aucune substance chimique, telle que nettoyeurs ménagers, alcool, ou solvants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le produit contient de petites pièces pouvant être avalées. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les petites pièces et ne les avalent pas. Risque d'étouffement !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1562 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.09.2015