

auvisio[™]
Visual Sound Technologies



Lecteur MP3

Bluetooth®

avec fonctions
caméscope/dictaphone/radio

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Table des matières

Contenu.....	5
Description du produit.....	6
Mise en marche.....	9
Chargement.....	11
Navigation générale.....	12
Consignes de sécurité.....	13
Consignes importantes pour le traitement des déchets.....	16
Déclaration de conformité.....	18

© Avril 2014 - MB//SH//VG - GS
Importé par : PEARL.GmbH /
PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen,
Allemagne

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur MP3. Profitez d'un divertissement multimédia complet, quel que soit le lieu et le moment où vous en avez envie ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Note :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur www.pearl.fr/notices.

Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, PX1485, dans le champ de recherche.

Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger le logiciel de lecture PDF le plus courant, **Adobe Reader**, sur le site www.adobe.fr : son utilisation est gratuite. Vous pouvez aussi utiliser le programme **Foxit Reader**, également gratuit.

Contenu

- Lecteur MP3
- Écouteurs
- Câble Mini-USB
- Mousses de protection de rechange pour écouteurs
- Guide de démarrage rapide

Description du produit

1	Inter-rupteur marche/arrêt	Allume/ Éteint l'appareil
2	Touche Menu (M)	Fonctions supplémentaires du menu
3	Touche fléchée gauche / Précédent	Effectue un retour rapide dans un fichier multimédia
4	Bouton de volume	Change le volume

5	Touche Lecture/ Pause	Démarre ou met en pause la lecture de fichiers multimédia ; bouton rond au centre du cercle de touches
6	Touche fléchée droite / Suivant	Effectue une avance rapide dans un fichier multimédia
7	Port Mini-USB	Entrée pour le câble de chargement

8	Fente MicroSD	Fente pour cartes mémoires MicroSD
9	Prise casque	Entrée pour écouteurs/ haut-parleurs

Mise en marche

1. Allumez le lecteur MP3 en déplaçant le commutateur (situé sur le côté de l'appareil) vers le haut, sur "ON".
2. Reliez le câble USB fourni au port USB de l'appareil puis à un port USB disponible de votre ordinateur allumé.
3. La batterie est totalement chargée au bout de 3 à 4 heures.
4. Sélectionnez "Charger et transférer".
5. Copiez des données multimédia vers votre lecteur MP3.
6. Utilisez les touches fléchées pour faire défiler le menu principal.
7. Sélectionnez "Musique" en appuyant pour cela sur la touche

Lecture/Pause.

8. Sélectionnez "Tous les titres" et confirmez votre saisie avec la touche Lecture/Pause.
9. Utilisez les touches fléchées pour faire défiler la liste des titres audio et les sélectionner.
10. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour sélectionner un fichier média. Le fichier média est alors lu.

Chargement

L'appareil dispose d'une batterie intégrée. Rechargez entièrement la batterie de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Reliez le câble USB fourni au port USB de l'appareil puis à un port USB disponible de votre ordinateur allumé. Vous pouvez choisir entre "Charger et transférer" (pour copier des données vers votre appareil et recharger la batterie) et "Charger et lire" (pour utiliser votre appareil afin de lire des données multimédia et recharger la batterie). Sur l'écran, un symbole de batterie et un symbole USB indiquent le processus de chargement. La batterie est totalement chargée au bout de 3 à 4 heures.

Navigation générale

1. Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner une entrée de menu.
2. Confirmez votre choix avec la touche Lecture/Pause.
3. Pour revenir au menu principal ou au menu précédent, appuyez sur le bouton de volume (Vol).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un niveau peu élevé avant de mettre en place vos écouteurs.
- Évitez d'écouter de la musique de façon prolongée à volume élevé, afin de ménager vos oreilles.
- Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se

trouvant à proximité.

- N'utilisez pas ce produit si votre environnement immédiat nécessite une attention particulière (circulation routière, p. ex.).
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise

utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !



Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles

restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1485 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 /
79426 Buggingen / Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.04.2014

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE