

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur original avec fonction bluetooth qui vous permettra de profiter de votre musique préférée où que vous soyez, chez vous ou en voyage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Haut-parleur design crâne, coloris argent
- Adaptateur secteur
- Câble stéréo
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Alimentation	100-230 V, 50/60 Hz
Adaptateur secteur	12 V
Longueur du câble	env. 150 cm
Puissance	15 W
Réponse fréquentielle	83-20000 Hz
Rapport signal/bruit	83 dB +/- 3 dB
Prise audio bluetooth	Entrée jack 3,5 mm 4.0
Dimensions	12,5 x 14 x 17 cm
Poids	1210 g

### Utilisation



**NOTE :**

*Lors de la première utilisation, votre haut-parleur doit marcher pendant huit heures environ pour atteindre le maximum de sa capacité sonore.*

- Branchez le haut-parleur à l'adaptateur secteur, puis celui-ci à une prise murale. La prise murale doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Ainsi, vous pouvez débrancher l'appareil rapidement du réseau électrique en cas d'urgence.
- Allumez le haut-parleur via le bouton marche/arrêt situé en bas sur le côté de l'appareil ; pour ce faire, placez le commutateur en position ON.
- Connectez un appareil audio externe via bluetooth (voir "Appariement bluetooth").
- Contrôlez la lecture et le volume via l'appareil connecté.
- Pour éteindre le haut-parleur, placez l'interrupteur marche/arrêt, situé en bas sur le côté de l'appareil, en position OFF.

### Appariement bluetooth

Si vous voulez connecter un smartphone ou un autre appareil bluetooth au haut-parleur, vous devez tout d'abord activer la fonction bluetooth sur cet appareil. Au besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Si votre smartphone (ou autre appareil) ne démarre pas automatiquement la recherche de périphériques bluetooth, démarrez-la manuellement sur les systèmes Android grâce à la touche "Recherche". Sous iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques bluetooth environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction bluetooth.

- Allumez le haut-parleur. La LED se met à clignoter rapidement. Le haut-parleur reconnaît toujours l'appareil externe connecté en dernier.



**NOTE :**

*Si aucune connexion bluetooth ne peut être établie, la LED clignote lentement.*

- Pour établir une connexion, appuyez sur le bouton bluetooth. La LED clignote alors rapidement. L'appareil recherche d'autres périphériques et se trouve en mode appariement.
- Dans la liste des périphériques détectés par votre smartphone (ou autre appareil), recherchez le haut-parleur design tête de mort. Il se peut qu'une nouvelle recherche des périphériques soit nécessaire.
- Une fois que vous avez trouvé le haut-parleur dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et, si l'appareil mobile vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil.
- Si votre appareil mobile vous demande un code ou un mot de passe, entrez la valeur par défaut "0000".
- Une fois la connexion établie, vous entendez un signal sonore sur le haut-parleur bluetooth, et sa LED clignote brièvement deux fois.
- Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. Lors d'une connexion ultérieure, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de connexion bluetooth.

### Nettoyage et entretien

- Éteignez le haut-parleur et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Nettoyez le haut-parleur avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez aucune substance chimique, telle que nettoyants ménagers, alcool, ou solvants.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1559 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).