

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe photo et vidéo. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe
- 3 filtres de couleur
- Adaptateur batterie
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) :

- 6 piles AA Mignon ou
- batterie lithium-ion NP-F550

Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la lampe.
2. Insérez 6 piles AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles.



NOTE :

Vous pouvez également utiliser une batterie lithium-ion (CGR-D120, p. ex.) avec l'adaptateur de batterie. Sinon, utilisez une batterie NP-F550 de Sony (sans adaptateur).

Vérifier le niveau de charge des piles

Pour vérifier le niveau de charge des piles, appuyez sur le bouton situé à l'arrière du compartiment à piles. Les LED de chargement indiquent l'état de chargement.

Montage

Insérez simplement la lampe photo et vidéo dans le sabot de votre appareil photo ou caméscope, et serrez fermement.

Utilisation

Sur le côté de la lampe photo et vidéo se trouve un commutateur rotatif qui sert à allumer la lampe et à en régler la luminosité. Tournez le commutateur rotatif pour allumer la lampe, en régler la luminosité, et l'éteindre.

Lorsque la luminosité des LED faiblit, ou que la lampe ne s'allume plus, remplacez les piles.



NOTE :

Éteignez toujours la lampe photo et vidéo lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'économiser les piles.

Utiliser les filtres de couleur

1. L'appareil est livré avec trois filtres de couleur (orange, blanc et violet). Ils vous permettent de créer différentes ambiances

lumineuses. Insérez le filtre de votre choix dans la fente située devant la lampe, puis allumez la lampe normalement.

Variantes du produit et caractéristiques techniques

Référence produit	NX-4044-675	NX-4045-675
Nombre de LED	126	160
Température de couleur	5500 K (3200 K avec filtre)	5500 K (3200 K avec filtre)
Luminosité	520 lm	660 lm
Alimentation	6 piles AA (total 9 V) / batterie lithium-ion NP-F550	6 piles AA (total 9 V) / batterie lithium-ion NP-F550
Durée d'éclairage	2 à 4 h	2 à 4 h
Dimensions lampe	140 x 95 x 55 mm	140 x 95 x 55 mm
Dimensions pied	25 x 60 x 40 mm	25 x 60 x 40 mm
Poids	301,5 g	288 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-4044 et NX-4045 conformes aux directives actuelles suivantes 2011/65/UE, et 2014/30/UE du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.