

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur allume-cigare universel. Équipé de 6 connecteurs et d'un sélecteur de tension 7 niveaux, il vous permet d'utiliser en voiture des appareils jusqu'alors incompatibles avec votre prise allume-cigare. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur allume-cigare universel
- 6 connecteurs
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	12 / 24 V DC
Tension de sortie	1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V DC
Courant de sortie	2000 mA
Fiches de connexion coaxiales	1,35 / 3,5 mm 1,5 / 5,5 mm 2,1 / 5,0 mm 2,5 / 5,5 mm
Connecteur jack	2,5 / 3,5 mm
Dimensions	70 x 100 x 32 mm

Description du produit



1. Sélecteur de niveaux
2. Compartiment pour clé à pipe
3. Connecteur 12/24 V
4. Connecteur
5. Prise pour connecteur

Utilisation

1. Déterminez d'abord si le port de l'appareil à brancher correspond à l'un des 8 adaptateurs fournis.
2. Ouvrez le compartiment pour clé à pipe et sortez cette dernière.
3. Réglez la tension (Volt) sur le sélecteur de niveaux pour correspondre à la valeur spécifiée sur l'appareil.
4. Assurez-vous que l'appareil ne nécessite pas plus d'énergie que ce que l'adaptateur peut fournir (2000 mA).

5. Informez-vous sur la façon dont est polarisé le connecteur de l'appareil à brancher. Les symboles correspondants se trouvent soit sur le boîtier de l'appareil, soit dans son mode d'emploi. Habituellement, le pôle positif est à l'intérieur et le pôle négatif à l'extérieur.



ATTENTION !

Si aucune information concernant la polarité n'est disponible, la connexion de l'appareil sera à vos propres risques.



Plus intérieur

La bonne polarité est celle indiquée en face de la flèche sur le cordon d'alimentation.



Plus extérieur

Plus intérieur	Plus extérieur

6. Branchez l'appareil à l'adaptateur.
7. Branchez l'adaptateur à la prise allume-cigare ou à une prise 12 ou 24 V.

**ATTENTION !**

Si l'appareil branché ne fonctionne pas correctement, veuillez immédiatement vérifier la polarité.

8. Débranchez l'adaptateur de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

Remplacer le fusible

À la pointe du connecteur 12 /24 V se trouve un fusible (T2L-250V). Dévissez simplement la pointe du connecteur et remplacez le fusible par un fusible neuf du même type.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de brancher l'adaptateur d'alimentation à une source d'alimentation, vérifiez que la bonne tension est bien réglée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-5526 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE et 2014/30/UE du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.