

# SW-180.hr

## Smartwatch bluetooth

*avec fonctions mains libres,  
notifications et cardiofréquence-mètre*

### Mode d'emploi



 **simvalley**<sup>™</sup>  
MOBILE

**PX-3966-675**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Votre nouvelle montre-smartphone.....</b>	<b>4</b>
Contenu.....	6
<b>Consignes préalables.....</b>	<b>7</b>
Consignes de sécurité.....	7
Consignes importantes pour le traitement des déchets.....	11
Déclaration de conformité.....	12
<b>Description du produit.....</b>	<b>13</b>
<b>Mise en marche.....</b>	<b>14</b>
Charger la batterie.....	14
Installer l'application.....	15

<b>Utilisation.....</b>	<b>16</b>
Allumer/Éteindre.....	16
Fonctionnement général.....	17
Régler la langue.....	18
Régler la date et l'heure.....	19
Apparier à un appareil mobile.....	21
Android :.....	21
Pour iOS uniquement :.....	23
Synchronisation.....	25
 <b>Caractéristiques techniques.....</b>	 <b>26</b>

# VOTRE NOUVELLE MONTRE-SMARTPHONE

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre-smartphone avec boîtier en métal, bluetooth 4.0, cardiofréquencemètre et notifications. Utiliser ce petit appareil très pratique est aussi simple que de jeter un coup œil à son poignet.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**NOTE :**

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <http://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, PX3966, dans le champ de recherche. Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit*

**Contenu**

- Smartwatch SW-180.hr
- Câble de chargement
- Guide de démarrage rapide

**Accessoires requis non fournis :**  
Smartphone avec bluetooth

# CONSIGNES PRÉALABLES

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas

de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni



dans aucun autre liquide.

- Ne chauffez pas la batterie à plus de 60°C, ne la jetez pas au feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à

environ 30 % de sa capacité.

- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3966 conforme aux directives actuelles du Parlement Européen 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE.

Service Qualité



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Bouton Retour
2. Microphone
3. Bouton marche/arrêt
4. Haut-parleur
5. Capteur de fréquence cardiaque
6. Contacts de chargement

## MISE EN MARCHÉ

### **Charger la batterie**

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée de votre smartwatch.

1. Connectez la prise magnétique du câble de chargement aux trois contacts dorés correspondants à l'arrière de votre smartwatch. La prise magnétique sera repoussée si elle est positionnée à l'envers contre les contacts de chargement.
2. Branchez la fiche USB du câble de connexion à un adaptateur secteur adéquat. Branchez ensuite l'adaptateur secteur USB à une prise murale. L'écran de votre smartwatch s'allume, une animation de chargement apparaît. L'écran s'éteint à

nouveau après un certain temps. Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pour afficher à nouveau l'animation de chargement.

3. La batterie est complètement chargée lorsque la barre de l'icône de chargement reste pleine.

### **Installer l'application**

Recherchez l'application **SW-180.hr** dans Google Play Store (Android) ou dans l'app-store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

# UTILISATION



*NOTE:*

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide.*

*Vous trouverez la notice complète sur [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices).*

## **Allumer/Éteindre**

Maintenez la touche marche/arrêt de votre smartwatch enfoncée pendant 3 secondes, pour allumer ou éteindre l'appareil.



## Fonctionnement général

Bouton	Action	Signification
Bouton marche/arrêt	Appuyer trois secondes	Allumer / Éteindre
	Appuyer brièvement	Mise en veille marche / arrêt
		Retourner à l'affichage de l'heure
Cliquer	Cliquer sur la sélection	Ouvrir le menu
		Sélectionner l'option du menu
		Confirmer une sélection ou Activer/Désactiver une fonction
Bouton Retour	Appuyer brièvement	Retourner au menu/niveau précédent

Balayer avec le doigt	De droite à gauche	Afficher le menu smartwatch
		Confirmer une sélection ou Activer / Désactiver une fonction
		Afficher la page suivante
		Déclencheur à distance
	De gauche à droite	Refuser la sélection
		Afficher la page précédente
		Etablir / Rompre la connexion bluetooth

## Régler la langue

1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche.
2. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher les paramètres de langue :



ABC

3. Dans la liste, glissez du haut vers le bas jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse.
4. Appuyez sur la langue souhaitée dans la liste, elle deviendra immédiatement la langue système.
5. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour retourner à l'affichage de l'heure.

### **Régler la date et l'heure**

1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche.
2. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher les

paramètres de l'heure et du calendrier :



3. Appuyez sur l'option **Régler l'heure.**
4. Appuyez sur les chiffres des heures ou des minutes et glissez vers le haut ou le bas avec votre doigt pour afficher l'heure souhaitée.
5. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche.
6. Appuyez sur l'option **Régler la date.**

7. Appuyez sur les chiffres de l'année, du mois ou du jour et glissez vers le haut ou le bas avec votre doigt pour afficher la date souhaitée.
8. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche.
9. Appuyez sur l'option **Format de l'heure**.
10. Appuyez sur le format horaire souhaité (12 heures / 24 heures).
11. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour retourner à l'affichage de l'heure.

## **Apparier à un appareil mobile**

### **Android :**

1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et l'appareil mobile doivent être très proches l'un de l'autre.

2. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.
3. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher le menu bluetooth de votre smartwatch :



4. Appuyez sur l'option **Paramètres bluetooth**.
5. Appuyez sur **Désactiver** ou **Activer** pour activer ou désactiver la fonction bluetooth.
6. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche.
7. Appuyez sur l'option **BT-Sync**.

8. Dans la liste, recherchez le nom BT de l'appareil mobile, en glissant éventuellement vers le bas de la liste avec votre doigt afin d'afficher d'autres appareils BT. Appuyez sur le nom BT de l'appareil mobile.
9. Appuyez sur **Connecter**. Confirmez la question sur l'appariement par **OK** sur votre appareil mobile.
10. Autorisez l'accès à la liste de contacts de l'appareil mobile en cliquant sur **Autoriser**.
11. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour retourner à l'affichage de l'heure.

### **Pour iOS uniquement :**

1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et l'appareil mobile doivent être très proches

l'un de l'autre.

2. Glissez le doigt de droite à gauche sur l'écran de la smartwatch pour afficher le menu de la smartwatch.
3. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher le menu bluetooth de votre smartwatch :



4. Appuyez sur l'option **Paramètres bluetooth**.
5. Appuyez sur **Désactiver** ou **Activer** pour activer ou désactiver la fonction bluetooth.
6. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour



retourner à l'affichage de l'heure.

7. Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil mobile.
8. Recherchez l'appareil **PX-3966** et connectez l'appareil.

### **Synchronisation**

Sur la page sport de l'application, appuyez en haut à droite sur **Update** (iOS) ou sur l'icône suivante (Android) pour transférer les données de votre smartwatch à l'application :



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie	Li-ion 3,7 V / 220 mAh
Courant de charge	5 V DC / 500 mA
Temps de chargement	env. 1,5 heures (de 0 – 100 %)
Autonomie en fonctionnement	jusqu'à 4 heures
Autonomie en veille	jusqu'à 5 jours
bluetooth	4.0
Plage de fréquence	de 2,4000 à 2,4835 GHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
Écran	LCD IPS capacitif, multipoint, Ø 3,5 cm, 240 × 204 pixels

Résolution		533 MHz
Mémoire	RAM (mémoire vive)	32 Mo
	ROM	24 Mo
Capteurs		Cardiofréquencemètre, capteur G
Composition du boîtier		Métal
Dimensions	Montre	Ø 4,2 cm
	Bracelet	(L × l) 24 × 2 cm
Poids		54 g

**Importé par :**  
**PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3**  
**| D-79426 Buggingen**

**Service commercial PEARL France :**  
**0033 (0) 3 88 58 02 02**

**© REV3 /02.11.2017 - EB/MB//BS//AC**