

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra sport UHD étanche. Immortalisez vos plus belles aventures sur la terre ferme comme sous l'eau grâce au boîtier de protection de la caméra et en ultra haute définition grâce à la résolution 4K. Une application gratuite vous permet de tout transférer en direct sur votre smartphone ou votre tablette tactile.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.



### NOTE :

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article, NX6102.*

## Contenu

- Caméra sport
- Batterie (remplaçable)
- Boîtier de protection
- Accessoires de montage (11 pièces)
- Câble USB
- Mode d'emploi

**Accessoire requis :** (disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Carte MicroSD jusqu'à 64 Go, classe 10

### Application recommandée :

Vous avez la possibilité, pour ce produit, d'utiliser une application capable d'établir une connexion entre votre caméra et votre appareil mobile. Pour ce faire, nous vous recommandons l'application suivante : **Live DV**.

**Accessoire en option** (disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

## Description du produit



1. Touche Down (bas)
2. Touche WIFI/Up (haut)
3. Touche ON/OFF/Mode
4. Lentille
5. Port Micro-HDMI
6. Port Micro-USB
7. Emplacement pour carte SD
8. Touche OK
9. Compartiment à batterie

### Charger la batterie

1. Poussez le bouton de déverrouillage du compartiment à batterie dans la direction de la flèche et retirez le cache.
2. Insérez la batterie fournie dans le compartiment. Veillez impérativement à respecter la polarité afin que les points de contact s'emboîtent correctement les uns dans les autres.
3. Remplacez le cache sur le compartiment à batterie.
4. Branchez le connecteur Micro-USB à la caméra et le connecteur USB à un adaptateur secteur USB. La LED rouge de chargement brille en continu.
5. Dès que la batterie est entièrement chargée, la LED rouge de chargement s'éteint.

### Insérer une carte MicroSD

1. Prenez une carte Micro-SD(HC/XC) jusqu'à 64 Go et insérez-la dans l'emplacement pour carte SD.
2. Les points de contact dorés doivent être orientés vers la lentille. Vous devez sentir une légère résistance due au ressort lorsque la carte s'enclenche.

### Fixer le boîtier de protection

1. Ouvrez le boîtier de protection et introduisez correctement la caméra dedans.
2. Refermez le boîtier en faisant s'enclencher le clapet de sécurité dans le support et appuyez vers le bas pour le fermer.
3. Pour rouvrir le boîtier, poussez le mécanisme de déverrouillage dans le sens de la flèche et ouvrez le clapet de sécurité.

### Monter le support

1. Choisissez le support qui vous plaît et fixez-le au boîtier de protection de la caméra.
2. Fixez le support afin que l'angle de la caméra soit orienté de façon optimale et que la caméra soit bien stable.

### Utilisation et réglage

1. Allumez ou éteignez la caméra avec la touche ON/OFF.
2. Vous entrez directement en mode Vidéo et commencez ou arrêtez de filmer à l'aide du bouton OK.
3. Pour accéder au mode Photo, appuyez brièvement sur la touche Mode. Prenez des photos à l'aide de la touche OK.

4. Pour accéder à la Galerie vidéo, appuyez brièvement sur la touche Mode. Dans la galerie, vous pouvez sélectionner des vidéos avec les touches Down et Up et démarrer ou arrêter des vidéos avec la touche OK. Pendant la lecture d'une vidéo, les touches Down et Up permettent d'effectuer une avance rapide ou un retour rapide. Appuyez sur la touche Mode pour quitter la vidéo et revenir dans la galerie.
5. Pour accéder à la Galerie photo, appuyez brièvement sur la touche Mode. Dans la galerie, vous pouvez sélectionner des photos avec les touches Down et Up et les regarder avec la touche OK. Pour afficher la photo précédente ou suivante, appuyez sur les touches Down et Up. Appuyez sur la touche Mode pour revenir dans la galerie.
6. Pour accéder aux Réglages vidéo, appuyez brièvement sur la touche Mode. Sélectionnez les réglages de la résolution de la vidéo ou du type de vidéo à l'aide des touches Down et Up. Appuyez sur la touche OK pour accéder au point de menu souhaité. Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide des touches Down et Up, puis confirmez avec la touche OK.
7. Pour accéder aux Réglages photo, appuyez brièvement sur la touche Mode. Sélectionnez les réglages de la résolution de la photo ou du type de photo à l'aide des touches Down et Up. Appuyez sur la touche OK pour accéder au point de menu souhaité. Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide des touches Down et Up, puis confirmez avec la touche OK.
8. Pour effectuer des réglages sur la caméra, appuyez brièvement sur la touche Mode. Appuyez sur les touches Down et Up pour choisir le réglage. Appuyez sur la touche OK pour accéder au point de menu souhaité. Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide des touches Down et Up, puis confirmez avec la touche OK.
9. Pour effectuer des réglages généraux, appuyez brièvement sur la touche Mode. Appuyez sur les touches Down et Up pour choisir le réglage. Appuyez sur la touche OK pour accéder au point de menu souhaité. Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide des touches Down et Up, puis confirmez avec la touche OK.
10. Pour quitter le menu des réglages, appuyez brièvement sur la touche Mode. Confirmez l'action avec la touche OK. Vous retournez au mode Vidéo.

### Installer l'application

Vous pouvez connecter par wifi la caméra à votre appareil mobile. Pour ce faire, nous vous recommandons l'application suivante : **Live DV**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

### Configurer la connexion

- Allumez la caméra avec la touche ON/OFF et activez la fonction wifi à l'aide de la touche wifi. La LED wifi bleue se met à clignoter.
- Activez la fonction wifi de votre appareil mobile. Dans la liste des réglages wifi, recherchez l'appareil **Live DV**. Saisissez le mot de passe **12345678** qui s'affiche sur l'écran de la caméra et connectez les appareils. La LED wifi bleue brille maintenant en continu.
- Ouvrez l'application **Live DV**. L'écran de la caméra devient noir et, peu de temps après, le mode Caméra s'affiche sur l'écran de votre appareil mobile.
- Pour désactiver la fonction wifi et couper la connexion entre les appareils, appuyez à nouveau sur la touche wifi de la caméra.

### Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 3,7 V / 900 mAh
Écran couleur LCD	2"
Diaphragme	f/2,8
Résolution vidéo	jusqu'à 3840 x 2160 px
Résolution photo	jusqu'à 20 Mpx
Capteur d'image	Sony IMX 179
Angle de champ	170°
Format de compression	H.264
Connectique	Micro-HDMI
	Micro-USB
	Fente MicroSD
Mémoire	jusqu'à 64 Go
Compatibilité système	Windows 7/8/8.1/10, OS X / macOS
Fréquence radio	2400 - 2483.5 MHz
Puissance d'émission max.	14,5 dBm
Standard wifi	802.11b/g
Indice de protection	IPX8 (jusqu'à 30 m)
Dimensions	59 x 41 x 29 mm
Poids	133 g (avec boîtier de protection)

### Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimer toutes les données.
- Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimer l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

### Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble USB, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Respectez toujours la polarité de l'accumulateur. Un mauvais sens d'insertion de l'accumulateur peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'accumulateur durant une longue période, nous vous recommandons de le laisser chargé à environ 30 % de sa capacité.
- Ne le stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries endommagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6102 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE du Parlement européen.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).