

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce boîtier de contrôle universel.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices> Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX4519.

Contenu

- Boîtier de contrôle
- Câble Micro-USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis : (non fourni, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Adaptateur secteur USB (5 V / 1 A)

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC via Micro-USB
Fréquence sans fil	2,4 – 2,48 GHz
Max. Puissance d'émission	19 dBm
Dimensions	70 x 70 x 23 mm
Poids	107 g

Mise en marche

Branchez le boîtier de contrôle à un adaptateur secteur USB approprié (non fourni) par le biais du câble Micro-USB fourni.

Restaurer les réglages par défaut

Pour restaurer les réglages par défaut de la télécommande, appuyez avec un objet pointu (p. ex. un stylo à bille) sur le bouton Reset à l'arrière de la télécommande.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Inscription

L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par votre adresse mail soit par votre numéro de téléphone mobile.

E-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez attentivement le règlement sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez ensuite sur Obtenir un code. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de ELESION. Vous avez alors 60 secondes maximum pour saisir dans l'application le code de confirmation que vous avez reçu par e-mail.



NOTE :

Si l'e-mail n'apparaît pas dans vos courriers reçus, recherchez-le dans les courriers indésirables.

8. Déterminez un mot de passe pour le compte. Le mot de passe doit être constitué de 6 à 20 caractères comprenant au moins une lettre et un chiffre.

Numéro de téléphone mobile

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez attentivement le règlement sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile, sans le premier 0 de l'indicatif.



EXEMPLE :

Si votre numéro de téléphone est 0173XXXXXXX, Saisissez 173XXXXXXX dans le deuxième champ.

6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un SMS de confirmation est envoyé à votre numéro de téléphone.
7. Vous avez alors 60 secondes maximum pour saisir dans l'application le code de confirmation que vous avez reçu par SMS.
8. Déterminez un mot de passe pour le compte. Le mot de passe doit être constitué de 6 à 20 caractères comprenant au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminé**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création famille**.



NOTE :

La création de "groupes famille" sert à l'attribution des sites. Si vous disposez de plusieurs habitations, chaque appareil est ainsi attribué clairement à l'habitation correspondante. De plus, vous pouvez inviter d'autres membres du foyer dans le groupe et leur accorder des droits d'accès à l'appareil.

12. Donnez un nom au groupe dans le premier champ (**nom de la famille**), par exemple Salon XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Patientez jusqu'à ce que le lieu ait été trouvé, puis appuyez sur **Confirmer**.
14. Précisez les pièces que le groupe doit gérer. Si besoin, ajoutez une pièce.
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**
16. Dans le message de succès, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet de votre habitation).

Connexion avec l'application

1. Ouvrez l'application **ELESION**.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet de votre habitation.
3. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le symbole +.
4. Choisissez la catégorie **Télécommande** :



Fernbedienung

5. Appuyez sur **Confirmer**.
6. Sélectionnez le réseau de votre choix, et saisissez le mot de passe. L'appareil doit maintenant être placé en mode Appariement. Pour ce faire, munissez-vous d'un trombone déplié p. ex. Insérez-le dans le trou situé à côté du port Micro-USB, et maintenez-le appuyé pendant 3 à 4 secondes.

La LED à l'avant se met à clignoter. L'appareil peut maintenant être apparié.

- Appuyez sur **OK**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants. Appuyez sur l'élément correspondant pour enregistrer l'appareil.
- Un message s'affiche pour indiquer que l'opération a réussi. Appuyez sur le stylo à côté du nom. Un champ **Renommer** s'ouvre. Donnez à votre boîtier de commande connecté un nom clair et facilement identifiable, puis appuyez sur **Enregistrer**. Appuyez ensuite sur **Terminé**.



NOTE :

Nous vous recommandons de renommer votre boîtier de commande dans l'application de manière à ce qu'il soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales, p. ex. Téléviseur.



NOTE :

Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.

Vous pouvez utiliser soit l'application soit les commandes vocales d'Amazon Alexa pour contrôler le boîtier de commande.

Commandes vocales par Amazon Echo Dot

Amazon Alexa



NOTE :

Une enceinte compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte Amazon sont nécessaires pour utiliser les commandes vocales.

- Installez l'application **Amazon Alexa**.
- Ouvrez l'application Amazon Alexa.
- Connectez-vous avec votre compte Amazon.
- Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu **Skills et jeux**.
- Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Cliquez ensuite sur le symbole de la loupe.
- Dans la liste des résultats de la recherche, appuyez sur **ELESION**.
- Appuyez sur **Activer**.
- Dans la première partie du premier champ, saisissez votre pays.

- À côté de l'indicatif du pays, saisissez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone mobile utilisé(e) pour l'inscription sur **ELESION**.
- Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
- Appuyez sur **Connecter** immédiatement.
- Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile s'affichent en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est alors connecté avec l'application **Amazon Alexa**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
- Patiencez jusqu'à ce qu'un message apparaisse pour vous indiquer que l'application ELESION a été connectée. Appuyez ensuite en haut à gauche sur **Terminé**. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
- Appuyez sur **RECONNAITRE LES APPAREILS**.

Exemples de commandes vocales

Chacun de vos ordres doit commencer par "Alexa" être suivi de la commande souhaitée ainsi que du nom entré dans l'application **ELESION** pour votre boîtier de contrôle. Dans les exemples suivants, l'appareil a été baptisé "Téléviseur".

Action	Commande vocale
Allumer	Alexa, allume le téléviseur
Éteindre	Alexa, éteins le téléviseur
Augmenter le volume	Alexa, augmente le son du téléviseur
Baisser le volume	Alexa, baisse le son du téléviseur
Chaîne supérieure	Alexa, choisis la chaîne supérieure pour le téléviseur
Chaîne inférieure	Alexa, choisis la chaîne inférieure pour le téléviseur
Couper le son (muet)	Alexa, coupe le son du téléviseur



NOTE :

Si la commande vocale n'a pas été prise en compte, essayez soit d'ajouter une désignation d'appareil déterminée par vous-même, soit de n'utiliser aucune désignation d'appareil. Exemple : "Alexa, pour le téléviseur, choisis la chaîne supérieure", ou "Alexa, chaîne supérieure".

IFTTT

L'IFTTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application **IFTTT**, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application **ELESION**. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi détaillé.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4519 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.