

**Chère cliente, cher client,** nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile double SIM, qui vous permet d'être joignable simultanément sur 2 cartes SIM différentes. C'est appréciable lorsqu'on a un numéro personnel et un numéro professionnel par exemple. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Téléphone mobile Dual SIM SX-350 avec batterie
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide

**Accessoires (non fournis)**

- Accessoires requis : 1 ou 2 carte(s) SIM au format Mini-SIM
- Accessoire en option : carte Micro-SD jusqu'à 16 Go (disponible sur <https://www.pearl.fr/>)

**Caractéristiques techniques**

Batterie Li-ion	800 mAh, 3,7 V	
Courant de charge	5 V DC, 0,5 A	
Autonomie en veille	Jusqu'à 260 heures	
Autonomie en conversation	Jusqu'à 5 heures	
Chargeur	Entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,25 A
	Sortie	5 V DC, 0,5 A
Cartes SIM	2 cartes SIM	
GSM quadribande	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	
Fréquence sans fil	GSM 900-1800	
Puissance d'émission GSM900	max. 32,26 dBm	
Puissance d'émission GSM1800	max. 29,96 dBm	
Bluetooth	Version	2.1
	Fréquence radio	2402 - 2480 MHz
	Puissance d'émission	max. 8,2 dBm
	Portée	jusqu'à 10 m
Écran couleur TFT	Diagonale	6,1 cm (2,4")
	Résolution	240 x 360 pixels
Résolution de la caméra	0,08 MP	
Carte mémoire	MicroSD jusqu'à 16 Go	
Connectique	2 cartes Mini-SIM	
	1 x MicroSD	
	1 x prise jack de 3,5-mm	
Dimensions	118 x 50 x 13 mm	
Poids	68 g	

**Description du produit**



- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Écran               | 8. Creux du boîtier    |
| 2. Haut-parleur        | 9. Port Micro-USB      |
| 3. Microphone          | 10. Prise casque       |
| 4. Caméra              | 11. Touches numériques |
| 5. Touche OK/Lumière   | 12. Touche Appel       |
| 6. Touche RAW          | 13. Touche LAW         |
| 7. Touche Marche/Arrêt |                        |

**Mise en marche**

**Insertion de la carte SIM n°1**

1. Retirez le compartiment inférieur de carte SIM, qui est fixé sur le crochet argenté.



2. Placez la carte Mini-SIM dans le compartiment pour carte SIM. Insérez-la de côté, le bord droit vers l'avant. Les contacts dorés de la carte SIM doivent être orientés vers le haut.



**Insertion de la carte SIM n°2**

3. Glissez votre doigt dans le creux du boîtier, et retirez la partie arrière du boîtier.
4. Retirez la batterie.
5. Placez la carte Mini-SIM dans le compartiment supérieur pour carte SIM. Insérez-la de côté, le bord droit vers l'avant. Les contacts dorés de la carte SIM doivent être orientés vers le bas.



**Insertion d'une carte mémoire**

Si vous souhaitez pouvoir faire des photos et des enregistrements audio ou utiliser vos propres sonneries, vous devez utiliser une carte MicroSD de 16 Go.

1. Formatez la carte MicroSD au format FAT32 sur votre ordinateur.
2. Insérez la carte MicroSD dans la fente correspondante de l'appareil (sous le compartiment de la carte SIM n°2) en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.



**NOTE :**

*Pour retirer la carte mémoire, tirez simplement dessus.*



### Annuler le verrouillage des touches

Pour annuler le verrouillage des touches, appuyez rapidement et successivement sur les touches LAW et \*.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou retirer la batterie, les cartes SIM et la carte MicroSD. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est interdit ou si cela provoque des perturbations ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones de danger.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales en vigueur. Vos mains doivent toujours se consacrer uniquement à la commande de votre véhicule lors de la conduite. La sécurité routière doit toujours être prioritaire lors de la conduite.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.

- N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires qui ont fait l'objet d'une autorisation de Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
- L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service après-vente.
- Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas les haut-parleurs au maximum pendant de longues intervalles de temps. Ne tenez votre appareil près de votre oreille avec les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les sortes de fluides peuvent contenir des minéraux qui provoquent une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées. De fortes températures peuvent endommager l'appareil ou sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Des modifications non agréées pourraient endommager l'appareil et aller à l'encontre des prescriptions applicables aux émetteurs/récepteurs radios.
- Ne laissez pas l'appareil ou sa batterie tomber. Ne les exposez pas à des chocs ou des coups. Ne les secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de les endommager.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec.
- Ne peignez pas l'appareil. Cela pourrait empêcher son bon fonctionnement.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
- Pour sauvegarder vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents, comme par exemple sur votre appareil, votre carte mémoire ou votre ordinateur, et de consigner les informations importantes par écrit.
- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le

### Charger la batterie


1. Placez la batterie de manière à ce que les contacts dénudés situés sur le bas de la batterie coïncident avec les trois emplacements des contacts sur le téléphone. Vous verrez que la batterie a été correctement insérée si elle glisse sans difficulté dans son logement.
2. Remettez en place la partie arrière du boîtier et appuyez dessus de manière à ce qu'elle s'enclenche.
3. Branchez l'adaptateur secteur à votre téléphone portable et à une prise de courant appropriée.
4. Pendant le chargement, l'écran affiche l'heure, la date et une animation de chargement. Votre téléphone est chargé lorsque l'animation de chargement s'arrête et s'immobilise.



#### NOTE :

*L'écran s'éteint au bout d'un court instant. Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire réapparaître l'animation de chargement.*

### Utilisation



#### NOTE :

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices> Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : PX2441.*

### Allumer/Éteindre

Allumez ou éteignez votre téléphone mobile en maintenant la touche marche/arrêt enfoncée pendant 3 à 4 secondes.

traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.

- N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec la batterie originale. La batterie peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois, mais finit par s'user. Si l'autonomie en veille et en conversation diminue de manière significative, remplacez la batterie.
- Lors de l'utilisation d'un micro-casque, il est possible que vous ne puissiez plus percevoir les sons environnants. N'utilisez pas le micro-casque si cela peut compromettre votre sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes de sécurité importantes sur la batterie le chargeur

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez le câble de la prise secteur.
- En cas de non-utilisation, une batterie complètement chargée se décharge avec le temps.

- Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des performances optimales.
- Des températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée.
- Un appareil dont la batterie est froide ou chaude peut, dans certaines circonstances, momentanément ne pas fonctionner.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Risque d'explosion ! Respectez la réglementation en vigueur à l'endroit d'utilisation. Selon les possibilités locales, procédez au recyclage de la batterie et du chargeur. Ne les jetez pas dans la poubelle des déchets ménagers.
- N'essayez pas de retirer le revêtement entourant la batterie, de couper la batterie, de la casser, ne la tordre, de la transpercer ou de la détruire d'une autre manière. Si du liquide s'échappe d'une batterie, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Dans le cas contraire, rincez immédiatement la zone concernée avec de l'eau ou consultez un médecin.
- N'essayez jamais de modifier la batterie, et n'y insérez aucun objet. Ne plongez pas la batterie dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
- N'utilisez la batterie et le chargeur que pour l'usage auquel ils sont destinés. Une utilisation non conforme, ou l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréés ou non compatibles peut provoquer des incendies ou des explosions et conduire à l'annulation de l'homologation et à la perte de garantie de l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur ont été endommagés, ne les réutilisez pas et apportez-les au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur s'ils sont endommagés.
- N'utilisez pas le chargeur en extérieur. Ne rechargez pas l'appareil pendant un orage.
- Respectez les consignes suivantes concernant la batterie amovible :
  - Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement éteindre votre téléphone mobile et le débrancher du chargeur. Lorsque vous débranchez le câble d'un chargeur, tenez toujours directement le connecteur dans la main.
  - Tout contact des bandes métalliques de la batterie avec un objet métallique peut entraîner un court-circuit. Cela peut endommager la batterie ou d'autres objets.
  - Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.

### Précautions d'usage de l'appareil

- L'utilisation d'un téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels comporte des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
- Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
  - - d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin de diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
  - - d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
  - - d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lors des appels.

### Appareils médicaux

- L'utilisation d'émetteurs ou de récepteurs radio, y compris de téléphones mobiles, peut, dans certaines conditions, perturber certains appareils médicaux qui ne sont pas suffisamment protégés.
- Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.
- Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.

### Appareils médicaux implantés

Les fabricants d'implants médicaux conseillent une distance minimale entre les appareils sans fil et les implants médicaux pour éviter de possibles dérèglements. Veuillez vous informer sur la distance minimale à respecter auprès de votre fabricant d'implants médicaux.

Les personnes qui utilisent un appareil de ce type :

- doivent en permanence respecter une distance suffisante entre l'appareil médical et l'appareil sans fil,
- ne doivent pas conserver l'appareil dans une poche située au niveau de la poitrine, doivent tenir l'appareil contre l'oreille la plus éloignée de l'appareil médical,
- doivent éteindre le téléphone mobile s'il existe une raison de supposer qu'ils subissent un trouble,
- doivent suivre les prescriptions du fabricant de l'implant médical.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil à proximité d'un implant médical, renseignez-vous auprès de votre médecin.

#### Dans un véhicule

- Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- L'appareil ne devrait être installé dans un véhicule que par un personnel qualifié.
- Un montage inadapté peut avoir des conséquences dangereuses et peut entraîner la perte de toute garantie. Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone mobile de votre véhicule y sont correctement installés et fonctionnent correctement.
- Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque d'explosion dans la même pièce que votre appareil, ou que ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez ni votre appareil ni ses accessoires dans la zone potentiellement couverte par un airbag qui se déclenche.
- N'utilisez pas les oreillettes pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. L'utilisation de cet appareil au volant est interdite par la législation française actuelle.

#### Lieux présentant un risque d'explosion

- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, comme à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort. Veillez à respecter les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones de dynamitage.

- Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Il s'agit habituellement d'endroits où vous devez éteindre le moteur de votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un environnement comportant tuyaux et réservoirs de produits chimiques et des lieux abritant des produits chimiques ou présentant des particules aériennes.
- Contacter le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex. propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.

#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-2441, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).