

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de cette élégante batterie USB. Cette batterie convient tout particulièrement pour une utilisation dans les cafés, bars et restaurants. Très design, elle peut être rechargée par un branchement sur le dessous ou sur le côté. Placez la carte du menu simplement dans le support prévu à cet effet, au centre de l'appareil. Jusqu'à 4 appareils mobiles peuvent alors être rechargés, avec suffisamment d'espace entre eux pour que personne ne soit gêné.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Batterie USB porte-menu PB-104.t
- Câble de chargement Micro-USB
- Câble de chargement avec connecteur femelle
- Porte-menu
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	5 V
Batterie li-ion	10 000 mAh
Temps de charge	env. 7 à 8 heures
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	2,1 A
Connectique	4 x USB 1 x Micro-USB 1 x connecteur creux
Température de fonctionnement	de -10 à 40 °C
Température de stockage	de -20 à +50 °C
Dimensions du menu (hauteur x largeur)	214 x 150 mm
Dimensions	16 x 27,5 x 7,5 cm
Poids avec porte-menu	550 g

**Mise en marche**

Avant la toute première utilisation, rechargez complètement la batterie. Utilisez le câble de chargement pour brancher la batterie à un adaptateur secteur adapté (connecteur micro-USB), ou à une prise de courant adaptée (branchez alors le connecteur creux). Les LED placées sur le côté s'allument puis s'éteignent. La batterie est complètement rechargée lorsque toutes les LED brillent en continu. Débranchez la batterie de l'alimentation.

**Utilisation**

1. Placez la batterie sur une surface plane et stable (une table par exemple).
2. Ouvrez le porte-menu par le bas. Insérez-le menu (max. 214 x 150 mm).
3. Insérez le porte-menu dans l'ouverture prévue à cet effet sur le haut de la batterie.
4. Vous pouvez alors brancher jusqu'à 4 appareils mobiles pour les faire recharger.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Après un stockage prolongé, rechargez la batterie complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- Utilisez uniquement le câble de chargement fourni.
- Maintenez la batterie éloignée du métal et autres matériaux métalliques.
- Ne court-circuitez pas la batterie de secours. Risque de combustion, d'explosion et d'incendie : ne faites pas chauffer la batterie à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu.
- N'exposez pas la batterie aux rayons directs du soleil.
- N'utilisez pas la batterie dans des pièces avec une humidité élevée.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, s'il présente un dysfonctionnement, une odeur ou un bruit inhabituel, s'il est bombé ou si sa température est élevée.
- La prise de courant sur laquelle vous rechargez la batterie de secours doit toujours être facilement accessible.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.


**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1894 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.03.2016