

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette enceinte au design élégant qui procure un excellent son pour votre smartphone et votre lecteur MP3.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Enceinte
- Câble USB
- Câble Cinch 3,5 mm
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance audio	5 W
Version Bluetooth®	4.0
Autonomie	env. 2,5 h
Batterie li-ion	600 mAh
Dimensions	112 x 78 x 78 mm
Poids	316 g

Mise en marche

Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil. Pour cela, branchez l'appareil à votre PC via le câble USB et le port USB. Vous pouvez également brancher le câble USB à un adaptateur secteur (non fourni). L'appareil est complètement chargé lorsque la LED rouge s'éteint.

Utilisation avec un smartphone

Placez l'interrupteur pour **Bluetooth®** situé au dos, de la position **Off** à la position **On**. Allumez votre appareil pour la réception Bluetooth® (pour plus de détails, reportez-vous à la notice de votre smartphone). Établissez la connexion avec l'appareil **ZX-1579**.

Si un mot de passe vous est demandé, saisissez alors **0000**. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre smartphone sur votre appareil. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur **Bluetooth®** situé au dos de la position **On** à la position **Off**.

Utilisation avec un lecteur MP3

Placez l'interrupteur pour **Bluetooth®** situé au dos, de la position **Off** à la position **On**. Branchez l'appareil à un lecteur MP3 à l'aide du câble Cinch 3,5 mm. Vous pouvez maintenant diffuser de la musique via votre lecteur MP3. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur **Bluetooth®** situé au dos, de la position **On** à la position **Off**.

Allumer la boule disco

L'utilisation de la boule disco est indépendante de la lecture de musique. Placez l'interrupteur d'alimentation situé au dos de la position **Off** à la position **On**. Pour éteindre à nouveau la boule disco, placez l'interrupteur situé au dos de la position **On** à la position **Off**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1579 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.05.2016