

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces haut-parleurs USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleurs
- Mode d'emploi

Accessoires (non fournis, disponibles sur www.pearl.fr)

• **Accessoire requis**
Port USB disponible sur un ordinateur, ou adaptateur secteur USB (p. ex. SD2201)

- **Accessoires en option**
 - Casque audio (p. ex. PX1467)
 - Câble jack 3,5 mm (p. ex. PE8468)

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 1 A	
Puissance RMS des haut-parleurs	12 W (2 x 5 W + 2 x 1 W)	
Puissance de crête	24 W	
Fréquence	de 140 Hz à 22 KHz	
Découplage	>30 dB	
Sensibilité de réception	800 mv ± 50 mv	
Connectique	Prise casque (jack 3,5 mm) Prise pour appareil mobile (jack 3,5 mm) Connecteur jack 3,5 mm Connecteur USB 2.0	
Câble	Haut-parleur	100 cm
	USB/jack	130 cm
Dimensions (par haut-parleur)	87 x 200 x 115 mm	
Poids (total)	1433 g	

Description du produit



- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Haut-parleur | 5 Connecteur USB 2.0 |
| 2 Câble haut-parleur | 6 Prise pour appareil mobile |
| 3 Câble USB/jack | 7 Prise casque |
| 4 Connecteur jack 3,5 mm | 8 Bouton de réglage du volume |

Utilisation

1. Branchez votre haut-parleur à une source de courant USB adaptée, par le biais du connecteur USB 2.0.
2. Branchez le connecteur jack 3,5 mm à la source audio (un ordinateur par exemple).
3. Allumez les haut-parleurs en tournant le bouton de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'allume.
4. Démarrez la lecture sur la source audio. Le son est alors transmis dans les haut-parleurs.
5. Ajustez le volume en tournant le bouton de réglage du volume dans la direction correspondante :

- Dans le sens des aiguilles d'une montre : plus fort
- Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : moins fort



NOTE :

La source audio ne doit pas être réglée sur Muet. Si besoin, augmentez le volume de la source audio.

6. Éteignez les haut-parleurs en tournant le bouton de réglage du volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Brancher un casque audio

Branchez un casque audio dans la prise casque de votre haut-parleur. Démarrez la lecture sur la source audio. Le son est alors transmis dans les haut-parleurs. Réglez le volume de lecture sur la source audio.

Branchez un appareil mobile

Les appareils mobiles peuvent être branchés soit directement au connecteur jack 3,5 mm de votre haut-parleur, soit par le biais d'un câble jack (non fourni).

Connecteur jack 3,5 mm

Branchez le connecteur jack 3,5 mm du haut-parleur dans la prise casque de votre appareil mobile. Allumez les haut-parleurs et lancez la lecture sur votre appareil mobile. Le son est alors transmis dans les haut-parleurs.

Câble jack 3,5 mm

Munissez-vous d'un câble jack 3,5 mm (non fourni). Branchez une extrémité du câble dans la prise pour appareil mobile de votre haut-parleur. Branchez l'autre extrémité à la prise casque de votre appareil mobile (smartphone ou lecteur MP3 par exemple). Allumez les haut-parleurs et lancez la lecture sur votre appareil mobile. Le son est alors transmis dans les haut-parleurs.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez les connecteurs des prises, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait l'endommager. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Si vous utilisez un casque audio, respectez les consignes suivantes :
 - Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.

- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1647 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.