

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur radio analogique de poche. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radio de poche avec clip
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

- 2 piles de type AAA (p. ex. PX1565)

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Alimentation | 2 piles de type AAA |
| Plage de fréquences FM | 87,5 – 108 MHz |
| Plage de fréquences MW (AM) | 530 - 1600 kHz |
| Puissance de sortie | 0,5 W (RMS), puissance de crête : 1 W |
| Dimensions | 60 x 103 x 20 mm |
| Poids | 61 g (sans piles) |

Utilisation

Ouvrez le compartiment à piles et insérez les piles. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.

Allumez ou éteignez la radio en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pour passer en mode Sleptimer (mise en veille automatique). Appuyez de manière répétée sur le bouton Marche/Arrêt pour régler le Sleptimer par tranches de 10 minutes (90 - 80 - 70... 10 minutes).

Maintenez le bouton Mode appuyé pour verrouiller les boutons. Le symbole de clé clignote alors à l'écran. Maintenez à nouveau le bouton Mode appuyé pour déverrouiller les boutons. Le symbole de clé disparaît de l'écran.

Régler l'heure

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton MEM. L'écran affiche 12HR. Appuyez sur le bouton fléché de gauche ou de droite pour choisir entre un affichage 12h ou 24h. Appuyez à nouveau sur le bouton MEM pour sélectionner les heures. Utilisez les boutons fléchés. Appuyez à nouveau sur le bouton MEM pour sélectionner les minutes. Utilisez les boutons fléchés. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MEM pour sauvegarder les réglages.

Régler le réveil

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton FM/AM. Un symbole de réveil apparaît à l'écran. Appuyez sur le bouton MEM pour

sélectionner les heures. Utilisez les boutons fléchés.

Appuyez à nouveau sur le bouton MEM pour sélectionner les minutes. Utilisez les boutons fléchés.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MEM. L'écran affiche soit BUZ soit RAD. Appuyez sur les boutons fléchés pour basculer entre les deux modes.

En mode BUZ, le réveil s'allume à l'heure programmée. Vous pouvez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour l'arrêter ou sur le bouton FM/AM pour activer le Sleptimer pendant 5 minutes.

En mode RAD, la radio s'allume à l'heure programmée.

Écouter la radio

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer la radio de poche. Appuyez sur le bouton FM/AM pour choisir la bande de fréquence correspondante. Appuyez brièvement sur les boutons fléchés pour ajuster une station, vers le haut ou vers le bas. Maintenez les boutons fléchés appuyés pour lancer une recherche de stations vers le haut ou vers le bas et écouter la station trouvée. Vous pouvez sauvegarder la station de votre choix avec le bouton MEM. Maintenez le bouton MEM appuyé pour lancer automatiquement la recherche et la sauvegarde de stations.

Pour sauvegarder une station trouvée déjà en cours de lecture, par exemple sur l'emplacement n°8, appuyez d'abord sur le bouton MEM. MEMORY clignote à l'écran. Appuyez ensuite sur les boutons M+ ou M- jusqu'à ce que le chiffre 8 apparaisse à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MEM pour sauvegarder la station sur l'emplacement de sauvegarde n°8. Naviguez entre les stations enregistrées avec les boutons M+ et M-. Ajustez le volume à l'aide du bouton de réglage situé sur le côté. En mode FM, appuyez brièvement sur la touche Mode pour choisir entre mono et stéréo. Notez que ce changement ne peut être effectué que si vous utilisez un casque audio. Le mode Mono est sélectionné par défaut.

Rétroéclairage

Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur le bouton de votre choix. Le rétroéclairage s'active pendant 5 secondes, puis s'éteint à nouveau automatiquement. Le rétroéclairage clignote lorsque la tension au niveau des piles est faible et que le volume est élevé. Dans ce cas, baissez le volume pour augmenter la durée de fonctionnement ou remplacez les piles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode

d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2904 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.