

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support 6 places pour chargement d'appareils USB. Rechargez et rangez tous vos appareils au même endroit, qu'il s'agisse de votre smartphone, tablette ou tout autre appareil USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur

<https://www.pearl.fr/>) :

Chargeur secteur USB PX1850

Caractéristiques du produit

Largeur des supports	20 cm chacun
Dimensions	14,3 x 20 x 6 cm
Poids	Env. 230 g

Description du produit

NOTE :

Le support pour chargement est fourni sans chargeur secteur ! Ce dernier est disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>

- Le support comporte suffisamment de place pour 6 smartphones, tablettes, etc.
- Il dispose en plus d'un rangement pour les câbles.
- Vous pouvez recharger jusqu'à 6 appareils simultanément à l'aide du chargeur secteur adapté.

Mise en marche

- Placez le chargeur secteur dans le compartiment central et branchez-le à une source d'alimentation, en tenant compte des instructions relatives au chargeur secteur utilisé.
- Vous pouvez installer vos appareils USB sur le dessus du support et les recharger simultanément.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !