

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur MP3 étanche. Écoutez vos musiques à tout moment et ce peu importe le sport pratiqué. Grâce au clip de fixation, le lecteur MP3 s'attache facilement et de façon sûre. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lecteur MP3
- Écouteurs avec 3 paires d'embouts auriculaires en silicone
- Câble de chargement et transfert (connecteur jack vers USB)
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- ZX1721 : Lecteur MP3 étanche DMP-450.x8 8 Go
- ZX1722 : Lecteur MP3 étanche DMP-450.x8fm 16 Go avec radio FM intégrée

**Description du produit**



- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Clip de fixation | 5. Touche ►► I   |
| 2. Touche –         | 6. Touche +      |
| 3. Touche ► II      | 7. LED de statut |
| 4. Touche I ◀◀      | 8. Écouteurs     |

**Charger la batterie**

1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
2. Insérez le connecteur jack du câble de chargement / transfert dans la prise jack 3,5 mm de votre lecteur MP3. Branchez le connecteur USB à un ordinateur allumé ou à un adaptateur secteur USB.
3. Pendant le processus de chargement, la LED de droite clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED brille en continu.
4. Dès que la batterie du MP3 est déchargement en fonctionnement, la LED de droite clignote.

**Utilisation**

1. Allumez le lecteur MP3 en maintenant la touche ► II appuyée longuement.
2. Appuyez brièvement sur la touche ► II pour lancer ou stopper la lecture.
3. Pour restaurer les paramètres d'usine du lecteur MP3, appuyez sur la touche ► II pendant 10 secondes.
4. Appuyez sur la touche ►► I pour lire le titre suivant.
5. Appuyez sur la touche I ◀◀ pour lire le titre précédent.
6. Utilisez les touches de volume sonore pour augmenter ou baisser le son.
7. Maintenez la touche + appuyée pour basculer en mode Lecture aléatoire. En mode Lecture, la LED gauche clignote. En mode Pause, la LED gauche brille en continu.
8. Maintenez la touche – appuyée pour basculer en mode Lecture normale. En mode Lecture, la LED du milieu clignote. En mode Pause, la LED du milieu brille en continu.
9. Pour rallumer le montre-caméra, pressez à nouveau le bouton marche/arrêt pendant environ 2 secondes.

**Avance et retour rapide pour ZX1721**

1. Maintenez la touche ►► I appuyée pour avancer rapidement sur le titre actuel.
2. Maintenez la touche I ◀◀ appuyée pour reculer rapidement sur le titre actuel.

### Mode FM pour ZX1722

1. Pour passer du mode Musique au mode Radio, maintenez la touche **I ◀◀** appuyée.
2. Maintenez la touche **▶▶ I** appuyée pour lancer une recherche automatique des stations.
3. Changez de station radio en appuyant sur la touche **▶▶ I** en mode FM.

### Transférer des fichiers média sur l'appareil

1. Connectez le lecteur MP3 à un port USB disponible de votre ordinateur allumé. Utilisez pour cela le câble de chargement Micro-USB fourni.
2. L'ordinateur détecte automatiquement le lecteur MP3 en tant que disque amovible.
3. Copiez les fichiers multimédia de votre choix sur le lecteur MP3.

### Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 160 mAh
Autonomie	Jusqu'à 10 h
Formats audio compatibles ZX1721	MP3, WMA, WAV
Formats audio compatibles ZX1722	MP3, WMA, WAV, m4a, FLAC
Plage de fréquences	20 - 20000 Hz
Spectre de fréquence (FM)	87,5 – 108 MHz (ZX1722)
Branchement	Prise jack 3,5 mm
Indice de protection	IPX8 (étanche)
Mémoire	8 Go (ZX1721) 16 Go (ZX1722)
Dimensions (L x H x P)	38 x 52 x 19 mm
Poids	35 g

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies,

consultez un médecin pour contrôler votre audition.

- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez

utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et écouteurs en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.

- Les casques/écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement le casque avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour

l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits ZX-1721 et ZX-1722 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique. La société PEARL.GmbH déclare également le produit ZX-1722 conforme à la directive actuelle suivante du Parlement Européen : 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).