

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur. Grâce à ses dimensions compactes, il vous permet d'écouter la musique depuis votre smartphone ou autre, même quand vous n'êtes pas chez vous. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Haut-parleur MSS-80
- Câble Micro-USB en Y, avec connecteurs USB et jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Adaptateur secteur USB

### Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	600 mAh	
Courant de charge	5 V DC / 0,5 A	
Durée du chargement	1,5 h	
Autonomie	Jusqu'à 4 h (à 50 % du volume)	
Bluetooth	Version	4.1
	Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	0,26 mW
	Portée	Jusqu'à 10 m
Plage de fréquences	20 – 20000 Hz	
Puissance de sortie (RMS)	3 W	
Puissance de crête audio	6 W	
Connectique	Port Micro-USB	
Câble Micro-USB	Longueur	54 cm
	Connecteur	Micro-USB USB Jack 3,5 mm
Dimensions	98 x 86 x 40 mm	
Poids	230 g	

### Description du produit



- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1 Haut-parleur               | 4 LED de statut     |
| 2 Interrupteur Éteint/BT/AUX | 5 LED de chargement |
| 3 Port Micro-USB             |                     |

### Chargement de la batterie



#### NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Posez le haut-parleur sur une surface plane et solide.
2. Tirez sur le petit cache de protection du port Micro-USB situé à l'arrière du haut-parleur pour le retirer.
3. Branchez le connecteur Micro-USB du câble Micro-USB en Y à votre haut-parleur, et le connecteur USB à un adaptateur secteur USB approprié.
4. La LED de chargement s'allume en rouge pendant le chargement. Elle s'éteint dès que la batterie est entièrement chargée.
5. Débranchez votre haut-parleur de l'adaptateur secteur USB.

### Utilisation

Votre haut-parleur peut être connecté à une source audio soit par bluetooth soit par connecteur jack (AUX).

#### Mode bluetooth



#### NOTE :

La connexion ne doit être établie qu'une seule fois. Lorsque la source audio est allumée, que la fonction bluetooth est activée et que les deux appareils sont à

portée l'un de l'autre, la connexion entre les deux appareils s'établit automatiquement par la suite.

1. Placez l'interrupteur Éteint/BT/AUX sur la position en face du symbole du bluetooth (au milieu).



2. Activez la fonction bluetooth de la source audio (p. ex. l'appareil mobile).
3. Une brève mélodie retentit, la LED de statut clignote rapidement en bleu.
4. Dans le menu bluetooth de la source audio, recherchez **ZX1697**. Connectez les appareils.



#### NOTE :

Si un code PIN est exigé, saisissez **0000**.

5. Une fois la connexion établie, une courte mélodie retentit. La LED de statut clignote lentement en bleu.
6. Lancez et commandez la lecture audio directement sur la source audio.



#### NOTE :

Le volume sonore du haut-parleur doit être également réglé sur votre source audio.

7. Éteignez l'enceinte en plaçant l'interrupteur Éteint/BT/AUX sur la position **Éteint** (à gauche). La LED de statut s'éteint.

#### Mode AUX

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble Micro-USB en Y à votre haut-parleur, et le connecteur jack 3,5 mm à une source audio.
2. Placez l'interrupteur Éteint/BT/AUX sur la position **AUX** (à droite). Une brève mélodie retentit, la LED de statut clignote rapidement et brille ensuite en bleu en continu.
3. Lancez et commandez la lecture audio directement sur la source audio.



#### NOTE :

Le volume sonore du haut-parleur doit être également réglé sur votre source audio.

4. Éteignez l'enceinte en plaçant l'interrupteur Éteint/BT/AUX sur la position **Éteint** (à gauche). La LED de statut s'éteint.

#### Voyants LED

LED	Signification
La LED de chargement brille en rouge	Batterie en cours de chargement
La LED de statut clignote rapidement	Mode Appariement
La LED de statut clignote lentement	Connexion bluetooth active
La LED de statut brille	Mode AUX

#### Dépannage

##### Mauvais signal ou pas de signal

- Rechargez la batterie intégrée.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la source audio et le haut-parleur.

##### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.

- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement la température de l'appareil. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil sous la pluie ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil présente des dommages visibles, il ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble Micro-USB en Y, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1697 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).