

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur audio & enregistreur vocal 2 en 1. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lecteur audio & enregistreur vocal 2 en 1
- Câble de chargement USB
- Écouteurs
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Puissance	5 V DC
Batterie Li-Po	120 mAh
Autonomie	jusqu'à 7 heures
Radio FM	jusqu'à 20 emplacements de mémorisation pour les stations
Fonction liseuse	✓
Fonction enregistrement	✓
Carte MicroSD	jusqu'à 32 Go
Formats pris en charge	mp3, wma, txt
Dimensions	33 x 55 x 16 mm
Poids	20 g (30 g avec écouteurs)

**Description du produit**



- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 Interrupteur Marche/Arrêt | 7 Touche Start/Pause |
| 2 Fente pour carte MicroSD  | 8 Prise casque       |
| 3 Écran LCD                 | 9 Port Micro-USB     |
| 4 Touche Retour             | 10 Clip              |
| 5 Touche Menu               | 11 Bouton de volume  |
| 6 Touche Prev               | 12 Touche Suivant    |

**Mise en marche**

**Charger la batterie**

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée. Branchez le connecteur micro-USB du câble USB fourni dans le port micro-USB du lecteur MP3, puis le connecteur USB à un adaptateur secteur adapté ou à un port USB d'un ordinateur allumé. L'écran s'allume et un schéma de chargement s'affiche. Dès que le schéma montre une batterie pleine, cela signifie que la batterie est complètement chargée.

**Insérer une carte mémoire**

Insérez une carte microSD (jusqu'à 32 Go) dans la fente pour carte microSD du lecteur MP3. Les fiches de contact dorées doivent être orientées en direction de l'écran. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection. Un léger clic se fait entendre lorsque la carte MicroSD est enclenchée.



**NOTE :**  
Veuillez à respecter les conditions système requises :  
Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7

**Utilisation**

**Allumer/Éteindre**

Pour allumer le lecteur MP3, placez l'interrupteur marche/arrêt en position ON. L'écran s'active et, au bout de quelques secondes, l'appareil est prêt à l'emploi. Lorsque le lecteur MP3 est allumé, maintenez la touche **Play/Pause** appuyée pendant quelques secondes, afin d'allumer ou d'éteindre l'écran du lecteur MP3. Pour éteindre le lecteur MP3, placez le bouton ON/OFF sur la position OFF.

**Lecture de fichiers audio**

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur MP3.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Afin de passer en mode Musique, utilisez les touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu **Music**.
4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du premier fichier audio s'affiche à l'écran.

5. Pour démarrer ou interrompre la lecture, appuyez sur la touche Start/Pause.

**Paramètres de lecture**

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour accéder aux réglages audio.



**NOTE :**  
Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2 secondes.

Mode de circulation / Lecture en boucle	Normal	La musique est lue dans l'ordre de la liste.
	Répétition une fois	Le titre est répété
	Répéter dossier	Un dossier est lu en boucle.
	Répéter tout	Tous les titres sont répétés les uns après les autres.
	Lecture aléatoire	Les titres sont lus dans un ordre aléatoire
	Parcourir et démarrer / intro	Seules les 10 premières secondes de chaque titre sont jouées
EQ Réglage (réglages de l'égaliseur)	Normal	
	Rock	
	POP	
	Classique	
	Soft	
	Jazz	
Vitesse de lecture	Bas	
	Réglez la vitesse de lecture à l'aide du curseur (de -8 à +8)	

Config. de répétition	Mode Répétition	A-B Repeat / Ici, vous pouvez définir à l'intérieur d'un morceau de musique une portion précise qui doit être répétée. Pour ce faire, confirmez le mode à l'aide de la touche M, puis choisissez le début de la portion à répéter (A) en appuyant sur la touche Next. Choisissez ensuite la fin de la portion à répéter (B) en appuyant une nouvelle fois sur la touche Next.
	Nombre de fois répétitions	Utilisez les touches Prev/Next pour préciser combien de fois la portion choisie doit être répétée.
	Intervalle de répétition	Utilisez les touches Prev/Next pour définir la durée de la pause (en secondes) entre les répétitions du paragraphe.
	Retour	
Retour	Revenir au menu précédent	

### Réglages audio

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour accéder aux réglages audio.



**NOTE :**

Appuyez sur la touche Menu afin d'accéder au sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2 secondes.

Dossier	Les dossiers s'affichent	
Supprimer un fichier	Les dossiers s'affichent	non
		Oui
Tout supprimer	Non	
	Oui	
Retour	Revenir au menu précédent	

### Enregistrement audio

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur MP3.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Afin de passer en mode d'enregistrement audio, utilisez les touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu **Enregistrement audio**.
4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier.
5. Appuyez sur la touche Start/Pause pour lancer ou interrompre une prise de son.
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour enregistrer la prise de son.

### Paramètres des enregistrements audio

En mode d'enregistrement audio, appuyez sur la touche Menu pour accéder aux réglages des enregistrements audio



**NOTE :**

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2 secondes.

Débit binaire	192 kbps
	384 kbps
Retour	Revenir au menu précédent

### Lire des enregistrements vocaux

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur MP3.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Afin de passer en mode d'enregistrement vocal, utilisez les touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu **Enregistrement vocal**.
4. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du premier fichier d'enregistrement vocal s'affiche à l'écran.
5. Pour démarrer ou interrompre la lecture, appuyez sur la touche Start/Pause.

### Paramètres de lecture

Pendant la lecture d'un enregistrement vocal, appuyez sur la touche Menu pour accéder aux réglages audio.



**NOTE :**

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2 secondes.

Mode Répétition	Normal
	Répétition une fois
	Répéter dossier
	Répéter tout
	Lecture aléatoire
EQ Réglage (réglages de l'égaliseur)	Parcourir et démarrer
	Normal
	Rock
	POP
	Classique
	Soft
Vitesse de lecture	Jazz
	DBB
	Réglez la vitesse de lecture à l'aide du curseur (de -8 à +8)
Mode répétition	Mode Répétition
	Nombre de fois répétitions
	Intervalle de répétition
	Retour
Retour	Revenir au menu précédent

### Paramètres des enregistrements vocaux

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour accéder aux réglages audio.



**NOTE :**

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2 secondes.

Dossier	Les dossiers s'affichent	
Supprimer un fichier	Les dossiers s'affichent	non
		Oui
Tout supprimer	non	
	Oui	
Retour	Revenir au menu précédent	

### Mode Radio

1. Branchez les écouteurs fournis à la prise casque du lecteur MP3.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Afin de passer au mode Radio, utilisez les touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu **Radio**.
4. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide des touches Prev/Next.
5. Appuyez sur la touche Start/Pause pour rechercher directement une station mémorisée et pour la diffuser.

### Réglages Radio

Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche Menu pour accéder aux réglages audio.



**NOTE :**

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2 secondes.

Mémoriser station	Mettre en mémoire les stations de votre choix
Supprimer la chaîne de radio	Vous pouvez supprimer des stations de radio mémorisées
Tout supprimer	Supprimer toutes les stations mémorisées
Recherche automatique	Recherche des stations avec un signal fort
Retour	Revenir au menu précédent

### Mode Liseuse

1. Allumez le lecteur MP3.
2. Afin de passer au mode Liseuse, utilisez les touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu **E-Book**.
3. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le dossier. Le titre du premier fichier de livre numérique s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche Start/Pause pour lire le livre numérique.
5. Utilisez les touches Prev/Next pour passer d'une page à l'autre, ou bien attendez que les pages défilent automatiquement.

### Réglages E-Book

En mode E-Book, appuyez sur la touche Menu pour quitter les réglages.



**NOTE :**

Appuyez sur la touche Menu, afin d'accéder au sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu Retour, ou bien appuyez sur la touche Retour, afin de revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche Menu appuyée env. 2 secondes.

Paramètres de lecture	Mode Manuel	Non pertinent
	Mode voiture	Réglez la vitesse pour le défilement automatique des pages (de 1 à 10 secondes)
Supprimer un fichier	Les fichiers sont affichés	non
		Oui
Tout supprimer	non	
	Oui	
Retour	Revenir au menu précédent	

### Réglages du lecteur

1. Allumez le lecteur MP3.
2. Afin de passer au mode Réglages, utilisez les touches Prev/Next pour sélectionner l'élément de menu **Paramètres système**.
3. Appuyez sur la touche menu pour ouvrir le dossier. Le menu **Paramètres système** s'affiche.



**NOTE :** Appuyez sur la touche menu, afin d'accéder au sous-menu suivant et sélectionnez l'élément de menu retour, ou bien appuyez sur la touche retour, afin de revenir au menu supérieur. Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche menu appuyée env. 2 secondes.

### Menu de réglage du lecteur

Dans le menu **Paramètres système**, les réglages suivants sont disponibles :

Heure système	Appuyez sur la touche Volume et procédez aux réglages à l'aide des touches Prev/Next. Confirmez avec la touche Volume. (pour conserver les réglages, vous ne devez pas éteindre le lecteur avec l'interrupteur marche/arrêt).	
Rétro-éclairage	Utilisez les touches Prev/Next pour définir au bout de combien de secondes le rétro-éclairage doit s'éteindre automatiquement.	
Langue	Sélectionnez la langue de votre choix (chinois, anglais, français, allemand).	
Réglage de l'arrêt automatique	Mode économie d'énergie	Utilisez le curseur pour sélectionner un délai de 0 à 200 secondes avant le passage en mode d'économie d'énergie.
	Config éteindre	Utilisez le curseur pour sélectionner un délai de 0 à 120 secondes avant l'extinction automatique
Contraste	Réglez le contraste souhaité. Utilisez le curseur pour choisir une intensité entre 1 et 15.	
Emplacement de mémorisation	Toute la liste des emplacements de mémorisation s'affiche. Entre parenthèse est indiqué le pourcentage d'emplacements de mémorisation déjà utilisés.	
Version du firmware	Version actuelle du firmware	
Retour	Revenez au menu	

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Attention : Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant les enregistrements audio

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles. La législation française actuelle interdit d'enregistrer des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

Veuillez à respecter également la législation en vigueur concernant le code de propriété intellectuelle. Ne copiez que des médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et de musique est passible d'amende et d'une peine de prison. Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet <http://www.legifrance.gouv.fr/>.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1786, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).