

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur USB allume-cigare. Chargez jusqu'à 4 appareils mobiles USB dans votre véhicule, et rangez-y vos cartes et tickets de paiement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur USB allume-cigare
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 / 24 V DC
Tension de sortie Ports USB	4x 5 V DC / 3,1 A, total max. 3,1 A / 15,5 W
Support pour cartes	✓
Longueur câble de raccordement	50 cm
Dimensions (Ø x H)	60 x 80 mm
Poids	170 g

Description du produit

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ports USB | 4. Boîtier |
| 2. Support pour cartes | 5. Connecteur 12/24 V |

Mise en marche

1. Branchez le connecteur 12/24 V dans la prise allume-cigare de votre véhicule et placez le chargeur allume-cigare dans un porte-gobelet.
2. Démarrez le moteur du véhicule. Votre chargeur est alors prêt à être utilisé.

Utilisation

1. Branchez jusqu'à quatre appareils mobiles aux ports USB de votre chargeur. Les appareils mobiles sont chargés par la batterie du véhicule.
2. Rangez vos cartes et tickets dans le compartiment pour cartes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise allume-cigare, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Tenez l'appareil à l'écart de l'humidité et des températures extrêmes. L'exposition continue à la lumière directe du soleil pendant une longue période, en particulier dans une voiture fermée, peut endommager l'appareil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.

- Comparez les caractéristiques techniques du produit avec la tension de bord et les périphériques. Celles-ci doivent être identiques, ou dans les plages de valeurs indiquées.
- Vérifiez que le chargeur est fermement installé avant de conduire.
- Assurez-vous que l'appareil ne gêne pas votre vision ou les fonctions de sécurité de la voiture, comme les airbags.
- Pour votre sécurité, ne manipulez pas l'appareil en conduisant !
- Ne créez pas de court-circuit avec des branchements et circuits électriques.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez la fiche secteur de l'allume-cigare de votre voiture.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2428 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.