

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini-chargeur allume-cigare USB.

Rechargez jusqu'à deux appareils mobiles très rapidement grâce à la fonction QC 4.0+.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Mini-chargeur allume-cigare
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Entrée	12-24 V	
Sortie USB type A	4,5 V DC	5 A
	5 V DC	4,5 A / 22,5 W
	9 V DC	3 A / 27 W
	12 V DC	2,5 A / 30 W
Sortie USB type C	5 V DC	3 A / 15 W
	9 V DC	3 A / 27 W
	12 V DC	2,5 A / 30 W
	15 V DC	2 A / 30 W
	20 V DC	1,5 A / 30 W
Sortie USB (total)	5 V / 5 A	
Quick Charge	4.0+	
Dimensions (Ø x H)	22 x 44 mm	
Poids	20 g	

### Description du produit



1. Port USB type A
2. Port USB type C
3. Connecteur pour prise allume-cigare

### Utilisation

1. Connectez votre chargeur avec la prise pour allume-cigare de votre voiture.
2. Allumez le moteur du véhicule.
3. Branchez jusqu'à deux appareils mobiles à votre chargeur.
4. Grâce au réglage automatique de la charge, les appareils mobiles sont chargés à une tension optimale.
5. Débranchez les appareils mobiles de votre chargeur lorsqu'ils sont chargés.



### NOTE :

Grâce au PPS (Programmable Power Supply), l'appareil mobile communique au chargeur la tension dont il a besoin à un moment donné.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2445 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).