

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint USB. Grâce à son format pratique, cette puissante batterie d'appoint vous accompagne où vous le souhaitez.

Rechargez jusqu'à deux appareils mobiles simultanément lorsque vous êtes en déplacement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Batterie d'appoint USB PB-210
- Câble de chargement
- Mode d'emploi

**Accessoire requis** (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>) :  
Chargeur secteur USB

## Caractéristiques techniques

Batterie Li-ion	10000 mAh, 3,7 V
Entrée	5 V DC / 2 A
Sortie	5 V DC, 2,4 A (max.)

Connectique	2 x USB 1 x Micro-USB
Classe de protection III	Protection via régulateur par Tout Ou Rien
Dimensions	92 x 62 x 25 mm
Poids	219 g

## Description du produit



- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. LED                     | 3. Touche marche/arrêt |
| 2. Port Micro-USB (entrée) | 4. Ports USB (sortie)  |

## Mise en marche

### Charger la batterie



**NOTE :**

*Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.*

1. Branchez le câble de chargement à l'entrée Micro-USB de votre batterie d'appoint ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié.
2. Pendant la procédure de chargement, les LED indiquent le niveau de batterie restant de votre batterie de secours. Les LED qui brillent en continu correspondent au niveau de batterie atteint et les LED clignotantes au niveau de batterie en cours lors du chargement.
3. La batterie d'appoint est complètement rechargée lorsque les quatre LED brillent en continu. Débranchez-la de l'adaptateur secteur USB.



**NOTE :**

*Attendez que la première LED clignote avant de recharger votre batterie d'appoint. Rechargez complètement la batterie d'appoint tous les trois mois au moins.*

## Voyants LED

LED allumée(s)	Niveau de batterie
1	25 %
1 & 2	50 %
1 & 2 & 3	75 %
1 & 2 & 3 & 4	100 %

## Utilisation

1. Allumez votre batterie d'appoint en appuyant sur la touche marche/arrêt. Les LED s'allument et indiquent le niveau de batterie actuel.
2. Branchez l'appareil mobile à recharger à l'un des deux ports USB. Votre appareil mobile est en cours de chargement.
3. Débranchez votre appareil mobile de la batterie de secours lorsqu'il est complètement chargé.
4. Débranchez votre batterie d'appoint en appuyant brièvement deux fois de suite sur la touche marche/arrêt.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du

produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Transmettez-le à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne faites pas chauffer la batterie à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !

- Ne posez aucun objet sur la batterie.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Maintenez-la éloignée de tout objet en métal.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors de son chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie de secours qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne couvrez pas la batterie pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact de la peau avec les connecteurs de la batterie.
- Veillez à ce que les connecteurs de la batterie soient bien propres et exempts de poussière.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage se situe entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un

tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4808 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).