

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléobjectif. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Objectif avec 2 capuchons de protection (à l'avant et à l'arrière)
- Œilleton (ZX2916)
- Clip de fixation
- Chiffon en microfibres
- Mode d'emploi

## Variantes du produit

- ZX2916 : Téléobjectif à zoom optique 12x pour smartphone et tablette
- ZX2917 : Téléobjectif à zoom optique 8x pour smartphone et tablette

## Caractéristiques du produit

Zoom optique	12x (ZX2916) 8x (ZX2917)
Dimensions (largeur x H x P)	100 x 30 x 30 mm (ZX2916) 65 x 30 x 30 mm (ZX2917)
Poids	120 g (ZX2916) 75 g (ZX2917)

## Utilisation

Fixez le clip de fixation sur votre smartphone. Vissez ensuite le téléobjectif sur le clip de fixation.



*NOTE : Utilisez de préférence le téléobjectif avec un trépied.*

ZX2916 : Pour utiliser l'œilleton, retirez simplement le clip de fixation

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !