

Station de chargement pour téléphones portables XL-915 V2 et RX-800.radio

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de chargement conçue pour le téléphone portable XL-915 V2 (PX3868) ou RX-800.radio (ZX2902). Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Station de chargement
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément)

- Câble Micro-USB

NOTE :



Cette station de chargement ne convient qu'aux téléphones portables XL-915 V2 (PX3868) ou RX-800.radio (ZX2902).

Mise en marche


Branchez le câble Micro-USB de la station de chargement à un adaptateur secteur USB ou à un ordinateur allumé. Placez le téléphone portable dans la station de chargement. Un signal sonore indique que le processus de chargement commence.

Caractéristiques techniques

Entrée	5 V
Sortie	4,75 - 5,30 V

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
 - Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
 - N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
 - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !
- ### Consignes importantes pour le traitement des déchets
- Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
- ### Déclaration de conformité
- La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3886 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE et 2014/30/UE du Parlement Européen.
- 
- Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
- La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.