

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque MP3 pliable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Casque audio
- Câble USB
- Mode d'emploi

**Accessoires en option** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Carte MicroSD
- Adaptateur secteur USB
- Câble jack 3,5 mm

### Caractéristiques techniques

Alimentation : batterie lithium-ion	300 mAh / 3,7 V
Autonomie en conversation	Jusqu'à 10 h
Autonomie en lecture audio	Jusqu'à 5 h à 50 % du volume
Autonomie en veille	Jusqu'à 300 h
Temps de chargement	2 à 3 h
Version bluetooth	5.0
Portée	Jusqu'à 10 m
Fréquence sans fil	2400,0 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
Sensibilité de réception	< -85 dBm
Taux de transfert	8 – 300 kbps
Carte MicroSD	Jusqu'à 32 Go
Radio FM	87,5 – 108 MHz
Niveau de pression acoustique	108 dB
Plage de fréquences	20 – 20 000 Hz
Format audio	MP3
Tension/Courant de fonctionnement	< 30 mA / 3,7 – 4,2 V
Impédance	32 Ω
Puissance absorbée	0,25 W
Rapport signal/bruit	> 93 dB
Puissance de sortie du casque audio	(L) 15 mW, (R) 15 mW
Diamètre des écouteurs	Env. 26 mm
Dimensions (plié)	Env. 17 x 9 x 13 cm
Poids	198 g

### Description du produit



1. Écran
2. LED
3. Port Micro-USB
4. Prise AUX-IN



1. Bouton I◀◀/+
2. Bouton -/▶▶I
3. Fente pour carte MicroSD
4. Bouton ▶II/Power
5. Bouton M
6. Bouton Recomposition automatique

### Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement le casque audio. Pour ce faire, branchez le câble USB dans le port Micro-USB du casque audio et l'autre extrémité dans un port USB libre d'un ordinateur allumé ou d'un adaptateur secteur USB (non fourni). Lorsque le symbole situé en haut à droite de l'écran affiche trois barres, la batterie est chargée.

En cas de batterie faible, la connexion bluetooth est interrompue ou la lecture audio devient irrégulière. Le cas échéant, rechargez la batterie.

### Connexion bluetooth

1. Pour allumer le casque audio, appuyez de façon prolongée sur le bouton ▶II/Power. Il se trouve automatiquement en mode bluetooth. L'écran affiche le message **bt** et le symbole bluetooth clignote. Le voyant LED clignote rapidement en bleu.
2. Activez la fonction bluetooth de votre smartphone, et effectuez une recherche des appareils bluetooth disponibles. Le casque audio s'affiche sous la désignation **ZX-1696**.

3. Connectez votre smartphone au casque audio. Le message **bc** s'affiche à l'écran et le symbole bluetooth brille en continu. Le voyant LED clignote lentement en bleu.
4. Lors de l'utilisation suivante, votre smartphone se connecte automatiquement au casque audio si celui-ci est activé et qu'il se trouve dans la zone de portée. Veuillez noter que vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil à la fois au casque audio.

### Insérer une carte MicroSD

Vous pouvez lire de la musique avec le casque audio par le biais d'une carte MicroSD. Insérez une carte MicroSD dans le port MicroSD du casque audio. Ce faisant, veillez à ce que les contacts soient orientés vers l'écran. Vous devez sentir une légère résistance due au ressort. Le casque audio bascule automatiquement en mode Carte SD et démarre la lecture. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement dans la fente et prenez-la lorsqu'elle sort. Pour transférer des données de votre ordinateur vers la carte MicroSD, branchez le câble USB au port Micro-USB du casque audio et l'autre extrémité du câble à un port USB de votre ordinateur.

### Utilisation

Pour allumer/éteindre le casque audio, appuyez de façon prolongée sur le bouton ▶II/Power.

Appuyez brièvement sur le bouton ▶II/Power pour démarrer une lecture ou la mettre en pause.

Pour augmenter ou réduire le volume sonore pendant une lecture audio ou un appel téléphonique, appuyez respectivement de façon prolongée sur le bouton I◀◀/+ ou -/▶▶I.

Pour passer au titre suivant ou revenir au titre précédent, appuyez respectivement brièvement sur le bouton -/▶▶I ou I◀◀/+. Vous pouvez également régler une lecture aléatoire des titres sur votre smartphone.

### Choisir le mode

Lorsque vous allumez le casque audio, il se trouve automatiquement en mode bluetooth. Pour changer de mode, appuyez sur le bouton M. Le casque audio passe alors en mode FM. Veuillez noter que vous ne pouvez accéder au mode SD que si une carte MicroSD est insérée.

### Mode Radio

1. Allumez votre micro-casque.
2. Appuyez deux fois sur la touche M.
3. Lancez la recherche de stations automatique en appuyant sur la touche Marche/arrêt.



### NOTE :

Réglez la fréquence manuellement en appuyant sur les touches + et -.



**NOTE :**

*En mode radio, veuillez effectuer la recherche de station si possible à un endroit avec une réception FM suffisante. Pour cela, privilégiez en règle générale les endroits à l'extérieur ou près d'une fenêtre.*

**Appels**

Lorsque le casque audio se trouve en mode bluetooth, il reçoit automatiquement les appels entrants. Pendant le compte à rebours, appuyez sur le bouton M pour rediriger un appel vers le casque audio. Appuyez ensuite sur le bouton de recomposition automatique pour prendre l'appel. Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour mettre fin à la conversation. Le casque audio revient ensuite automatiquement à la lecture audio.

Pour appeler le dernier numéro composé sur votre smartphone, appuyez deux fois sur le bouton de recomposition automatique. Mettez auparavant la lecture audio en pause, en appuyant sur le bouton ►||/Power. Le casque audio doit pour cela se trouver en mode bluetooth.

**Utiliser le casque audio sur un ordinateur**

Pour relier le casque audio à un ordinateur, branchez un câble jack 3,5 mm (non fourni) à la prise AUX-In du casque audio. Branchez l'autre extrémité à la prise casque de votre ordinateur.

**Dépannage**

Si vous ne pouvez pas connecter le casque audio par bluetooth, essayez les étapes suivantes :

- Vérifiez que votre appareil bluetooth est allumé et que la fonction bluetooth est activée.
- Éteignez tous les appareils bluetooth avant de connecter l'appareil bluetooth choisi au casque audio.
- Assurez-vous que la distance entre l'appareil bluetooth et le casque audio ne dépasse pas les 10 m. Assurez-vous qu'aucun obstacle ou source d'interférence électronique ne se trouve entre les deux appareils.
- Redémarrez le casque audio en l'éteignant puis le rallumant. Connectez-le à nouveau.
- En cas de batterie faible, la connexion bluetooth est interrompue ou la lecture audio devient irrégulière. Le cas échéant, rechargez la batterie (voir chapitre **Charger la batterie**).

Si vous ne pouvez pas lire de musique en mode Carte SD, essayez les étapes suivantes :

- Vérifiez que votre casque audio est allumé et qu'il se trouve en mode Carte SD.
- Vérifiez que les fichiers audio de votre carte SD sont bien enregistrés au format MP3. Attention ! Certains formats MP3 ne fonctionnent pas sur tous les lecteurs, cela dépend des codecs utilisés.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1696 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).