

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette sacoche de protection, qui permet de protéger votre GPS de la saleté et des projections d'eau tout en lui offrant une réserve d'énergie supplémentaire.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Variantes du produit

PX8103 : Sacoche de protection pour GPS avec pack d'alimentation, petit modèle

PX8104 : Sacoche de protection pour GPS avec pack d'alimentation, grand modèle

Contenu

- Sacoche de protection avec pack d'alimentation
- Inserts en mousse
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez les deux compartiments à piles situés à l'intérieur de la sacoche, et insérez 4 piles (si vous voulez remplir un seul compartiment) ou 8 piles (si vous voulez remplir les deux compartiments). Veillez à ce que les piles soient placées correctement, et respectez les consignes de polarité inscrites sur le fond du compartiment à piles.

Le pack d'alimentation fonctionne même si un seul des deux compartiments est équipé ; 8 piles offrent toutefois une plus grande durée d'utilisation.

2. Branchez le connecteur mini-USB du câble de chargement à votre GPS et allumez le pack d'alimentation grâce à l'interrupteur Marche/Arrêt. Le témoin d'alimentation s'allume et votre GPS est alimenté par le pack d'alimentation.

3. Si besoin, utilisez un ou plusieurs inserts en mousse pour rembourrer la sacoche de protection, de manière à ce que votre GPS soit bien calé et ne puisse pas glisser.

4. Si vous souhaitez utiliser un casque, vous pouvez passer le connecteur jack par l'ouverture prévue à cet effet sur le dessus de la sacoche, et le brancher au GPS.

Consigne de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit ne permet pas d'empêcher tous les dommages pouvant survenir sur votre GPS et sur son écran, notamment en cas de chute, d'écrasement ou de choc violent.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, PX-8103 et PX-8104, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.