

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit de lentilles pour appareil photo de smartphone, qui vous permettent de réaliser des photos à la façon des pros.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

• Clip de fixation pour lentilles • Objectif grand-angle • Objectif macro • Objectif fish-eye • 4 caches de protection pour lentille • Chiffon de nettoyage • Mode d'emploi

**Caractéristiques du produit**

Objectif grand-angle	140° / 0,4x
Objectif macro (à partir de 1,5 cm de distance)	10x
Objectif fish-eye	180°
Smartphones	Jusqu'à 2 cm de large

**Description du produit**

- |   |                  |   |          |
|---|------------------|---|----------|
| 1 | Clip de fixation | 3 | Macro    |
| 2 | Grand-angle      | 4 | Fish-eye |

**Utilisation**

1. Placez le clip pour lentilles sur votre appareil mobile, de façon à ce que l'ouverture ronde se trouve juste au-dessus de l'objectif de la caméra de votre appareil mobile.
2. Enlevez le cache de protection de la lentille choisie.

**NOTE :**

*Les lentilles des objectifs macro et fish-eye sont vissées l'une à l'autre. Séparez les lentilles en les dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.*

3. Placez la lentille en mettant la partie filetée (côté plus étroit) dans l'ouverture du clip de fixation prévue pour la caméra. Fixez-la en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Procédez comme d'habitude pour effectuer vos prises de vue à l'aide de la caméra.
5. Pour retirer la lentille, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Révissez les lentilles les unes aux autres et remettez les caches de protection aux deux extrémités.

**Nettoyage**

Utilisez le chiffon de nettoyage pour nettoyer les lentilles d'objectifs.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !