simvalley MOBILE™

FRA

MODE D'EMPLOI



Téléphone portable RX-180

„Pico INOX"

Téléphone portable RX-180

„Pico INOX”

© 05/2009

simvalley MOBILE

FRA

MODE D'EMPLOI

SOMMAIRE

Consignes préalables.....6
Consignes de sécurité.....6
Consignes importantes concernant le recyclage.....8
Déclaration de conformité.....8

Votre nouveau „Pico INOX“.....9
Contenu.....9
Modèles.....9

Présentation du produit.....10
Téléphone.....10
Ecran.....12

Mise en route.....13
Placer la carte SIM et la batterie.....13
Charger la batterie.....16
Allumer et éteindre le téléphone.....16

Le menu principal.....17
SMS.....17
Répertoire.....17
Journal d'appels.....17
Réglages.....18
Alarme.....18
Outils SIM.....18

Utilisation du téléphone 19
Effectuer ou décrocher un appel 19
Utiliser un kit..... 19
Ecrire des messages (SMS) 20

Caractéristiques techniques.....21

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.
- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Gardez tous les accessoires livrés avec ce produit.
- Les images de ce manuel ne sont pas contractuelles et ne représentent pas obligatoirement le produit livré avec fidélité.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. Ne pas nettoyer avec des produits chimiques. Nettoyez avec un chiffon sec et doux.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur extrême. Eviter d'exposer l'appareil à des températures supérieures à 60°C ou inférieures à 0°C. Eviter d'exposer l'appareil à de hautes pressions, de la poussière ou des rayonnements électromagnétiques.
- Ne pas recouvrir. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni autre liquide.

- Ne pas exposer au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en défaut.
- Ce produit est conçu pour être alimenté par la batterie fournie, elle-même rechargée grâce à l'adaptateur secteur fourni. Une autre utilisation serait dangereuse et annulerait toute garantie.
- Respectez toujours une distance minimale de 15cm entre l'émetteur et les personnes utilisant un pacemaker.
- La plupart des compagnies aériennes interdisent d'utiliser la fonction téléphone à bord d'un avion.
- Ne pas utiliser le téléphone à proximité de champs électromagnétiques comme par exemple un micro-ondes, des enceintes, une télé, une radio.
- Ce produit peut affecter le bon fonctionnement des appareils médicaux. Eteignez l'appareil dans les cliniques et à proximité d'installations médicales.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Consignes importantes concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit RX-180 „Pico INOX" conforme à la directive 1999/5/EG du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
29.05.2009

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.

CE 1313

VOTRE NOUVEAU „PICO INOX“

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce téléphone RX-180 „Pico INOX“.
Le „Pico“ est petit et robuste et vous pouvez le emporter partout sans problème.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Téléphone portable RX-180 „Pico INOX“
- Chargeur
- Batterie (3,7 V, 450 mAh)
- Mode d’emploi

Modèles

Le Pico INOX est disponible dans les couleurs suivantes:

- Pico INOX Black
- Pico INOX Silver
- Pico INOX Pink
- Pico INOX Gold
- Pico INOX Green
- Pico INOX Red
- Pico INOX White

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Téléphone



1. Enceinte
2. Ecran
3. Softkey droite (fonction dynamique)
4. Marche/Arrêt, Raccrocher, Précédent
5. Touche Multifonction (la fonction des 4 directions peut être définie sous Réglages → Fonction des touches)
6. Pavé numérique et saisie SMS
7. Muet (maintenir la touche enfoncée)
8. Verrouillage clavier (maintenir la touche enfoncée)
9. Touche d'appel (appeler et décrocher)
10. Confirmer, afficher menu
11. Softkey gauche (fonction dynamique)

Ecran



1. Icône Muet
2. Alarme programmée
3. Etat batterie
4. Verrou clavier
5. Date et heure
6. Fonction de la Softkey droite
7. Fonction de la Softkey gauche
8. Opérateur
9. Etat réseau
10. Icône casque

MISE EN ROUTE

Placer la carte SIM et la batterie





1. Ouvrez le compartiment de l'accu à l'arrière du téléphone.

2. Placez votre carte SIM dans le logement prévu à cet effet. Veillez à placer la carte SIM dans le sens indiqué à côté et en dessous du logement.



3. Insérez l'accu de manière à ce que les contacts et les broches de connexion se touchent. L'accu doit parfaitment épouser la forme du téléphone.



4. Placez la batterie dans son logement. Placez le câble de sorte qu'il ne soit pas pincé ni endommagé.

5. Quand la carte SIM et la batterie sont correctement placées et branchées, refermez le couvercle du logement batterie.

Charger la batterie

Branchez le téléphone portable au réseau électrique via l'adaptateur secteur fourni afin de charger la batterie.
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Allumer et éteindre le téléphone

Appuyez quelques secondes sur la touche Marche/Arrêt afin d'allumer le téléphone.
L'écran affiche l'état de la batterie, l'opérateur, la date et l'heure, la fonction des Softkeys et l'état du réseau.
Pour éteindre le téléphone, appuyez à nouveau quelques secondes sur la touche Marche/Arrêt.

LE MENU PRINCIPAL

A l'écran d'accueil, la Softkey gauche propose la fonction „Menu". Appuyez sur cette touche ou sur la touche [ok] pour entrer dans le menu. Utilisez la touche multifonction haut/bas pour sélectionner un point du menu et confirmez votre sélection avec la touche [ok].



SMS
Le sous-menu „SMS" contient les dossiers de réception, d'envoi et de brouillon, vous pouvez créer un nouveau message, effectuer les réglages des messages et supprimer des messages uniques ou par groupe.



Répertoire
Cherchez les entrées du répertoire, ajoutez des contacts, affichez l'état de la mémoire et supprimez des entrées. Trouvez plus facilement un nom dans le répertoire en saisissant la première lettre du nom voulu. Appuyez plusieurs fois sur une touche du pavé numérique pour atteindre la lettre voulue, sur le même principe que l'écriture d'un message. Le répertoire passe alors automatiquement au premier nom commençant par la lettre saisie.



Journal d'appels
Affichez ici les listes des appels reçus, sortants et manqués ainsi que leur durée.



Réglages

Effectuez différents réglages comme Réglages téléphone (par ex. Affichage, Sécurité, Heure), Réglages réseau (par ex. Mise en attente, Transfert d'appel), Réglages d'appels (par ex. Envoi du numéro, Rappel automatique), Fonction des touches (fonction des 4 directions de la touche multifonction), Profils (choisir et modifier différents profils et leurs réglages).

NOTE:
Le code de l'appareil pour restaurer les paramètres par défaut est „0000".



Alarme

Le sous-menu „Alarme" permet de programmer trois heures de réveil différentes. Choisissez simplement un des trois réveils et activez ou désactivez-le. Si vous activez les heures de réveil, vous pouvez aussi régler l'heure puis choisir s'il s'agit d'un réveil unique ou répétitif à la semaine.



Outils SIM

Ce sous-menu contient des informations fournies par l'opérateur téléphonique de votre carte SIM.

NOTE:
Depuis n'importe quel sous-menu, appuyez sur la touche rouge Marche/Arrêt pour quitter et revenir à l'écran d'accueil du téléphone.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Effectuer ou décrocher un appel
Pour effectuer un appel, saisissez le numéro voulu à l'aide du pavé numérique. Les chiffres saisis s'affichent à l'écran.

La Softkey gauche propose maintenant la fonction „Enregistrer". Appuyez sur cette touche si vous voulez enregistrer le numéro saisi dans le répertoire. L'écran suivant vous permet alors de saisir un nom pour cette entrée à l'aide du pavé numérique afin de le retrouver facilement dans le répertoire.

La Softkey droite propose la fonction „Supprimer". Appuyez courtement sur cette touche pour supprimer un chiffre mal saisi. Appuyez plus longtemps sur la touche pour supprimer la totalité du numéro saisi jusqu'alors.

Une fois le numéro de téléphone voulu entièrement saisi, appuyez sur la touche d'appel verte et le numéro est en cours de composition.

Utiliser un kit
Vous pouvez acheter un kit mains libres pour votre „RX-180 Pico INOX". Branchez le kit au port de chargement du téléphone portable. l'icône d'un cascque apparaît à l'écran. Pendant la conversation, vouse pouvez modifier le volume avec la touche multifonction.

Ecrire des messages (SMS)

1. Depuis l'écran d'accueil du téléphone portable, appuyez sur la Softkey gauche (fonction „Menu") ou sur la touche [ok] afin d'afficher le menu principal.
2. Sélectionnez le menu „SMS" dans le menu principal et confirmez avec [ok].
3. Sélectionnez ici le second point: „Ecrire message".
4. Utilisez maintenant le pavé numérique pour saisir du texte. Choisissez le mode de saisie à l'aide de la touche [#]. Celui-ci s'affiche en haut à gauche de l'écran.
   - „abc" – minuscules seulement
   - „Abc" – première lettre majuscule, suite en minuscule
   - „ABC" – majuscules seulement
   - „123" – chiffres seulement
   - „Eng" – saise de texte anglais
   - „Fra" – saise de texte français

   Appuyez plusieurs fois sur une même touche pour atteindre les lettres voulues puis éventuellement les lettres avec accent.
5. Appuyez sur la Softkey gauche pour choisir les options d'envoi.
6. Vous pouvez alors saisir directement le numéro du destinataire du SMS ou sélectionner une entrée du répertoire (Softkey gauche - Chercher).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type téléphone:	Barre (mini)
Bibande:	GSM 900 / 1800
Ecran:	1,2“, 96 x 49 Pixel
Touches:	21
Rétroéclairage:	blanc
Batterie:	3,7 V, 450 mAh
Chargement:	via adaptateur secteur fourni
Autonomie en veille:	> 100 h
Autonomie en conversation:	> 1,5 h
Taille:	50 x 80 x 10 mm
Poids:	36 g (sans batterie)
Indice DAS:	GSM 900: 0,283 W/kg DSC 1800: 0,160 W/kg


ABC
JKL
GH
TUV