

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur pour allume-cigare. Rechargez simultanément deux appareils mobiles simultanément. L'affichage à l'écran vous permet de connaître la tension de la batterie ainsi que la température de l'air à l'intérieur du véhicule.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur allume-cigare
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	12-24 V DC
Tension de sortie	5 V DC
Courant de sortie	2,1 A
Température Plage de mesure	de -20 °C à 80 °C
Plage de mesure de la tension	de 0 à 30 V DC
Connexions	USB (1 A) USB (2.1 A)
Dimensions (H x Ø)	75 x 37 mm
Poids	26 g

Utilisation

Branchez le chargeur dans la prise allume-cigare de votre véhicule. La tension de la batterie et la température de l'air intérieur s'affichent sur l'écran après quelques instants.

Branchez jusqu'à deux appareils mobiles à la prise USB correspondante du chargeur (1 A ou 2,1 A) par le biais d'un câble USB (non fourni), et rechargez-les ainsi. La tension de sortie s'affiche alors sur l'écran.

Lorsque la tension mesurée sur la batterie est inférieure à 11,6 V DC, l'écran clignote. Vérifiez la batterie de votre véhicule.

**NOTE :**

La petite excroissance située sous l'écran contient le capteur de température. Faites bien attention à ne pas le plier ni le casser !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-1877 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.02.2016