

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce transmetteur Bluetooth®. Transformez facilement votre PC, lecteur DVD ou chaîne Hi-Fi en lecteur compatible Bluetooth® ! Couplez-le à l'aide de ce simple adaptateur, et transmettez le son sans aucun fil vers un haut-parleur ou casque Bluetooth®.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Transmetteur audio USB Bluetooth®
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	5V DC / 0,5 A
Version Bluetooth®	3.0
Profil Bluetooth®	A2DP
Portée	Jusqu'à 10 m
Fréquence	2,402 – 2,48 GHz
Connectique	Jack 3,5 mm, port USB supplémentaire
Longueur du câble	30 cm
Dimensions	40 x 25 x 11 mm

### Mise en marche



- Branchez le connecteur jack 3,5 mm à la prise jack de l'appareil de votre choix. Pour l'alimentation de l'appareil, utilisez le port USB.
- Le transmetteur se met à chercher un appareil Bluetooth®, p. ex. un casque audio ou un haut-parleur. Placez l'appareil Bluetooth® en mode Appariement et placez-le le plus près possible du transmetteur.
- Le processus d'appariement s'effectue automatiquement au bout de 20 à 30 secondes, l'appareil clignote alors alternativement en rouge et bleu. Une fois l'appariement réussi, il clignote uniquement en bleu.



*Les appareils dotés d'une connexion Bluetooth® 4.0 ne sont pas rétrocompatibles et ne fonctionnent pas avec le transmetteur. Seuls les appareils en Bluetooth® 3.0 sont compatibles avec le transmetteur.*



### NOTE :

*Lorsque le transmetteur a été couplé à un appareil Bluetooth®, il essaie de s'y connecter au démarrage suivant. Si aucune connexion ne peut être établie dans les 30 secondes, il est possible de rechercher d'autres appareils en mode Appariement.*

*Si aucun appariement n'a été effectué au bout de 2 minutes, l'appareil quitte le mode Appariement. Appuyez alors sur le bouton Appariement ou bien débranchez le transmetteur pour le connecter à nouveau.*

*Pour plus d'informations, lisez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth®.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si l'appareil a toutefois été exposé à l'eau, à l'humidité ou à d'autres liquides, ne l'utilisez pas, afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'explosion, d'endommagement de l'appareil ou de blessure corporelle.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, poêles ou autres appareils qui produisent et diffusent de la chaleur. N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil.

- Ne posez jamais d'objet lourd sur le produit.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant un orage ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1594 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.06.2016