

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces haut-parleurs actifs USB stéréo. Branchés à votre ordinateur fixe ou portable, ces haut-parleurs offrent un son agréable. Inutile de chercher une prise de courant libre à proximité de votre ordinateur : ils sont alimentés par USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleurs actifs stéréo (reliés par câbles)
- Mode d'emploi


Configuration système requise

Windows XP/ Vista/ 7/ 8 / 8.1 / 10

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC, 500 mA (USB)
Puissance absorbée	2 x 4 W
Impédance	4 Ω
Réponse fréquentielle	De 90 Hz à 20 KHz
Puissance audio	2 x 3 W
Puissance de crête	2 x 6 W
Longueur du câble de connexion	env. 1 m
Longueur du câble de raccordement	env. 1 m
Diamètre du haut-parleur	4,6 cm
Dimensions	7 x 7 x 6,5 cm
Poids	190 g

Description du produit



- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Haut-parleur | 4 Connecteur jack 3,5 mm |
| 2 Câble de connexion | 5 Câble de connexion |
| 3 Connecteur USB | 6 Réglage de volume |

Utilisation

1. Placez les haut-parleurs sur une surface plane et stable.
2. Reliez le connecteur USB au port USB d'un ordinateur allumé.
3. Branchez le connecteur jack 3,5 mm à une source audio (ordinateur portable par exemple).
4. Gérez la lecture de musique depuis la source audio.
5. Ajustez le volume à l'aide du bouton de réglage du volume situé sur l'un des haut-parleurs.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3639 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
22.07.2016

Kurtasz, A.