

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie pour le téléphone portable SX-305. Pour savoir comment mettre en place la batterie, veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie li-ion
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Capacité	600 mAh
Tension	3,7 V
Tension de charge max.	4,2 V
N° d'enregistrement WEEE	DE60771113



ATTENTION !

Cette batterie est conçue uniquement pour une utilisation avec le téléphone SX-305 (réf. PX-3908).



NOTE :

Une fois mise en place, la batterie doit tout d'abord être rechargée entièrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.

Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. • Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! • Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. • Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! • N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. • Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. • Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries/piles usagées dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont

vendues. • Respectez toujours la polarité des piles/batteries. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil. - Risque d'incendie. • Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 40-60 % de sa capacité. Ne stockez pas la batterie à un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale se situe entre 10 et 20 °C. • Ne tentez pas d'ouvrir la batterie, de la démonter, ou de la réparer. • N'exposez pas la batterie à des températures dépassant les 60 °C. • La batterie ne doit être pressée, percée, court-circuitée, jetée au feu ni jetée dans l'eau.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3909 conforme à la directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.01.2016