

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Computermikrofons. Dieses Mikrofon ist geeignet für Sprachaufzeichnungen, Onlinespiele, Skype, Chats, Live-Messenger, sprachgesteuerte Anwendungen und vieles mehr. Dank des tragbaren Mikrofondesigns mit stabilem Dreibeinstativ eignet es sich für mobile wie auch für Freisprechanwendungen. Der 3,5-mm-Klinkenstecker garantiert eine zuverlässige Verbindung und beste Sprachqualität.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Computermikrofon optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Computermikrofon
- Dreibeinstativ
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofon-Eingang Ihres PCs oder Macs. Wählen Sie im Dialogfeld **Sound- und Audiogeräte** die Option „Mikrofon“. Nun öffnet sich das Dialogfeld zu den Audioeinstellungen Ihres Computers. Regeln Sie in den Optionen die Lautstärke und weitere Komponenten.

Um das Mikrofon hinzustellen, schieben Sie es vorsichtig in die Halterung auf dem Stativ. Um das Mikrofon stumm zu stellen, betätigen Sie den Schiebeschalter am Griff des Mikrofons.

Spracherkennung (Beispiel Windows 7)

Um das Computermikrofon zur Spracherkennung und Sprachsteuerung des PCs zu verwenden, rechtsklicken Sie auf das Audio-Symbol in Ihrer Taskleiste und wählen Sie „Aufnahmegerät“. Wählen Sie im anschließenden Fenster das Mikrofon aus und klicken Sie auf **Konfigurieren**. Im sich öffnenden Fenster können Sie die **Spracherkennung starten**, das **Mikrofon einrichten** oder ein **Sprachlernprogramm ausführen**, um die Spracherkennung zu optimieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1504 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.07.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1504 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Ce microphone est adapté aux enregistrements vocaux, aux jeux en ligne, à Skype, au tchat, aux messageries instantanées, aux commandes vocales, et bien plus encore ! Son design en fait un produit très portable, et son trépied stable permet une utilisation aussi bien mobile que mains libres. Le jack 3,5 mm vous garantit une connexion fiable et une excellente qualité vocale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Microphone pour PC/Mac
- Trépied
- Mode d'emploi

Mise en marche

Branchez le jack dans l'entrée microphone de votre PC ou Mac. Dans la fenêtre de dialogue **Son et périphériques audio**, choisissez l'option „Microphone“.

La fenêtre de dialogue des paramètres audio de votre ordinateur s'ouvre alors. Dans les options, réglez le volume et d'autres paramètres.

Pour mettre en place le microphone, poussez-le précautionneusement dans le support du trépied. Pour mettre le microphone en mode muet, appuyez sur l'interrupteur situé sur sa poignée.

Reconnaissance vocale (exemple : Windows 7)

Pour utiliser le microphone pour la reconnaissance vocale et la commande vocale de l'ordinateur, faites un clic droit sur le symbole audio de votre barre de tâches et choisissez „Périphériques d'enregistrement“. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le microphone et cliquez sur **Configurer**. Dans la fenêtre qui s'ouvre, il vous est possible de **Démarrer la reconnaissance vocale**,

d'activer le microphone ou de **Démarrer un programme de reconnaissance de la langue** afin d'optimiser la reconnaissance vocale.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1504 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.07.2014