

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce transmetteur bluetooth. Avec ce transmetteur, écoutez sur votre autoradio la musique stockée sur votre smartphone. Le transmetteur peut également être utilisé en tant que chargeur pour appareils USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Transmetteur bluetooth avec application, mode d'emploi
- Accessoire requis (non fourni) :** smartphone

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V via adaptateur allume-cigare
Sortie	5 V / 2,4 A
Dimensions (L x Ø)	69 x 36 mm
Poids	28 g

Mise en marche

1. Téléchargez l'application "auvisio – FMX-520.BT" à partir de Google Play Store ou de Apple Store.
2. Installez l'application sur votre smartphone.
3. Pour mettre en marche votre transmetteur bluetooth, branchez-le dans la prise allume-cigare de votre véhicule. La LED se met à clignoter en bleu.
4. Activez la fonction bluetooth sur votre appareil/smartphone.
5. Pour iPhone : Connectez l'appareil "PX-8831-FMX-520.BT" via les paramètres système. (Paramètres -> Bluetooth -> Sélectionner l'appareil)
6. Pour Android : Ouvrez l'application "auvisio – FMX-520.BT". Après le démarrage de l'application, appuyez sur "Lire immédiatement".
7. Appuyez sur l'icône suivante puis sélectionnez l'appareil à connecter :



8. Si la connexion ne peut pas être établie, assurez-vous que la LED clignote.
9. Réglez dans l'application la fréquence radio souhaitée pour le transmetteur.
10. Réglez la fréquence de votre transmetteur sur l'autoradio. Avec l'icône suivante, vous pouvez activer ou désactiver la transmission FM :



11. Le transmetteur s'allume et s'éteint automatiquement en même temps que le moteur.

Lecture/Pause

1. Pour démarrer la lecture, appuyez sur la tête du transmetteur bluetooth (1).
2. Pour interrompre la lecture, appuyez à nouveau sur la tête du transmetteur bluetooth (1).


Passer au titre précédent/suivant

1. Pour revenir au titre précédent, tournez légèrement la tête du transmetteur bluetooth (2) vers la gauche et relâchez-la.
2. Pour passer au titre suivant, tournez légèrement la tête du transmetteur bluetooth (2) vers la droite et relâchez-la.

Mode Lecture (Ma musique)

Choisissez entre une lecture normale, aléatoire et le mode répétition, en appuyant sur l'icône en bas à gauche.

Supprimer/Renommer/Déconnecter l'appareil

1. Appuyez sur l'icône  pour supprimer ou renommer l'appareil.
2. Appuyez sur le nom de l'appareil pour le déconnecter. Confirmez avec "OK".

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8831 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.03.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.