

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce panneau solaire qui vous permet de recharger gratuitement vos appareils mobiles, grâce à l'énergie solaire. Ainsi, vous pouvez recharger les batteries de vos appareils lorsque vous n'avez pas de prise sous la main, même par temps couvert. Les cellules solaires monocristallines accumulent l'énergie même si elles sont partiellement exposées au soleil, lorsqu'il fait mauvais temps ou en présence de lumière parasite.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Panneau solaire
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Cellule solaire	36 (monocristallines)
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	750 mA
Puissance	5 W
Matériau du cadre	tissu de nylon résistant
Dimensions	5,5 x 23 cm
Poids	180 g

Utilisation

1. Retournez le panneau solaire.
2. Branchez le câble USB au port USB situé au dos du panneau solaire.
3. Branchez l'autre connecteur du câble USB à votre appareil mobile. Grâce à une technologie intelligente, le panneau solaire détecte immédiatement la tension dont votre appareil a besoin.
4. Retournez le panneau et placez-le au soleil. Plus l'exposition au soleil est forte, plus la quantité d'énergie emmagasinée est grande. La LED située au dos brille dès que la lumière arrive sur le panneau.


NOTE :

Si un message d'erreur apparaît sur les appareils iOS, cela signifie que la lumière du soleil est trop faible pour pouvoir recharger votre appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez et ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3574-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.