

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie pour mini téléphones portables RX-482, RX-484 et RX-486 V.3. Pour savoir comment mettre en place la batterie, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone portable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie lithium-ion
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Capacité	500 mAh
Tension	3,7 V DC
Max. Tension de charge	4,2 V
N° d'enregistrement WEEE	60771113



ATTENTION !

Cette batterie est conçue uniquement pour une utilisation avec les mini téléphones portables RX-482, RX-484 et RX-486 V.3.



NOTE :

Une fois mise en place, la batterie doit tout d'abord être rechargée entièrement.

Mise en marche

Branchez la batterie à la fiche de contact, en respectant la polarité. Si le branchement est difficile, ne forcez surtout pas, mais vérifiez à nouveau la position de la batterie.



ATTENTION !

Lorsque vous remplacez la batterie, débranchez-la toujours à partir de la fiche de contact. Ne tirez pas sur la batterie !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager, voire détruire, l'appareil. Risque d'incendie ! Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 40-60 % de sa capacité. Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale se situe entre 10 et 20 °C. Ne tentez pas d'ouvrir la batterie, de la démonter, ou de la réparer. N'exposez pas la batterie à des températures dépassant les 60 °C. La batterie ne doit être pressée, percée, court-circuitée, jetée au feu, ni jetée dans l'eau.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

