

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support universel pour smartphone, à fixer sur une grille de ventilation. Orientez votre smartphone librement grâce à l'articulation à rotule. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support universel pour smartphone
- Mode d'emploi

Variantes du produit

HZ2554 : Callstel Support universel pour grille de ventilation pour smartphone 4"-5"

HZ2557 : Callstel Support universel pour grille de ventilation pour smartphone 5" et plus

Montage de l'articulation à rotule

1. Desserrez l'anneau de serrage du support.
2. Faites passer l'anneau par-dessus la boule.
3. Pressez la boule dans le creux de l'anneau.
4. Resserrez fermement l'anneau de serrage.

Utilisation

1. Dépliez le pied du support pour smartphone.
2. Tirez en arrière la fermeture à ressort.

3. Placez le support pour smartphone dans la grille de ventilation, avec le crochet de la fermeture à ressort vers l'avant.
4. Relâchez lentement la fermeture. Le crochet est alors tiré contre la grille de ventilation par l'intérieur et le support pour smartphone se fixe.
5. Placez votre smartphone dans le support à pinces.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !