

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce répartiteur allume-cigare. Alimentez jusqu'à sept appareils en même temps sur votre prise allume-cigare. Le répartiteur peut être installé partout grâce à son câble d'une longueur de 1 m et ses patches adhésifs, de manière à ce que vous en tiriez le meilleur profit. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Répartiteur pour allume-cigare
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Entrée | | 12-24 V DC / 6,8 A |
| Sortie | Prise allume-cigare | 3 x 12-24 V DC max. 120 W |
| | USB | 2 x 5 V DC / 2,4 A 2 x 5 V DC / 1 A max. 6,8 A |
| Fusible de sécurité | | 10 A |
| Câble | | 1 m |
| Protection contre la surtension | | ✓ |
| Protection contre la surcharge | | ✓ |
| Affichage à l'écran de la tension | | ✓ |
| Connectique | | 1 x connecteur 12/24 V 3 x prises 12/24 V 4 x prises USB |
| Câble de connexion | | 100 cm |
| Dimensions | | 125 x 30 x 55 mm |
| Poids | | 184 g |

Description du produit



- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Bouton Marche/Arrêt | 7 Prise USB 2,4 A n°1 |
| 2 Écran | 8 Prise USB 1 A n°1 |
| 3 Câble | 9 Prise USB 1 A n°2 |
| 4 Prise 12/24 V n°1 | 10 Prise USB 2,4 A n°2 |
| 5 Prise 12/24 V n°2 | 11 Patches adhésifs |
| 6 Prise 12/24 V n°3 | 12 Connecteur 12/24 V |

Montage

1. Choisissez un endroit approprié. Veillez à ce que ni le répartiteur allume-cigare ni le câble ne vous gêne pour la conduite ou n'obstrue votre champ de vision.
2. Nettoyez la surface choisie afin d'en éliminer poussière, graisse et saleté.
3. Retirez le film de protection sur un côté des patches adhésifs. Appuyez le patch adhésif sur le dessous de votre répartiteur allume-cigare, dans creux prévu à cet effet.
4. Retirez l'autre film protecteur.
5. Appuyez le répartiteur allume-cigare sur l'emplacement de votre choix.

Utilisation

Le répartiteur allume-cigare vous permet d'alimenter jusqu'à sept appareils en même temps. La tension de charge s'affiche alors à l'écran.

1. Branchez le connecteur 12/24 V de votre répartiteur allume-cigare à une prise allume-cigare libre de votre véhicule.
2. Allumez le moteur du véhicule.
3. Branchez jusqu'à sept appareils sur les prises libres de votre répartiteur allume-cigare.

4. Allumez votre répartiteur allume-cigare en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. La touche reste alors enfoncée. L'écran s'allume. Les appareils branchés sont alimentés.
5. Éteignez le moteur du véhicule.
6. Éteignez votre répartiteur allume-cigare en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. La touche ressort alors de l'appareil.



NOTE :

L'écran vous prévient lorsque la tension descend en dessous à 12 V.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer ou rouler sur le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Faites en sorte qu'il ne devienne pas une gêne pour le conducteur.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise allume-cigare.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1686 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.