

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur secteur MacBook. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- Adaptateur secteur MacBook
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Entrée		100-240 V AC, 50/60 Hz, 2 A
Sortie	USB-C	5-20 V DC, max. 5 A
	USB type A	5 V DC, 2,4 A
Puissance absorbée		90 W
Dimensions		125 x 59 x 25 mm
Poids		265 g


## Description du produit



- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1 Connecteur USB-C                | 4 Adaptateur secteur |
| 2 Câble d'alimentation            | 5 Port USB type A    |
| 3 Prise pour câble d'alimentation |                      |

## Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise pour câble d'alimentation de l'adaptateur secteur MacBook.
2. Branchez le connecteur du câble d'alimentation à une prise murale.
3. Branchez le connecteur USB-C de l'adaptateur secteur MacBook à votre MacBook.



Vous pouvez utiliser le port type A pour recharger des iPads, iPhones, iPods ainsi que des smartphones Android, des caméras numériques, des écouteurs bluetooth, etc.

Vous pouvez nettoyer l'adaptateur secteur MacBook et le câble avec un chiffon sec et propre. Ne plongez jamais l'adaptateur secteur MacBook ou son câble dans l'eau ni dans un autre liquide.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,

par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne touchez pas le câble avec des mains mouillées.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-8835 conforme aux directives actuelles 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE du Parlement Européen.

Service Qualité *Kurtasz, A.*  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).