

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur allume-cigare. Rechargez vos appareils mobiles grâce aux 2 ports USB générant un courant total de jusqu'à 3,1 A, et gardez un œil sur la tension de votre batterie de véhicule. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur USB allume-cigare
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	12 - 24 V DC
Tension de sortie	5 V DC
Courant de sortie	3,1 A (au total)
Plage de mesure de la tension de bord	7,5 - 28 V DC
Plage de mesure du courant de charge USB	0 - 3,6 A
Dimensions (Ø x P)	25 x 35 x 65 mm
Poids	16,5 g

Utilisation

Branchez le chargeur à la prise allume-cigare de votre véhicule. L'écran indique la tension de la batterie. Lorsque la tension mesurée sur la batterie est inférieure à 10,5 V, l'écran clignote pour vous avertir. Vérifiez la batterie de votre véhicule. Rechargez jusqu'à deux appareils mobiles à l'aide d'un câble USB en les branchant au port USB correspondant

du chargeur. Pendant le chargement, l'écran affiche le courant de sortie.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de

l'appareil. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-8859 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE et 2014/30/UE du Parlement Européen.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.