

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce transmetteur FM. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Transmetteur
- Câble AUX
- Mode d'emploi

Description du produit



1. Fente pour carte MicroSD
2. Port de chargement USB
3. Connecteur USB
4. Prise jack 3,5 mm

Panneau de commandes



1. Touche CH-
2. Touche Mode
3. Touche I◀
4. Touche téléphone
5. Touche ▶/■
6. Touche ▶|
7. Touche CH+

Mise en marche

Branchez l'appareil à la prise allume-cigare de votre véhicule. Il s'allume automatiquement.

Insérer une carte MicroSD

Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance. Veillez à ce que les contacts soient orientés vers le haut. Le transmetteur passe automatiquement en mode MicroSD et lance la lecture audio.

Connecter un support USB

Si vous souhaitez lire de la musique depuis un support USB, branchez ce dernier au port USB (3). Veillez à ne **pas** brancher le support USB sur le port de chargement USB (2). Ce dernier ne convient qu'au chargement des appareils mobiles !

Charger un appareil mobile

Branchez votre appareil mobile au port de chargement USB (2) de l'appareil à l'aide d'un câble USB (non fourni). Celui-ci est marqué **5 V / 2,1 A**. Notez que vous ne pouvez pas recharger d'appareil mobile sur le port USB (3).

Connexion par câble AUX

Si vous souhaitez brancher un appareil non compatible bluetooth au transmetteur, vous pouvez utiliser le câble AUX. Branchez ce dernier à votre appareil ainsi qu'à la prise jack 3,5 mm du transmetteur.

Si vous vous trouvez dans un environnement avec une mauvaise réception, vous pouvez également brancher le transmetteur à la prise AUX de votre véhicule par le biais de la prise jack 3,5 mm.

Connexion bluetooth

1. Une fois branché à l'alimentation, votre transmetteur se trouve automatiquement en mode Connexion. Le symbole du bluetooth clignote à l'écran.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils disponibles. Le transmetteur vous apparait sous le nom de **ZX-1709**.
3. Connectez votre appareil mobile au transmetteur. Lorsque vous le rallumerez par la suite, il se connectera automatiquement à votre appareil mobile.
4. Pour connecter un nouvel appareil mobile au transmetteur, éteignez la fonction bluetooth du premier appareil mobile. La connexion entre ce dernier et le transmetteur est interrompue. Vous pouvez alors connecter votre deuxième appareil mobile. Pour cela, procédez comme décrit aux étapes 1 à 3.



NOTE :

Si vous appareil mobile prend en charge l'A2DP, vous pouvez contrôler la lecture par le biais du panneau de commandes du transmetteur. Sinon, utilisez pour ce faire votre appareil mobile.

Utilisation

Touche	Fonction
CH- / CH+	Pression brève : régler la station radio par tranches de 0,1 Pression longue : régler la station radio automatiquement
Mode	Pressions répétées : bascule parmi les modes (ceux-ci ne s'affichent que lorsque le médium approprié est connecté) Pression longue : régler le mode de lecture <ul style="list-style-type: none"> • 1 = répéter un titre • A = répéter tous les titres • R = lire aléatoirement les titres
I◀ / ▶I	Pression brève : sélectionner un titre / naviguer entre les dossiers Pression longue : régler le volume
▶/■	Pression brève : lecture / Pause / ouvrir le dossier sélectionné Pression longue : basculer dans les dossiers du médium connecté
Combiné	Pression courte : décrocher un appel entrant Pression longue : refuser un appel entrant 2 pressions : rappeler le dernier numéro composé

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 / 24 V
Fréquence radio bluetooth	2400,0 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission bluetooth max.	1,8 dBm
Fréquence sans fil	88,1 – 107,9 MHz
Puissance d'émission FM max.	47,2 dBµV/m
Version bluetooth	3.0 + EDR
Carte MicroSD	Jusqu'à 32 Go
Formats audio	MP3, WMA, WMV
Courant de charge	2,1 A
Tension de charge	5 V
Dimensions	150 x 80 x 46 mm
Poids	70 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1709 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.